



EtherNet/IP

ETHERNET

POWERLINK

Ether**CAT**

odbus



ISX LOW COST SCR

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN V9

3E S.r.l.- Via del Maccabreccia 46 - 40012 CALDERARA DI RENO (BOLOGNA)

 Tel. +39 051 6466225 – 051 6466228

 Fax +39 051 6426252

 E-Mail: sales@3e3e3e.com

 Web: www.3e3e3e.com

1 <u>I</u>	NTRODUCCIÓN	<u>. 7</u>
1.1	REVISIONES DEL PRESENTE MANUAL	. 7
2 /	ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES	<u>. 8</u>
2.1	CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS - MARCADO CE	10
2.1.1	1 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	11
3 <u>I</u>	DESCRIPCIÓN	<u>13</u>
3.1	INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO	13
3.2	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, APLICACIONES Y VENTAJAS	13
3.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES	15
3.3.2	NUEVAS CARACTERÍSTICAS MODELOS ISX	15
3.3.2	2 CARACTERÍSTICAS HEREDADAS DE LOS MODELOS ANTERIORES	17
3.4	CONFIGURACIONES	18
3.4.2	NUEVOS MODELOS ISX SCR, ISX SCR HP E ISX HF	18
3.4.2	2 MODELOS ISX LOW COST SCR	19
3.5	DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN E INFORME TÉCNICO	20
4 <u>(</u>	CONEXIONES	<u>21</u>
4.1	ESQUEMAS ELÉCTRICOS	21
4.1.1	L CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE 24 V	21
4.1.2	2 CONEXIONES DE SEÑALES DIGITALES	22
4.1.3	3 CONEXIONES DE POTENCIA - CONTROL EN EL SECUNDARIO (VÁLIDO PARA LOS MODELOS ISX SCR E ISX	
LOW	/ COST SCR)	24
4.1.4	4 CONEXIONES DE POTENCIA - CONTROL EN DC (VÁLIDO PARA LOS MODELOS ISX HF)	26
4.1.5	5 CONEXIONES CON EL PANEL DE OPERADOR (NO VÁLIDO PARA LOS MODELOS ISX LOW COST)	28
4.1.6	5 CONEXIONES ANALOGICAS CON PLC, POTENCIOMETROS, VOLTIMETRO (VÁLIDO PARA LOS MODELOS IS	Х
LOW	/ COST E ISX CON OPCIÓN ANALÓGICA)	29
4.1.7	7 CONEXION CON BUS DE CAMPO Y PANEL DE OPERADOR VERSIONES BASADAS EN ETHERNET (NO VÁLIDO	
PARA	LOS MODELOS ISX LOW COST)	30
4.1.8	3 CONEXION CON BUS DE CAMPO Y PANEL DE OPERADOR VERSIONES MODBUS RS485 RTU Y PROFIBUS (N	0
VALIE	DO PARA LOS MODELOS ISX LOW COST)	31
4.1.9	CONEXIONES DIGITALES CON PLC (VALIDO PARA LOS MODELOS ISX CON OPCION PLC)	32
4.1.1	LU CUNEXIONES CON LA SUNDA DE TEMPERATURA (NO VALIDO PARA LOS MODELOS ISX LOW COST)	33
4.2		34
4.2.2	L UNI - KEGLETA DE BORNES DE POTENCIA (MODELOS ISX SUR E ISX LOW COST SUR)	34 24
4.2.4	2 UNI - REGLETA DE BORNES DE POTENUR (IVIODELOS ISX HF)	54 24
4.2.:	5 UNZ - KEGLETA DE BORNES ALIMENTACIÓN CIKCUTTO DE CONTROL	34 24
4.2.4	+ UN3 - KEGLETA DE BUKNES CUIVIANDUS	34
4.2.	CIN4 - COINECTOR PARA PANEL DE PANTALLA (15 POLOS HEIVIBRA) (NO PREVISTO PARA LOS MODELOS LOV) 25	N
COST		~ -
4.2.6	D UND - KEGLETA DE BUKNES KEFEKENCIAS	35

4.2.7	CN7 - CONECTOR POTENCIÓMETROS (9 POLOS MACHO)	
4.2.8	CN8 - REGLETA DE BORNES ANALÓGICA DE SALIDA	
4.2.9	CN9 (Y CN19) - CONECTOR SONDA TEMPERATURA (9 POLOS HEMBRA)	
4.2.1	0 CN12 - REGLETA DE BORNES PLC	
4.3	NOTAS TÉCNICAS PARA LAS CONEXIONES	
4.3.1	TERMORREGULADOR	
4.3.2	TRANSFORMADOR AMPERIMÉTRICO (SOLO PARA LOS MODELOS SCR)	
4.3.3	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, ALIMENTADOR DC, INFORME TÉCNICO	
4.3.4	DIMENSIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES	40
4.3.5	FILTRO DE RED	40
4.3.6	CABLEADO DE LA CADENA DE SEGURIDAD	
4.3.7	CABLEADO DE LA BARRAS DE SOLDADURA	
5 <u>C</u>	ONFIGURACIÓN Y DIAGNÓSTICO	
5.1	PANEL MULTILINGÜE	
A CON	ITINUACIÓN SE FACILITA INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL USO DEL PANEL MULTILINGÜE	
5.2	INTERFAZ DE LED	
5.3	FUNCIONES Y PARÁMETROS	
5.3.1	ALARMAS, ADVERTENCIAS, RESTABLECIMIENTO	49
5.3.2	ESTADO DEL TERMORREGULADOR	
533	REINICIO MAESTRO	54
534	PRIJERA DE EMERGENCIA	55
535	CALIBRACIÓN	56
536		59
5 2 7		
5.5.7		
5.5.0		
5.5.9		
5.5.1		
5.3.1	1 IZI	
5.3.1		
5.3.1.	3 AUMENTO DE LA TEMPERATURA	
5.3.14	4 ACTIVACION REGULADOR (EN LAS VERSIONES V7 Y A PARTIR DE LAS VERSIONES V10)	
5.3.1	5 CALIBRACION EN CALIENTE (EN LAS VERSIONES V7 Y A PARTIR DE LAS VERSIONES V10)	
5.3.10	6 BUS DE CAMPO	79
5.3.1	7 ANALÓGICA (MODELOS CON OPCIÓN ANALÓGICA Y MODELOS LOW COST)	81
5.3.18	8 SALIDA ANALÓGICA Y DIAGNÓSTICO (MODELOS CON OPCIÓN ANALÓGICA Y MODELOS LOW C	Соѕт) 82
5.3.19	9 PLC (SOLO MODELOS CON OPCIÓN PLC)	83
5.3.20	0 BURN IN	86
5.3.2	1 CONTROL EN CORRIENTE	86
5.3.22	2 GUARDADO DE LA CONFIGURACIÓN	86
5.3.23	3 PROTECCIÓN CONFIGURACIÓN	87
5.3.24	4 CONFIGURACIÓN PANEL	88
5.3.2	5 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN AVANZADA	89
5.3.20	6 COMANDOS	
5.3.2	7 INFORMACIÓN	
6 <u>B</u>	US DE CAMPO	
6.1	INTRODUCCIÓN	
THEP	MOSALD ISX – Manual de uso e instalación	Rovia
Códig	io: 3ES100_MDU_V9_IT F	-echa: 10/6/2022

6.1.1	RS485 MODBUS RTU HALF DUPLEX	98
6.1.2	PROFIBUS	. 99
6.1.3	PROFINET	99
6.1.4	ETHERNET/IP	. 99
6.1.5	POWERLINK	. 99
6.1.6	MODBUS/TCP	100
6.1.7	ETHERCAT	100
6.2	CONEXIONES Y DIP SWITCH	101
6.2.1	RS485 MODBUS RTU HALF DUPLEX	101
6.2.2	PROFIBUS	105
6.2.3	PROFINET	106
6.2.4	ETHERNET/IP	107
6.2.5	POWERI INK	108
6.2.6	MODBUSTCP	109
627	FTHERCAT	110
628	Switch Ethernet HMS-ANYBUS COMPACTCOM	111
629	CONFICTOR CN10	112
63	ΙΝΤΕΡΕΑΖ DE SEÑALIZACIÓN LED	112
631	RS485 MODBUS RTU HALF DUDLEY	112
622		112
622		111
621		116
625		110
626		120
0.3.0		120
0.3.7		177
6 1	ΙΝΤΕΡΕΛΖ ΣΩΕΤΨΑΡΕ ΝΕ ΟΩΜΙΙΝΙΟΛΟΙΏΝ ΜΑΕΣΤΡΟ ΝΙ Ο ΕΣΟΙ ΑΥΩ ΤΗΕΡΜΟΣΑΙ Ν	124
6.4	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD	124
6.4 6.4.1	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU	124 124
6.4 6.4.1 6.4.2	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5	124 124 129
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD Registros Modbus RS485 RTU Áreas de intercambio de datos PROFIBUS V5 Áreas de intercambio de datos PROFINET V5	124 124 129 131
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5	124 129 131 134
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5	 124 129 131 134 136
6.4 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC	 124 129 131 134 136 138
6.4 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT	 124 129 131 134 136 138 140
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO.	 124 129 131 134 136 138 140 142
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO. RS485	 124 129 131 134 136 138 140 142 142
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.2	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO. RS485 PROFIBUS	 124 129 131 134 136 138 140 142 142 143
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.1 6.5.2 6.5.3	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO. RS485 PROFIBUS PROFINET	 124 129 131 136 138 140 142 142 143 144
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5.1 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO RS485 PROFIBUS PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP	 124 129 131 136 138 140 142 142 143 144 145
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO. RS485 PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK	124 129 131 134 136 138 140 142 142 143 144 145 146
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.7 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO. RS485 PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP	124 129 131 134 136 138 140 142 143 144 145 146 147
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5.1 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5. ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO. RS485 PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP ETHERCAT	124 129 131 134 136 138 140 142 142 143 144 145 146 147 148
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5.1 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO RS485 PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP ETHERCAT PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN	 124 129 131 134 136 138 140 142 142 143 144 145 146 147 148 149
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.5.7 6.6	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO RS485 PROFIBUS PROFIBUS PROFINET. ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP ETHERCAT PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX)	 124 129 131 134 136 138 140 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5.1 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.6.1 6.6.2	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO RS485 PROFIBUS PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP ETHERCAT PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX) LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES CON SECUENCIA DE COMANDOS 3 (LECTURA) Y 6 (ESCRITURA) EN ÁREA DE	124 129 131 134 136 138 140 142 143 144 145 146 147 148 149 150
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.6.1 6.6.2 INTEF	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO RS485 PROFIBUS PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP ETHERCAT PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX) LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES CON SECUENCIA DE COMANDOS 3 (LECTURA) Y 6 (ESCRITURA) EN ÁREA DE RCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX)	124 129 131 134 136 138 140 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.6.1 6.6.1 6.6.2 INTEF 6.6.3	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO RS485 PROFIBUS PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP ETHERCAT PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX) LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES CON SECUENCIA DE COMANDOS 3 (LECTURA) Y 6 (ESCRITURA) EN ÁREA DE RCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX) DATOS RUNTIME Y WORD COMANDOS EN ÁREA DE INTERCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485	124 129 131 134 136 138 140 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 V5
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.5.7 6.6 1 6.6.1 6.6.2 INTEF 6.6.3 MOD	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT PUESTA EN SERVICIO RS485 PROFIBUS PROFIBUS PROFINET ETHERNET/IP POWERLINK MODBUS TCP ETHERCAT PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX) LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES CON SECUENCIA DE COMANDOS 3 (LECTURA) Y 6 (ESCRITURA) EN ÁREA DE RCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX) DATOS RUNTIME Y WORD COMANDOS EN ÁREA DE INTERCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 BUS RTU HALF DUPLEX)	124 129 131 134 136 138 140 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 V5 153
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5.2 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.6.1 6.6.2 INTEF 6.6.3 MOD 6.7	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERNET/IP V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT. PUESTA EN SERVICIO . RS485. PROFIBUS. PROFIBUS. PROFINET. ETHERNET/IP POWERLINK. MODBUS TCP. ETHERCAT. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN . LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX). LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES CON SECUENCIA DE COMANDOS 3 (LECTURA) Y 6 (ESCRITURA) EN ÁREA DE RCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX). LECTURA Y WORD COMANDOS EN ÁREA DE INTERCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 BUS RTU HALF DUPLEX). PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO ESCLAVO .	124 129 131 134 136 138 140 142 143 144 145 144 145 146 147 148 149 150 151 V5 153 154
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.5.7 6.6 1 6.6.2 INTEF 6.6.3 MOD 6.7 1 6.7.1	INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD REGISTROS MODBUS RS485 RTU ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFIBUS V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS PROFINET V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS POWERLINK V5 ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS MODBUS/TPC ÁREAS DE INTERCAMBIO DE DATOS ETHERCAT. PUESTA EN SERVICIO . RS485. PROFIBUS. PROFIBUS. PROFINET. ETHERNET/IP. POWERLINK. MODBUS TCP. ETHERCAT. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN . LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX). LECTURA Y ESCRITURA DE VARIABLES CON SECUENCIA DE COMANDOS 3 (LECTURA) Y 6 (ESCRITURA) EN ÁREA DE RCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX). DATOS RUNTIME Y WORD COMANDOS EN ÁREA DE INTERCAMBIO DATOS (TODOS LOS BUS EXCEPTO RS485 BUS RTU HALF DUPLEX). PAGINA WEB DEL DISPOSITIVO ESCLAVO. MODIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP.	124 129 131 134 136 138 140 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 V5 153 154 154

8 <u>PUESTA EN SERVICIO</u>
8.1 INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO
8.1.1 THERMOSALD ISX SCR, ISX SCR HP E ISX HF (PANEL MULTILINGÜE O BUS DE CAMPO)
8.1.2 THERMOSALD ISX LOW COST
8.2 PROBLEMAS DE TEMPERATURA RELACIONADOS CON EL BURNING DE ALGUNOS MATERIALES
9 <u>MANTENIMIENTO</u>
9.1 INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO
9.1.1 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SOLDADURA CON LA MÁQUINA FRÍA 163
(BARRAS A TEMPERATURA AMBIENTE – INTERVENCIÓN PROGRAMADA)
9.1.2 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SOLDADURA CON LA MÁQUINA CALIENTE
(BARRAS A TEMPERATURA DE TRABAJO – INTERVENCIÓN RÁPIDA)
9.1.3 CAMBIO TIPO DE ELEMENTO DE SOLDADURA 163
9.1.4 MANTENIMIENTO DEL TERMORREGULADOR
9.1.5 MANTENIMIENTO DE LAS PINZAS
10 DATOS TÉCNICOS TERMORREGULADOR Y PANEL

11 <u>DA</u>	.1 DATOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS			
11.1 C	ÓDIGOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS	167		
11.1.1	MODELOS SCR	167		
11.1.2	Modelos SCR con opción Analógica	168		
11.1.3	Modelos SCR con opción PLC	168		
11.1.4	MODELOS SCR CON OPCIÓN COPROCESADOR	168		
11.1.5	MODELOS SCR CON OPCIÓN BUS DE CAMPO	169		
11.1.6	MODELOS SCR CON OPCIÓN COPROCESADOR Y OPCIÓN BUS DE CAMPO	170		
11.1.7	MODELOS SCR HP	171		
11.1.8	Modelos HF	171		
11.1.9	MODELOS HF CON OPCIÓN COPROCESADOR	171		
11.1.10	MODELOS ISX HF CON OPCIÓN BUS DE CAMPO	172		
11.1.11	MODELOS HF CON OPCIÓN COPROCESADOR Y OPCIÓN BUS DE CAMPO	173		
11.1.12	MODELOS LOW COST SCR	173		
11.1.13	Accesorios	174		
11.1.14	KIT DE ADAPTACIÓN PARA MÁQUINAS PRECEDENTES	174		
11.1.15	BARRAS DE SOLDADURA, BORNES, ACCESORIOS PARA EL CABLEADO	175		
11.1.16	TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y ALIMENTADOR DC	176		
11.1.17	MATERIALES DE CONSUMO	176		
11.1.18	Manuales	179		
11.1.19	ARCHIVOS DE INTERCAMBIO PARA MODELOS CON OPCIÓN BUS DE CAMPO	179		
11.2 IC	DENTIFICACIÓN	179		

APÉNDICE A - CICLO DE SOLDADURA18		
<u>APÉNDICE D - LISTA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS (CAUSAS – REMEDIOS)</u>	181	
APÉNDICE E - DIMENSIONES MECÁNICAS	201	

1 INTRODUCCIÓN

Este manual de uso es el único documento completo relativo al producto que se cita en la portada, y contiene todas las advertencias para su correcto uso.

En especial, antes de utilizar el producto lea el capítulo 2 – ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES.

1.1 REVISIONES DEL PRESENTE MANUAL

Rev.	Fecha	SW	Descripción
1	12/10/2020	V7.3 V9.0 V10.0	Nuevos modelos ISX SCR Nuevos modelos ISX HF Nuevos modelos ISX LOWCOST SCR Nuevos modelos con opción PLC
2	17/06/2021	V7.3 V9.0 V10.0	Nuevos modelos ISX SCR HP
3	12/07/2021	V7.3 V9.0 V10.0	Modificaciones menores
4	14/09/2021	V7.3 V9.0 V10.0	Modificado el parámetro preestablecido "Desfase periodo Máx [us]" Modificaciones menores
5	22/10/2021	V7.3 V9.0 V10.0	Modificaciones menores
6	23/11/2021	V7.3 V9.0 V10.0	Modificaciones menores
7	09/12/2021	V7.3 V9.0 V10.0	Modificaciones menores
8	06/06/2022	V7.3 V9.0 V10.0	Modificaciones menores
9	10/06/2022	V7.3 V9.0 V10.0	Modificaciones menores

2 ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

Para utilizar el producto indicado en la portada y objeto de este MANUAL DE USO, es necesario poseer una formación técnica adecuada en el sector, consultar y respetar con atención las indicaciones de este MANUAL DE USO y seguir las NORMAS DE SEGURIDAD vigentes. El uso impropio del aparato puede derivar en situaciones de peligro para el operador y para las personas u objetos que se hallen próximos.

El siguiente símbolo se utiliza en todo el manual para resaltar la información especialmente relevante para la seguridad:





Utilizar el termorregulador respetando las normas que se indican en el apartado 2.1.



Realizar las CONEXIONES como se indica en el capítulo 4 - CONEXIONES.



Utilizar solo elementos de soldadura (por ej., cintas metálicas, hilos) certificados, con COEFICIENTE DE TEMPERATURA ADECUADO (>=800PPM/K) e indicado por el fabricante del elemento de soldadura (véase el apartado 5.3.6).



Realizar la CONFIGURACIÓN como se indica en el capítulo 5 – CONFIGURACIÓN Y DIAGNÓSTICO.



Realizar la PUESTA EN SERVICIO como se indica en el capítulo 8 – PUESTA EN SERVICIO.



Realizar el MANTENIMIENTO como se indica en el capítulo 9 - MANTENIMIENTO.



No usar el equipo en una atmósfera explosiva o con material explosivo.



No usar el equipo con material inflamable sin tomar las debidas precauciones.



No usar el equipo en una atmósfera ATEX zona 20 y 21.



No se recomienda usar el equipo en una atmósfera ATEX zona 22. En su caso, es obligatorio hacer que la zona del elemento de soldadura sea antideflagrante.

Para aumentar la fiabilidad de la aplicación, considere tomar las medidas siguientes:

- Utilizar un control doble de la TEMPERATURA MÁXIMA (véase el apartado 5.3.9) previsto en los modelos redundantes (véase el capítulo 11) con COPROCESADOR (véase el capítulo 7).



- Utilizar las SONDAS DE TEMPERATURA (véase el apartado 5.3.7) previstas en los modelos correspondientes (véase el capítulo 11).
- Utilizar el BUS de campo para realizar la monitorización en runtime desde el PLC de las variables críticas «Coeficiente de temperatura» (véase el apartado 5.3.6), «Temperatura actual» (véase el apartado 5.3.8) y "Temperatura máx. soldadura" (véase el apartado 5.3.9).
- Utilizar el BUS de campo para redundar el relé de emergencia mediante una salida del PLC y la información de alarma procedente del bus (véase el apartado 5.3.1).



Existen modelos en los que la temperatura máxima y el coeficiente son limitados (véase el capítulo 11) Existen modelos en los que la temperatura máxima es limitada y el coeficiente es fijo (véase el capítulo 11)

2.1 CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS - MARCADO CE

El dispositivo cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas Comunitarias aplicables al producto, en relación con las siguientes normas armonizadas:

DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA **2014/30/UE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y que deroga la directiva 89/336/CE

En relación a las siguientes normativas armonizadas:

EN 61000-6-2 (2005-08) + EC (2005) + IS1 (2005)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en entornos industriales.

EN 61000-6-3 (2007-01) + A1

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión para equipos en entornos residenciales.

EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos industriales.

DIRECTIVA BAJA TENSIÓN **2014/35/UE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

En relación a las siguientes normativas armonizadas:

EN 60204-1 + A1 +AC

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

DIRECTIVA **2002/95/CE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

DIRECTIVA **2002/96/CE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

DIRECTIVA **2011/65/CE** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

2.1.1 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



(6	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARATION OF CONFORMITY	
	De acuerdo con el estándar: UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1(2010) According to UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 (2010)	
N.°:	Indicar el número de referencia para la declaración	
Fabricante: Manufacturer:	3E s.r.l	
Dirección del fabricante: Manufacturer's address:	Via del Maccabreccia 46 – 40012 Lippo di Calderara – Bologna - ITALY	

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto: Declare that the product:

THERMOSALD ISX

Cumple con los requisitos esenciales de las Directivas Comunitarias aplicables: *Conforms to essential requirement according to ECC Directive:*

DIRECTIVA BAJA TENSIÓN 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

DIRECTIVE 2014/35/UE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

en relación a las siguientes normativas armonizadas: *in reference to following standards:*

✓ EN 60204-1 + A1 + AC

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Safety of machinery –Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y que deroga la directiva 89/336/CE

DIRECTIVE 2014/30/UE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

en relación a las siguientes normativas armonizadas: *in reference to following standards:*

✓ EN 61000-6-2 (2005-08) + EC (2005) + IS1 (2005)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en entornos industriales.

Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments

✓ EN 61000-6-3 (2007-01) + A1)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos residenciales.

Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-3: Generic standards – Emission for residential environments

✓ EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos industriales.

Electromagnetic compatibility (EMC)Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments

DIRECTIVA 2002/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

DIRECTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Firma/Signature: Ing. Murcello Raffaelli

Fecha/Date: 22/11/2017

3 DESCRIPCIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO

THERMOSALD ISX es una línea modular de productos configurables y compatibles en tres sí, diseñado para satisfacer todas las necesidades del mercado de la SOLDADURA POR IMPULSOS. THERMOSALD ISX nace de la plurianual experiencia empresarial sobre la soldadura por impulsos y mantiene la completa compatibilidad con todos los precedentes termorreguladores THERMOSALD PWM, THERMOSALD SCR, THERMOSALD UPSCR y THERMOSALD ISC.

La modularidad y la gran libertad de configuración permiten elegir el modelo apropiado, desde el más económico COMPLETAMENTE ANALÓGICO hasta el más costoso y elaborado con COPROCESADOR y BUS DE CAMPO.

Los modelos ISX SCR conjugan el know-how arriba descrito en los productos basados en la tradicional tecnología de los módulos de potencia SCR.

Los modelos ISX SCR HP utilizan la misma tecnología que los modelos anteriores, pero se han diseñado para su uso específico en aplicaciones que requieren un consumo de potencia elevado. Están equipados con ventiladores de enfriamiento para soportar mejor el estrés térmico en el campo y de un módulo de potencia SCR de alto rendimiento.

Los modelos ISX HF, con alimentación de corriente continua, están diseñados para aplicaciones de muy alta velocidad y para garantizar el funcionamiento incluso en entornos de trabajo en los que la red eléctrica está muy perturbada.

Por último, la gama se completa con los termorreguladores ISXLOW COST SCR, los modelos más económicos de la línea, que mantienen una compatibilidad total con todos los termorreguladores analógicos THERMOSALD PWM y THERMOSALD SCR anteriores.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, APLICACIONES Y VENTAJAS

Al igual que los precedentes termorreguladores por impulsos, THERMOSALD ISX puede calentar en muy poco tiempo una cinta metálica de soldadura o un hilo de corte/soldadura o un elemento de soldadura en general a la temperatura configurada, sin utilizar sondas adicionales. Esta tecnología permite obtener velocidades de trabajo muy altas para soldar y/o cortar películas de polietileno, polipropileno, biológicas y plásticas termosellables en general.

El producto se utiliza en todas las máquinas empaquetadoras que requieren soldadura o corte: máquinas llenadoras verticales, horizontales, enfardadoras, shopper, máquinas de envasado al vacío, etc.

El control de la temperatura se realiza directamente en el elemento de calentamiento, permite mantener la temperatura incluso a altas velocidades, evita una derivación de temperatura entre la primera soldadura y las siguientes en producción, evita el

sobrecalentamiento de las barras de soporte y los consiguientes problemas mecánicos ocasionados por la dilatación; un posible soplo de aire de enfriamiento y otras medidas pueden aumentar aún más la velocidad y mejorar la calidad de la soldadura.

THERMOSALD ISX, a una frecuencia que puede ser la de red en los modelos SCR o a una frecuencia generada internamente en los modelos HF, lee la tensión y la corriente en la cinta metálica, calcula la resistencia y luego la temperatura, que está en función de la resistencia, y en bucle cerrado parcializa la corriente de calentamiento de la cinta metálica; en los modelos SCR, dicha corriente está generada por un transformador de potencia mediante la parcialización de fase realizada en el secundario del transformador de potencia, mientras que en los modelos HF está generada por una fuente de alimentación externa en corriente continua.

Con esta estructura del termorregulador el usuario puede realizar la aplicación sin tener prácticamente límites de tensión o de corriente, dado que el problema se traslada completamente al transformador de potencia o a la fuente de alimentación externa (véase el apartado 4.3.3) y a las normativas técnicas de la instalación.

3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

A continuación se describen las principales características técnicas y funcionales del nuevo producto THERMOSALD ISX, según el siguiente orden: en primer lugar las novedades que se han introducido en este nuevo modelo y luego las heredadas de los modelos anteriores.

3.3.1 NUEVAS CARACTERÍSTICAS MODELOS ISX

- ALIMENTACIÓN DE BAJA TENSIÓN 24 V CC Permite utilizar el mismo termorregulador independientemente de la tensión de red.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE POTENCIA EN EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR (MODELOS SCR) O POR TENSIÓN CONTINUA (MODELOS HF)
- CALIBRACIÓN EN ENTORNO DE HASTA 30 °C
- POSIBILIDAD DE SONDA DE TEMPERATURA PARA UNA CALIBRACIÓN PRECISA (No disponible en los modelos LOW COST) Para permitir retomar la derivación de la cinta metálica con el tiempo.
- COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS PRINCIPALES BUS DE CAMPO (No disponible en los modelos LOW COST)
- POSIBILIDAD DE COPROCESADOR PARA EL CONTROL REDUNDANTE (No disponible en los modelos LOW COST)
- POSIBILIDAD DE PLC INCORPORADO CON TIEMPOS DE SOLDADURA (No disponible en los modelos LOW COST) Para poder utilizar el termorregulador con tiempos y lógica interna para el control total de pequeñas soldadoras semiautomáticas.
- DIMENSIONAMIENTO GUIADO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MODELOS SCR) O ALIMENTADOR DC (MODELOS HF) DESDE EL PANEL DE PANTALLA O BUS DE CAMPO (No disponible en los modelos LOW COST)
- COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS MODELOS ANTERIORES, INCLUSO ANALÓGICOS

Para poder sustituir modelos obsoletos en la máquina y garantizar la continuidad de las piezas de recambio.

- ENTRADAS ANALÓGICAS 0-5V o 0-10V PARA CONFIGURACIÓN DE LA TEMPERATURA PRECALENTAMIENTO Y SOLDADURA DESDE POTENCIÓMETRO O SALIDA ANALÓGICA PLC (Disponible en los modelos estándar con OPCIÓN ANALÓGICA o modelos LOW COST)
- SALIDA ANALÓGICA 0-5V AL PLC PARA TEMPERATURA ACTUAL Y ALARMAS

(Disponible en los modelos estándar con OPCIÓN ANALÓGICA o modelos LOW COST)

- CALIBRACIÓN EN CALIENTE A TEMPERATURA PROGRAMABLE CON SONDA DE TEMPERATURA (Disponible en las versiones V7.3 y a partir de las V10)
- POSIBILIDAD DE COMPENSAR LA TEMPERATURA DE LA CINTA METÁLICA POR DERIVACIÓN DEBIDO A QUE LA ZONA DE SOLDADURA ES MUY INFERIOR A LA LONGITUD TOTAL

• VELOCIDAD

Control a la frecuencia de red 50/60 Hz (ISX SCR) Control en alta frecuencia 250 Hz (ISX HF)

• ENFRIAMIENTO

Los modelos ISX SCR HP disponen de un control automático de la temperatura del aparato que prevé el arranque de los ventiladores de enfriamiento en caso de sobrecalentamiento del aparato y de una alarma si falla el sistema de enfriamiento.

3.3.2 CARACTERÍSTICAS HEREDADAS DE LOS MODELOS ANTERIORES

CALIBRACIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

Para realizar la calibración simplemente pulsando la tecla, sin selectores ni trimmer. Mediante la calibración automática, el termorregulador se adapta a cualquier cinta metálica.

En los modelos ISX SCR e ISX HF, la calibración se puede iniciar pulsando la tecla de calibración en el panel de la pantalla, mediante una entrada digital al termorregulador o mediante un mando enviado desde el bus de campo.

En los modelos LOW COST, la calibración se puede iniciar pulsando una tecla de calibración en el termorregulador durante 3 segundos o activando la señal ENTRADA CALIBRACIÓN desde el PLC durante 3 segundos.

DIAGNÓSTICO DETALLADO PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Un potente diagnóstico avisa al usuario de cualquier problema que se verifique en la máquina, desde un error de cableado durante la instalación hasta una avería durante el funcionamiento.

En todos los modelos, en caso de advertencia o de alarma, los leds de equilibrado parpadean para indicar el número exacto.

En todos los modelos está disponible el contacto de un relé que se abre en caso de alarma.

En los modelos ISX SCR e ISX HF, la información diagnóstica también puede verse en el panel de visualización o recuperarse a través del bus de campo.

En los modelos con opción analógica o LOW COST, la información diagnóstica también puede leerse mediante una salida analógica.

• SENSOR DE CORRIENTE A TIERRA

Para detener la máquina en caso de dispersión de corriente desde la cinta metálica a tierra con el consiguiente mal funcionamiento de la soldadura.

• ANÁLISIS EN LÍNEA DE LOS VALORES DE RESISTENCIA, TENSIÓN Y CORRIENTE DE LA CINTA METÁLICA

El equipo permite visualizar y comparar los valores teóricos, de puesta en servicio y run time de la resistencia, la tensión, la corriente y la potencia, para ayudar al operador a diagnosticar los posibles problemas de la máquina.

• PANTALLA ALFANUMÉRICA EN 6 IDIOMAS CON POSIBILIDAD DE OPCIÓN IP65 (No disponible en los modelos LOW COST)

• PARAMETRIZACIÓN DEL TERMORREGULADOR CON AJUSTE DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA (No disponible en los modelos LOW COST)

3.4 CONFIGURACIONES

Con las mismas dimensiones de base (véase APÉNDICE E - DIMENSIONES MECÁNICAS), se puede fabricar el termorregulador que mejor se adapte a las necesidades de la máquina.

3.4.1 Nuevos modelos ISX SCR, ISX SCR HP e ISX HF



3.4.2 Modelos ISX LOW COST SCR



3.5 DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN E INFORME TÉCNICO

Antes de elaborar una nueva aplicación, se recomienda ponerse en contacto con 3E para el análisis de los problemas técnicos y la elección de los componentes que se van a utilizar; en esta fase, 3E podrá elaborar el informe técnico con toda la información oportuna.



4 CONEXIONES

Antes de realizar las CONEXIONES hay que leer detenidamente el capítulo 2 – ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES



La instalación del aparato se debe realizar de acuerdo con los requisitos de la norma CEI - EN60204.

4.1 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

En este apartado se describen los principales métodos de conexión en función del modelo de Thermosald elegido.

4.1.1 CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE 24 V



Para más detalles sobre el conector CN2, véase el apartado 4.2.3.

4.1.2 CONEXIONES DE SEÑALES DIGITALES





Para más detalles sobre el conector CN3, véase el apartado 4.2.4.

KAO	Relé auxiliar para salida alarma a PLC y
	contactor de emergencia
KM0	Contactor de emergencia
SB	Pulsador de restablecimiento contactor de
	emergencia
SE	Pulsador de parada de emergencia

4.1.3 CONEXIONES DE POTENCIA - CONTROL EN EL SECUNDARIO (válido para los modelos ISX SCR e ISX LOW COST SCR)





Rev.: 9 Fecha: 10/6/2022



Los pines CN1/2 y CN1/3 están conectados a tierra internamente con una resistencia de 100 Ohm.

Para los modelos con OPCIÓN COPROCESADOR se duplican el conector CN6, el cable de referencia y el transformador amperimétrico T.A., el conector CN9 y la sonda de temperatura en los modelos que así lo prevean.

Para más detalles sobre los conectores CN1, CN6 y CN9, véanse los apartados 4.2.1, 4.2.6 y 4.2.9.

4.1.4 CONEXIONES DE POTENCIA - CONTROL EN DC (válido para los modelos ISX HF)



Figura 3



Los pines CN1/2 y CN1/3 están conectados a tierra internamente con una resistencia de 1 Ohm (primera serie), 10 Ohm (segunda serie), o 100 Ohm (series posteriores).

Para los modelos con OPCIÓN COPROCESADOR se duplican el conector CN6, el cable de referencia, el conector CN9 y la sonda de temperatura en los modelos que así lo prevean.

Para más detalles sobre los conectores CN1, CN6 y CN9, véanse los apartados 4.2.2, 4.2.6 y 4.2.9 respectivamente.

4.1.5 CONEXIONES CON EL PANEL DE OPERADOR (no válido para los modelos ISX LOW COST)



El cable de conexión entre el termorregulador y el panel de pantalla debe ser apantallado con conexión pin a pin. La sección del cable debe ser de al menos 0,25 mm2 y la longitud máxima de 20 m. Se recomienda utilizar los cables suministrados por 3E, disponibles en distintas longitudes (véase el apartado 11.1.13).

Para más detalles sobre el conector CN4, véase el apartado 4.2.5.

4.1.6 CONEXIONES ANALÓGICAS CON PLC, POTENCIÓMETROS, VOLTÍMETRO (válido para los modelos ISX LOW COST e ISX con opción analógica)



Figura 5

Para más detalles sobre los conectores CN7 y CN8, véanse los apartados 4.2.7 y 4.2.8.

4.1.7 CONEXIÓN CON BUS DE CAMPO Y PANEL DE OPERADOR versiones basadas en ETHERNET (no válido para los modelos ISX LOW COST)



Figura 6

El panel de operador no es imprescindible para el funcionamiento del bus de campo. Para detalles sobre los conectores, véase el ap. 6.2 - CONEXIONES Y DIP SWITCH.

Rev.: 9 Fecha: 10/6/2022 4.1.8 CONEXIÓN CON BUS DE CAMPO Y PANEL DE OPERADOR Versiones Modbus RS485 RTU y Profibus (no válido para los modelos ISX LOW COST)



Figura 7

El panel de operador no es imprescindible para el funcionamiento del bus de campo. Para detalles sobre los conectores, véase el ap. 6.2 - CONEXIONES Y DIP SWITCH. 4.1.9 CONEXIONES DIGITALES CON PLC (válido para los modelos ISX con opción PLC)



Figura 8

Para más detalles sobre el conector CN12, véase el apartado 4.2.10.

4.1.10 CONEXIONES CON LA SONDA DE TEMPERATURA (no válido para los modelos ISX LOW COST)



Figura 9

La figura anterior muestra la configuración de una Thermosald con opción Coprocesador con dos sondas de temperatura 3ES109B1 (véase el apartado 11.1.13) conectadas. La sonda también se puede solicitar en los modelos sin coprocesador.

La pantalla del 3ES109B1 (véase el apartado 11.1.13) debe estar conectada a la carcasa del conector (el lado del sensor no está conectado).

Para más detalles sobre las conexiones, véase el apartado 4.2.9 - CN9 (y CN19) - CONECTOR SONDA TEMPERATURA (9 POLOS HEMBRA).

4.2 CONECTORES

A continuación se incluye una lista de todos los conectores y la descripción de los PINES correspondientes. Para los conectores específicos de los modelos equipados con bus de campo, consultar el apartado 6.2 - CONEXIONES Y DIP SWITCH.

Para las especificaciones eléctricas relativas a las señales, consultar el capítulo 10 - DATOS TÉCNICOS TERMORREGULADOR Y PANEL.

4.2.1 CN1 - REGLETA DE BORNES DE POTENCIA (Modelos ISX SCR e ISX LOW COST SCR)

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PIN1	L1	ALIMENTACIÓN ALTERNA
PIN2	L2	ALIMENTACIÓN ALTERNA
PIN3	OUT-	CINTA METÁLICA -
PIN4	OUT+	CINTA METÁLICA +

4.2.2 CN1 - REGLETA DE BORNES DE POTENCIA (Modelos ISX HF)

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PIN1	L1	ALIMENTACIÓN DC +
PIN2	L2	ALIMENTACIÓN DC -
PIN3	OUT-	CINTA METÁLICA -
PIN4	OUT+	CINTA METÁLICA +

4.2.3 CN2 - REGLETA DE BORNES ALIMENTACIÓN CIRCUITO DE CONTROL

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PIN 1	0V DC	Alimentación 0 Vdc
PIN 2	24 VDC	Alimentación 24 Vdc

4.2.4 CN3 - REGLETA DE BORNES COMANDOS

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PIN1	0-24	COMÚN 0 V (24 Vdc para comandos activos bajos)
PIN2	PREHEAT	COMANDO PRECALENTAMIENTO 24 Vdc (0 Vdc para comandos
		activos bajos)
PIN3	SEAL	COMANDO SOLDADURA 24 Vdc (0 Vdc para comandos activos
		bajos)
PIN4	RESET	COMANDO RESTABLECIMIENTO 24 Vdc (0 Vdc para comandos
		activos bajos)
PIN5	CAL	COMANDO CALIBRACIÓN 24 Vdc (0 Vdc para comandos activos
		bajos)

PIN6	ALARM	ALARMA SOLDADURA (CONTACTO N.A.)
PIN7	ALARM	ALARMA SOLDADURA (CONTACTO N.A.)

4.2.5 CN4 - CONECTOR PARA PANEL DE PANTALLA (15 POLOS HEMBRA) (no previsto para los modelos low cost)

PIN1	+5 Vcc
PIN2	0 V
PIN3	SPI-SDO
PIN4	SPI-SCK
PIN5	SPI-SDI
PIN6	
PIN7	
PIN8	
PIN9	SPI-SS
PIN10	RESERVADO
PIN11	RESERVADO
PIN12	RESERVADO
PIN13	RESERVADO
PIN14	
PIN15	

4.2.6 CN6 - REGLETA DE BORNES REFERENCIAS

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PIN1	RIF-	REFERENCIA CINTA METÁLICA REF-
PIN2	RIF+	REFERENCIA CINTA METÁLICA REF+
PIN3	EARTH	PANTALLA CABLE REFERENCIAS (no conectar por el lado de la
		máquina)
PIN4	TA-	REFERENCIA TA-
PIN5	TA+	REFERENCIA TA+
PIN6	EARTH	PANTALLA CABLE TA (no conectar por el lado de la máquina)

4.2.7 CN7 - CONECTOR POTENCIÓMETROS (9 POLOS MACHO)

Se recomienda utilizar un cable apantallado con la pantalla conectada a la carcasa del conector.

PIN1	POTENCIÓMETRO 10 K PRECALENTAMIENTO +4,5 V
	Solo para uso con el potenciómetro.
PIN2	POTENCIÓMETRO 10 K PRECALENTAMIENTO REF+
PIN3	POTENCIÓMETRO 10 K PRECALENTAMIENTO 0 V
PIN4	Puentear con PIN3 si PIN1, PIN2 y PIN3 están conectados a un potenciómetro.
	NO puentear con PIN3 si PIN2 y PIN3 están conectados a la salida analógica de un PLC.
PIN5	
PIN6	POTENCIÓMETRO 10 K SOLDADURA +4,5 V
	Solo para uso con el potenciómetro.
PIN7	POTENCIÓMETRO 10 K SOLDADURA REF+
PIN8	POTENCIÓMETRO 10 K SOLDADURA 0 V
PIN9	Puentear con PIN8 si PIN6, PIN7 y PIN8 están conectados a un potenciómetro.
	NO puentear con PIN8 si PIN7 y PIN8 están conectados a la salida analógica de un PLC.

4.2.8 CN8 - REGLETA DE BORNES ANALÓGICA DE SALIDA

Se recomienda utilizar un cable apantallado.

PIN 1	0 Vdc ANALÓGICO
PIN 2	SALIDA REFERENCIA ANALÓGICA
PIN 3	PANTALLA CABLE SALIDA REFERENCIA ANALÓGICA
4.2.9 CN9 (y CN19) - CONECTOR SONDA TEMPERATURA (9 POLOS HEMBRA)

PIN1	0V Hilo verde sonda 3ES109B1 (véase el apartado 11.1.13)
PIN2	+5 Vcc - Hilo marrón sonda 3ES109B1 (véase el apartado 11.1.13)
PIN3	
PIN4	
PIN5	
PIN6	
PIN7	CLOCK - Hilo amarillo sonda 3ES109B1 (véase el apartado 11.1.13)
PIN8	
PIN9	DATA - Hilo blanco sonda 3ES109B1 (véase el apartado 11.1.13)

4.2.10 CN12 - REGLETA DE BORNES PLC

PIN1	COMÚN 0 V
PIN2	IN0 (24 VDC = ACTIVO, 0V = NO ACTIVO)
PIN3	IN1 (24 VDC = ACTIVO, 0V = NO ACTIVO)
PIN4	IN2 (24 VDC = ACTIVO, 0V = NO ACTIVO)
PIN5	No conectado
PIN6	No conectado
PIN7	No conectado
PIN8	No conectado
PIN9	No conectado
PIN10	COMÚN 24 Vdc
PIN11	OUT0 (24 VDC = ACTIVO, $0V = NO ACTIVO$)
PIN12	OUT1 (24 VDC = ACTIVO, 0V = NO ACTIVO)
PIN13	OUT2 (24 VDC = ACTIVO, $0V = NO$ ACTIVO)
PIN14	No conectado

4.3 NOTAS TÉCNICAS PARA LAS CONEXIONES

A continuación se enumeran todos los componentes necesarios para realizar la aplicación final y algunas indicaciones técnicas importantes.



Antes de realizar cualquier operación, desconectar eléctricamente el cuadro eléctrico y comprobar que no haya tensión en los bornes de conexión de la red.

4.3.1 TERMORREGULADOR



Atornillar el termorregulador a través de los orificios de fijación dentro del cuadro eléctrico en una placa galvanizada con conexión a tierra.

El termorregulador se debe instalar en posición vertical, protegido del polvo, del agua y de ácidos corrosivos.



Conectar la tierra de protección al perno PE del termorregulador, marcado por el indicador amarillo/verde en el disipador, utilizando un cable con una sección mayor o igual a la de los cables de potencia (véase el apartado 4.3.7.2). Se recomienda conectar el conductor de tierra directamente a la placa de soporte galvanizada, lo más cerca posible.

El aparato no requiere una ventilación especial durante el uso, pero se debe instalar en una zona suficientemente ventilada; cuando la máquina alcanza el funcionamiento a régimen, comprobar que el disipador del termorregulador no supere los 60 °C y, si así fuera, aumentar la ventilación del cuadro o instalar un modelo SCR HP de alta potencia (véase el apartado 11.1.7).

4.3.2 Transformador amperimétrico (solo para los modelos SCR)



El transformador amperimétrico se debe montar dentro del cuadro eléctrico, cerca del termorregulador.

Los pines 4 y 1 se deben conectar al PIN4 y al PIN5 respectivamente del conector CN6 (véase el apartado 4.2.6) mediante un cable doble trenzado.

Para la elección del cable adecuado, véase el capítulo 10 -DATOS TÉCNICOS TERMORREGULADOR Y PANEL.

Para la orientación correcta del T.A., véase el apartado 4.1.3.

4.3.3 Transformador de potencia, Alimentador DC, Informe técnico



El transformador de potencia (modelos ISX SCR) o el alimentador DC (modelos ISX HF) sirven para alimentar la cinta metálica de soldadura como se muestra en los diagramas anteriores (véase el apartado 4.1): en general, la elección del modelo del transformador de potencia o del alimentador depende de las características geométricas de la cinta metálica, de las temperaturas que intervienen y del tiempo de la aplicación final.

En ambos casos, es necesario disponer de un aislamiento galvánico entre la entrada y la salida para evitar la electrocución en caso de contacto con el elemento de soldadura y cumplir con la normativa vigente.

Se recomienda dimensionar el transformador de potencia o el alimentador DC en colaboración con 3E (véase el apartado 3.5 - DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN E INFORME TÉCNICO).

4.3.3.1 Notas sobre la construcción del transformador de potencia

Se recomienda utilizar transformadores con bobinados superpuestos para mejorar el acoplamiento magnético entre el primario y el secundario; prever una pantalla entre el primario y el secundario para evitar la dispersión de la tensión de red en el secundario y mejorar la inmunidad a las perturbaciones.

La pantalla debe estar conectada a tierra mediante un cable adecuado. La estructura del transformador está conectada a tierra mediante la fijación mecánica a la

placa metálica del armario, que a su vez está convenientemente conectada a tierra.

4.3.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES

El diseñador de la aplicación deberá comprobar la idoneidad de las protecciones recomendadas.

4.3.4.1 Modelos SCR

Prever un magnetotérmico de protección CURVA D en el primario del transformador para seccionar la red como se indica en los esquemas del apartado 4.1.3.

La corriente máxima para el dimensionamiento de las protecciones se indica en el Informe Técnico.

A criterio del diseñador, también se pueden colocar protecciones (magnetotérmico o fusible) en el secundario del transformador.

La corriente máxima para el dimensionamiento de las posibles protecciones se indica en el Informe Técnico.

4.3.4.2 Modelos HF

Consultar el manual del alimentador DC para la elección de las protecciones en la entrada del alimentador DC (véanse los esquemas del apartado 4.1.4).

A criterio del diseñador, también se pueden colocar protecciones (magnetotérmico o fusible) en la salida del alimentador DC.

Consultar el manual del alimentador DC para la elección de las protecciones en la salida del alimentador DC.

4.3.5 FILTRO DE RED

Para THERMOSALD ISX, parcialización en el secundario, no se observan casos de interferencia con otros equipos próximos; de conformidad con las normativas EMC, es posible no montar el filtro de red.

4.3.6 CABLEADO DE LA CADENA DE SEGURIDAD

La cadena de seguridad se debe realizar como se indica en el esquema ilustrativo (véase el apartado 4.1).

El contacto de salida de emergencia del termorregulador se abre en caso de alarma y debe interrumpir la alimentación de potencia del termorregulador. Se recomienda realizar esta interrupción de forma electromecánica mediante un contactor de potencia adecuadamente dimensionado para las corrientes que intervienen, sin pasar por el PLC, y enviando simultáneamente la información al PLC.



Este enfoque permite que el termorregulador intervenga en un tiempo mínimo directamente en la alimentación de potencia, independientemente de la gestión software del PLC.

En el caso muy improbable de fallo del interruptor electrónico de potencia dentro del termorregulador, el contactor es la única posibilidad para evitar un sobrecalentamiento incontrolado que puede ocasionar la rotura de los elementos de soldadura.

Es posible simular este fallo cortocircuitando el PIN1 y el PIN4 de la regleta de bornes de potencia (véase el apartado 4.3.1 y 4.3.2).



Prever el pulsador de parada de emergencia (seta) como se indica en los esquemas (Véase el apartado 4.2); dicho pulsador de emergencia debe ser de rearme no automático y ha de estar situado en una zona no peligrosa y de fácil acceso para el operador; además, debe detener la soldadura y cortar la potencia de inmediato.



Desconectar el circuito de potencia del termorregulador cuando las protecciones mecánicas de la máquina estén abiertas.

4.3.7 CABLEADO DE LA BARRAS DE SOLDADURA



Figura 10

La distancia máxima entre el termorregulador y los elementos de soldadura es de 20 metros.

4.3.7.1 Barras de soldadura



Comprobar que las barras garanticen un excelente aislamiento a tierra del elemento de soldadura para evitar zonas de sobretemperatura (véase el apartado 5.3.8). Para evitar cortocircuitos, se aconseja colocar y/o tratar los elementos de soldadura de forma que no haya contactos accidentales con la estructura metálica de la máquina.



Es fundamental asegurarse de que las barras de soldadura contrapuestas estén perfectamente alineadas para evitar zonas de sobretemperatura (véase el apartado 5.3.8).



Es fundamental garantizar un contacto óptimo para todas las conexiones de potencia.



Es fundamental asegurarse de que en las barras de soldadura contrapuestas los elementos de soldadura estén polarizados de forma coherente, tal y como se muestra en el esquema de Figura 10, para evitar zonas de sobretemperatura (véase el apartado 5.3.8).

La Figura 10 muestra el cableado realizado con dos cintas metálicas en paralelo: los cables de potencia salen por el mismo lado y se trenzan hasta la regleta de bornes a bordo de la máquina.

Si se utiliza una sola cinta metálica, es suficiente consultar el esquema de conexión de una de las dos barras.

Los cables de potencia entre la regleta de bornes y el termorregulador deben ser trenzados, al igual que los cables entre el termorregulador y el transformador.

Los recorridos de los cables deben ser lo más cortos posible y no deben tener bucles que puedan producir efectos inductivos sensibles.

El termorregulador ha superado las pruebas de inmunidad en entorno industrial pesado; aún así, se recomienda mantener el recorrido de los cables separado de los cables de otros equipos, sobre todo si son eléctricamente muy ruidosos (soldadoras eléctricas, accionamientos brushless, inversores). Evitar que haya cerca cables de potencia envueltos en bobinas, dado que esto comporta un problema de acoplamiento electromagnético muy fuerte que el uso de pantallas no puede subsanar.

La cinta metálica está conectada a tierra a través del termorregulador; no conectar la cinta metálica directamente a tierra.

Para elegir la sección adecuada de los cables de potencia, consultar el «Informe técnico» (véase el apartado 3.5 - DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN E INFORME TÉCNICO).



En caso de interferencias EMC, montar dos ferritas Wurth 74271211 en el par trenzado CN1/1-CN1/2 y en el par trenzado CN1/3-CN1/4 respectivamente.

4.3.7.3 Cables de referencia

Los cables de referencia CN6/1 y CN6/2 (véase el apartado 4.2.6) deben ser apantallados-trenzados o, al menos, trenzados, y tener una sección de al menos 1 mm cuadrado (se puede utilizar, por ejemplo, el cable con código 3EA0015 suministrado por 3E): en el caso de un cable apantallado, conectar la pantalla sólo por el lado del termorregulador; la conexión ideal prevé que se fijen directamente a los bornes de una de las dos cintas metálicas, como se indica en la Figura 10.

Para reducir el riesgo de rotura de los cables de referencia, en aplicaciones con cintas metálicas no demasiado cortas es una buena opción conectar dichos cables a la regleta de bornes de la máquina cerca de las cintas metálicas.

Trenzar los cables de referencia y mantenerlos separados de los cables de potencia.

4.3.7.4 Regleta de bornes de potencia incorporada en la máquina



La regleta de bornes de potencia debe garantizar un contacto óptimo. Se recomienda utilizar contactos de tornillo.

Se debe colocar lo más cerca posible de las barras de soldadura.

Si se utilizan varios termorreguladores, dicha regleta de bornes de la máquina se tiene que colocar en una caja independiente, una para cada termorregulador: de esta forma se tiene la seguridad de que los cables de un termorregulador no se concatenen con los cables de otro termorregulador, como se indica en la Figura 11.



Figura 11

5 CONFIGURACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Antes de empezar la CONFIGURACIÓN hay que leer detenidamente el capítulo 2 – ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

La configuración y el diagnóstico se pueden realizar a través del panel multilingüe (véanse los apartados 4.1.5, 5.1, 5.3), el bus de campo (véanse los apartados 4.1.7, 4.1.8, 5.3), la interfaz analógica (véanse los apartados 4.1.6, 5.3), y una simple interfaz de led (véanse los apartados 5.2, 5.3).

5.1 PANEL MULTILINGÜE



A continuación se facilita información general sobre el uso del panel multilingüe.

NOTA: Desde cualquier página se puede volver a la página base pulsando el pulsador RES varias veces.

NOTA: Para acceder a las páginas del submenú NIVEL 2 pulse la tecla MODE y luego las teclas FLECHA ABAJO ▼ y FLECHA ARRIBA ▲.

NOTA: Para modificar un parámetro cualquiera visualizado proceda del siguiente modo:

Pulse el pulsador MODE para entrar en el estado de modificación	: "? 080"
Presione los pulsadores FLECHA ABAJO ▼ y FLECHA ARRIBA para cambiar el dato:	▲ "? 081"
Pulse el pulsador MODE para salir del estado de modificación:	"= 081"

El diagrama de la Figura 12 muestra cualitativamente la estructura lógica del menú del panel, desde la página principal hasta los distintos submenús.



Figura 12



La figura anterior muestra la interfaz de LED presente en la carcasa superior del equipo. Para más detalles sobre el funcionamiento de los led, consulte el apartado 5.3.

5.3 FUNCIONES Y PARÁMETROS

En este apartado se describen todas las funciones implementadas en el termorregulador y sus parámetros.

NOTA PARA LOS DESARROLLADORES DE SOFTWARE PARA LAS APLICACIONES

Algunos de los parámetros de las siguientes tablas están marcados con:

- «A»: variables necesarias para la aplicación final
- «B»: variables recomendadas para la aplicación final

Se recomienda, para los usuarios avanzados, añadir dos campos genéricos mediante los cuales se pueda leer y escribir cualquier dirección: esto puede ser muy útil para realizar un análisis detallado de cualquier problema en el campo y poder resolver problemas específicos, posiblemente incluso a distancia.

5.3.1 ALARMAS, ADVERTENCIAS, RESTABLECIMIENTO

Thermosald está equipado con un potente diagnóstico que puede detectar problemas relacionados con la aplicación y generar así alarmas o advertencias. En caso de alarma, para evitar situaciones de peligro en la aplicación final, Thermosald abre el relé de alarma interno para interrumpir la corriente en la cinta metálica (véanse los apartados 4.1.2 y 4.2.4).

La alarma o advertencia actual se muestra en la página principal del panel de pantalla y pueden ser leídos por el bus de campo. La aparición de una advertencia no provoca la apertura del relé de alarma. Una alarma siempre tiene prioridad sobre una advertencia.

El estado de la alarma también se comunica al usuario mediante los leds presentes en el equipo. En caso de alarma, led rojo ALARM en el termorregulador se enciende instantáneamente; en esta condición, el número de alarma se puede identificar contando los impulsos del led verde de equilibrado para las decenas (por ej. 9 impulsos = 90) + los impulsos del led rojo de equilibrado para las unidades (por ej. 10 impulsos = 0/8 impulsos = 8).

En caso de advertencia, el led amarillo de ADVERTENCIA en el termorregulador se enciende instantáneamente; el número de advertencias se puede identificar contando los impulsos de los ledes según la lógica descrita anteriormente para la alarma.

Las alarmas y advertencias también se muestran en la página principal del panel de pantalla, si lo hubiera.

En los modelos equipados con bus de campo, el número de alarma o advertencia actual se puede leer desde el PLC. Para más detalles, consulte la tabla siguiente.

En este caso, si es necesario redundar el contacto de emergencia por motivos de seguridad, el PLC también puede utilizar la información procedente del bus de campo para abrir un contacto en la cadena de emergencia. La detección de un tiempo de espera de la comunicación en el bus de campo también debe ser gestionada para que provoque la apertura de dicho contacto en la cadena de emergencia o, de forma genérica, una alarma en la aplicación final.

En los modelos con opción analógica o en los modelos Low Cost, la información del número de alarma se puede recuperar a través de la salida analógica. Para más detalles, véase el apartado 5.3.18 – SALIDA ANALÓGICA Y DIAGNÓSTICO (modelos con opción analógica y modelos Low Cost).

Para entender cómo resolver una alarma eliminando sus causas, siga las sugerencias proporcionadas por el panel de pantalla, si lo hubiera, y consulte este manual en el APÉNDICE D - LISTA DE ALARMAS Y MENSAJES (CAUSAS - REMEDIOS).

En caso de necesidad, por ejemplo para reanudar el ciclo de producción, es posible desactivar algunas alarmas, pero esta operación se debe realizar con mucha precaución porque podría dar lugar a situaciones peligrosas: por lo tanto, se recomienda ponerse en contacto con el Departamento Comercial de 3E antes de proceder a desactivar cualquier alarma. En cualquier caso, la desactivación de la alarma se debe considerar provisional y

se deben tomar inmediatamente las debidas medidas para eliminar las causas que la han generado.

Las siguientes alarmas no se pueden desactivar: 71, 72, 73 y 81.

PARÁMETROS								
Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel	ID Bus Dec ID Bus Hex	Preesta blecido	Mín.	Máx.		
Desactivación 1 alarma	Permite desactivar una alarma.	UESACT1 ALARMA Home\Machine data	9 0009H (UINT16)	0	0	255		
Desactivación 2 alarma	Permite desactivar una alarma.	DESACT2 ALARMA Home\Machine data	13 000DH (UINT16)	0	0	255		
Tiempo advertencia [s]	En caso de advertencia (warning), el termorregulador indica la anomalía sin pararse en estado de alarma. El mensaje se visualiza durante los segundos indicados por este parámetro; si está configurado a 0 el mensaje no se visualiza; si está configurado al valor máximo de 10 segundos, el mensaje permanece hasta el siguiente restablecimiento.	TIEMPO ADVERTENCIA Home\Setting data	265 0109H (UINT16)	3 (WARNI NG 3S option models) 10 (Other models)	0	10		
	VARIA	BLES DE SOLO L	ECTURA			•		
Número de alarma/advertenc ia (A)	Indica la alarma o advertencia actual. Utilice la variable «Estado del termorregulador» (véase el apartado 5.3.2) para diferenciar entre alarma y advertencia.	Home	769 0301H (UINT16)	Х	0	255		
Alarma actual (A partir de versiones V10)	Indica la alarma actual.	Home	1046 0416H (UINT16)	x	0	255		
Advertencia actual (A partir de versiones V10)	Indica la advertencia actual.	Home	1047 0417H (UINT16)	x	0	255		

El comando RESET tiene la función principal de restablecer una alarma y volver a poner el termorregulador en condiciones de funcionamiento una vez que se ha resuelto el problema que ha causado la alarma.

Este comando también tiene la función de interrumpir algunos procedimientos de configuración relacionados con la aplicación que pueden prolongarse en el tiempo, como los procedimientos de calibración.

El comando de restablecimiento se puede activar mediante la señal de RESET presente en CN3 (véase el apartado 4.2.4) o mediante el panel multilingüe como se indica más adelante en el apartado 5.3.1.1.

También es posible realizar el restablecimiento desde el bus de campo mediante el correspondiente bit de mando presente en el WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS)

5.3.1.1 Activación del RESET a través del panel multilingüe

Pulse el botón «RES» en el panel multilingüe (véase la Figura 14).



Figura 14

5.3.2 ESTADO DEL TERMORREGULADOR

El termorregulador proporciona indicaciones sobre su estado interno. Esta información se puede mostrar en el panel de visualización o leerse desde la interfaz de comunicación del bus de campo.

		Cadena panel	ID Bus Dec			
Nombre	Descripción	Ruta panel (véase Figura	ID Bus Hex	Preestablecido	Mín.	Máx.
		(vease rigura 12)	Tipo			
	VARIABLES	DE SOLO LE	CTURA			
	[000]=[0x00]=Power off					
	[001]=[0x01]=Regulador off (Solo en las versiones V7 y a partir de las versiones V10)					
	[017]=[0x11]=No Calibrado					
	[096]=[0x60]=Equilibrado					
	[100]=[0x64]=Anillo de corriente (No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)			X		
	[112]=[0x70]=Precalentamiento					
	[128]=[0x80]=Soldadura					
Estado del	[136]=[0x88]=Reinicio maestro en proceso		774 0206H			
termorregulador (A)	[153]=[0x99]=Calibración en proceso	Home	(UINT16)		0	238
	[154]=[0x9A]=Puesta en escala					
	[155]=[0x9B]=Puesta en escala completada					
	[158]=[0x9E]=Calibración en caliente en proceso (Solo en las versiones V7 y a partir de las versiones V10)					
	[170]=[0xAA]=Burn-in en proceso (No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)					
	[187]=[0xBB]=Espera calibración coprocesador					
	[238]=[0xEE]=Alarma					

Máquina no calibrada	[0]=Máquina calibrada	Home	12 000CH	1	0	1
	[1]=Máquina no calibrada		(UINT16)	I	0	I

5.3.3 REINICIO MAESTRO

Con la operación de REINICIO MAESTRO (MASTER RESET), se puede poner el Thermosald en el estado en el que se encontraba al salir de fábrica.



Después de un REINICIO MAESTRO configurar los parámetros a los valores deseados antes de utilizar el equipo.

Durante el REINICIO MAESTRO los 6 leds situados en la parte superior derecha del equipo permanecen encendidos durante algunos segundos. La operación se puede realizar de dos formas: activando las señales de RESET y CALIBRACIÓN presentes en el CN3 (véase el apartado 4.2.4) a la vez durante 6 segundos o mediante el panel multilingüe, tal y como se describe en el apartado5.3.3.1.

También es posible realizar el reinicio maestro desde el bus de campo mediante el correspondiente bit de mando presente en el WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS)

Si se utiliza Modbus RS485 RTU se recomienda conectar las señales de RESET y CALIBRACIÓN presentes en el CN3: de esta forma, se podrá restablecer el aparato a las condiciones de fábrica incluso en caso de fallo de funcionamiento del bus de campo.

<u>El REINICIO MAESTRO no restablecerá los parámetros inherentes a la comunicación del bus de campo si el comando se envía a través del bus de campo.</u>

5.3.3.1 Activación del REINICIO MAESTRO a través del panel multilingüe

Pulse en el panel plurilingüe FLECHA ABAJO + FLECHA ARRIBA a la vez durante 6 segundos. El panel muestra el estado de Reinicio Maestro (véase Figura 15).



Figura 15

5.3.4 PRUEBA DE EMERGENCIA

El termorregulador tiene un contacto de salida alarma (véase el apartado 4.2.4) que se abre ante cualquier condición de alarma y que, por tanto, debe abrir la cadena de emergencia.

Mediante el comando de prueba de emergencia se puede comprobar el correcto funcionamiento de la cadena de emergencia del sistema (véase el apartado 4.1.2) y, por lo tanto, que ante una condición de alarma Thermosald pueda poner el sistema en condiciones de seguridad. Al activar el comando, el relé de salida de la alarma se debe abrir y, en consecuencia, el circuito de potencia también se tiene que abrir y debe permanecer desactivado. Si algún componente de la cadena está averiado, el termorregulador entra en alarma 79.

El comando se puede activar a través del panel de visualización de dos maneras posibles:

- En el momento del encendido, pulsando la tecla «MODE» cuando se solicite, y luego «EJECUTAR».
- Desde la página principal «Home», pulsando la tecla «MODE» y recorriendo hacia abajo el menú de primer nivel hasta encontrar la opción correspondiente.

También es posible ejecutar el comando desde el bus de campo mediante el bit de mando presente en la WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS).

5.3.5 CALIBRACIÓN

Al salir de fábrica o después de un reinicio maestro, hay que calibrar el Thermosald. Si la potencia está conectada, esta condición es indicada por la interfaz de LED del termorregulador (4 led del equipo permanecen en estado intermitente), se muestra en el panel de visualización y se puede detectar a través del bus de campo (véase el apartado 5.3.2 y el apartado 5.3.3).



El calibrado debe realizarse con la máquina fría y con una temperatura estable para que la temperatura de la cinta metálica esté muy cerca de la temperatura ambiente establecida en el parámetro TEMPERATURA DE CALIBRACIÓN o, si está presente la SONDA DE TEMPERATURA, para que esté muy cerca de la temperatura de la sonda (véase el apartado 5.3.7).

La calibración se puede iniciar activando la señal de CALIBRACIÓN presente en CN3 (véase el apartado 4.2.4) durante 3 segundos, o a través del panel multilingüe, como se describe más adelante en el apartado 5.3.5.1.

También es posible iniciar la CALIBRACIÓN desde el bus de campo mediante el bit de mando presente en la WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS).

La calibración también se puede volver a realizar más adelante si es necesario, por ejemplo, si cambia el tipo de cinta metálica conectada al termorregulador o si se realiza un mantenimiento. Se recomienda realizar las calibraciones siguientes a la primera desconectando la potencia (advertencia 33), activando el comando, esperando que aparezca la advertencia 32 y conectando la potencia después.

Durante todo el proceso de calibración, los 2 ledes de equilibrado del equipo parpadean a la vez.

El procedimiento de calibración se puede interrumpir activando el comando RESET. Este comando se puede activar mediante el bit de mando correspondiente presente en la WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS). La interrupción del procedimiento de calibración genera la alarma 60, que luego se deberá restablecer.

Cuando se lleva a cabo la primera calibración después de un reinicio maestro, el termorregulador almacena los datos de esta primera calibración para poder compararlos posteriormente con los datos en tiempo real (véase el apartado 5.3.12 Análisis técnico). Los datos de las calibraciones posteriores no son almacenados por la máquina: si se desea sobrescribir los datos de una calibración con los de una calibración posterior, hay que utilizar el comando GUARDAR DATOS PRIMERA CALIBRACIÓN desde el panel multilingüe, como se describe en el apartado 5.3.5.2.

También es posible ejecutar el comando GUARDAR DATOS PRIMERA CALIBRACIÓN desde el bus de campo mediante el bit de mando presente en la WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS).

A continuación se muestra la tabla con los parámetros y las variables relacionadas con la función de calibración.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.
		PARÁMETROS				
Nivel calibración [%]	Permite cambiar el	NIVEL CAL.	22			
(En las versiones V7 y a partir de las versiones V9)	nivel de calibración en caso de F096.	Home\Machine data	0016H (UINT16)	66	0	100

5.3.5.1 Activación de la CALIBRACIÓN a través del panel multilingüe

Al salir de fábrica o después de un reinicio maestro, el panel se encuentra en el estado que se muestra en la Figura 16. Pulsando el botón «CAL» del panel durante 3 segundos se inicia la calibración.

Si la máquina ya ha sido calibrada, al pulsar el botón «CAL» el panel pasa al estado que se muestra en la Figura 17; y al pulsar el botón «MODE» se vuelve al estado que se muestra en la Figura 16.







Figura 17

5.3.5.2 GUARDAR DATOS PRIMERA CALIBRACIÓN mediante el panel multilingüe



Figura 18

En la pantalla que se muestra en la Figura 18, pulsar el botón «MODE» y desplazarse con la flecha abajo hasta que aparezca «Guardar datos calibración». Ahora pulsar dos veces el botón «MODE» para confirmar la elección y sobrescribir los datos de la primera calibración con los datos de la última calibración realizada.

5.3.6 COEFICIENTE DE TEMPERATURA

El coeficiente de temperatura es el parámetro que permite adaptar el termorregulador al tipo de material utilizado para el elemento de soldadura para obtener la temperatura establecida. Antes de modificar el valor de este parámetro, es aconsejable ponerse en contacto con el departamento comercial de 3E.



La configuración inicial del COEFICIENTE DE TEMPERATURA debe ser igual al valor del coeficiente de temperatura del elemento de soldadura utilizado.



Después de cualquier modificación del COEFICIENTE DE TEMPERATURA, es conveniente comparar la temperatura actual indicada por el termorregulador con la temperatura real del elemento de calentamiento (véase el apartado 5.3.8)



Para las aplicaciones en las que la temperatura máxima es crítica, se recomienda comprobar en runtime mediante el PLC que el valor del parámetro «Coeficiente de temperatura» no se desvía del valor deseado.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.
		PARAM	ETROS		1	
	1210 (Acero)					4000
Coeficiente de temperatura [PPM]	3800 (Kovar) Al cambiar este parámetro, se pone a cero el parámetro «Calibración en caliente coeficiente delta [PPM]», véase el apartado 5.3.15	COEF.TEMP.(PPM) Home\Temperature coefficient	14 000EH (UINT16)	1210 900 Modelos C900 900 Modelos CM1210	600 900 Modelos C900 600 Modelos CM1210	8000 (Versiones V7 y a partir de versiones V9) 900 Modelos C900 1210 Modelos CM1210
		VARIABLES DE S	SOLO LEO	CTURA	-	
Units por °C x 100	Resolución del sistema	RESOLUCIÓN Home\Temperature coefficient	15 000FH (UINT16)	x	0	65535

5.3.7 Sonda de temperatura

Al final del procedimiento de calibración, el termorregulador establece como temperatura de la cinta metálica el valor del parámetro «Temperatura calibración». En ausencia de la sonda de temperatura, el usuario puede ajustar este parámetro en función de la temperatura ambiente y modificar así el punto de calibración de la máquina, es decir, la temperatura en estado de equilibrio al final de la calibración.



La sonda de temperatura (véanse los apartados 4.1.10 y 4.2.9) permite configurar este parámetro de forma automática; la sonda se debe colocar en la barra o en las inmediaciones del elemento de soldadura para garantizar una medición lo más fiable posible.

La sonda de temperatura se puede conectar en los modelos que disponen de la opción SENSOR DE PRECISIÓN.

La sonda de temperatura se puede activar o desactivar a través del parámetro «*Activación sonda temperatura*», que se puede configurar desde el panel o el bus de campo.

Una vez activada la sonda, su valor está contenido en la variable «*Temperatura sonda barra*», y se puede visualizar en el panel, en la sección «Análisis técnico» (véase el apartado 5.3.12), o leer desde el bus de campo.

La sonda de temperatura también se utiliza para el procedimiento de calibración en caliente; véase el apartado 5.3.15 para más detalles.



En los modelos equipados con COPROCESADOR, el parámetro «*Temperatura calibración* [°C]» del COPROCESADOR y el parámetro «*Temperatura calibración* [°C]» de la BASE no deben diferir en más de 3 grados.

Por lo tanto, si se utilizan las dos sondas de temperatura respectivas (véanse los apartados 4.1.10 y 4.2.9), deben colocarse de forma adecuada para detectar temperaturas comparables.



En los modelos equipados con COPROCESADOR, ambas sondas deben estar conectadas o no conectadas.

En los modelos en los que la temperatura máxima está limitada, ambas sondas deben estar conectadas.



En los modelos en los que la temperatura máxima está limitada, el parámetro «*Temperatura calibración* [°C]» no se debe modificar.



En los modelos en los que la temperatura máxima está limitada, el parámetro «Activación sonda de temperatura» no se debe modificar.

		Cadena panel	ID Bus Dec	_		
Nombre	Descripción	Puta papel	ID Bus Hex	Preesta	Mín.	Máx.
		(véase Figura 12)	Тіро	Dieciuo		
		PARÁMETROS				
Temperatura calibración [°C] (A)	Temperatura de equilibrado configurada al final de la calibración	TEMPER.EQUILIBR ADO Home	258 0102H (INT16)	30	-32768	32767
Gradiente de enfriamiento en equilibrado [°C/10seg]	Indica la velocidad máxima de enfriamiento de la temperatura, por encima de la cual no se activa la calibración y aparece la advertencia 38. Si se aumenta este parámetro se puede perder precisión.	GRADIENTE G/SEG Home\Setting data	264 0108H (UINT16)	4	0	65535
Activación sonda de temperatura	Se adquiere automáticamente durante el REINICIO MAESTRO; permite calibrar la pinza a la temperatura real del ambiente.	ACTIV.SENSOR TEMP Home\Machine data	24 0018H (UINT16)	Х	0	1

5.3.8 TEMPERATURA ACTUAL



La temperatura proporcionada por el termorregulador puede variar en función de cómo se realice el cableado.



La temperatura proporcionada por el termorregulador tiene una resolución del grado y es una temperatura media: prestar atención a las zonas en las que el elemento de soldadura no está en contacto con el material; si es posible, disponer un cobreado adecuado u otros elementos mecánicos y mantener el elemento de soldadura en contacto uniforme en toda la barra. Cualquier zona activa del elemento de soldadura que no esté en contacto con el producto aumenta su temperatura, con la consiguiente disminución de la temperatura de la parte restante.



Si se desea alinear la temperatura real en el elemento de soldadura con la temperatura leída por el termorregulador, es necesario realizar mediciones experimentales con un termómetro externo y, en caso de pequeñas diferencias, modificar el COEFICIENTE DE TEMPERATURA (véase el apartado 5.3.6).



Si se produce un cortocircuito entre el elemento de soldadura y la tierra, el termorregulador bloquea la regulación y abre instantáneamente el contacto de emergencia para evitar que aumente la temperatura. En el instante en el que se produce el cortocircuito, se puede generar una chispa cuya energía depende de las características del equipo.



Si la polarización eléctrica de los elementos de soldadura contrapuestos se realiza correctamente, tal y como se indica en la Figura 10 del apartado 4.3.7, no se pueden generar chispas ni zonas con sobretemperatura. Si no se respeta esta polarización, el termorregulador puede no detectar la avería.

Una vez calibrado, con o sin sensor de temperatura, el termorregulador puede proporcionar al usuario un dato de temperatura actual. Esta información está disponible en el panel multifunción o en el bus de campo. En este último caso, con referencia al apartado 5.3.2, hay que tener en cuenta que la temperatura actual se debe considerar válida en los estados de Equilibrado, Precalentamiento y Soldadura. En los estados de «Power off» (Advertencia 33) y «Regulador off» (Advertencia 31), la temperatura restituida es de -273 °C.

Los ledes «BAL» del termorregulador indican el estado de la temperatura actual con respecto a la temperatura actualmente configurada: si la temperatura actual es inferior a la temperatura configurada, el led rojo se encenderá; si la temperatura actual es superior a la temperatura configurada, el led verde se encenderá; si la temperatura actual está en tolerancia, ambos ledes se encenderán.



Para las aplicaciones en las que la temperatura máxima es crítica, se recomienda comprobar en runtime mediante el PLC que el valor del parámetro «Temperatura actual» no supere el valor de temperatura máxima (véase el apartado 5.3.9).

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.
	V	ARIABLES DE SOL	O LECTU	RA		
Temperatura actual [°C]	Indica la temperatura actual del	TEMPERATURA	768 0300H	x	-32768	32767
(A)	elemento de soldadura	Home	(INT16)			

5.3.9 PRECALENTAMIENTO, SOLDADURA, TEMPERATURA MÁXIMA

El precalentamiento y la soldadura son los dos estados en los que el termorregulador trabaja en bucle cerrado y mantiene en el elemento de soldadura los puntos de ajuste de temperatura establecidos en los respectivos parámetros, que se indican en la tabla siguiente. Para la gestión de la temperatura en los modelos equipados con opción analógica, véase el apartado 5.3.17.

El precalentamiento permite llevar el elemento de soldadura a una temperatura inferior a la de la soldadura (normalmente entre 30 y 50 grados menos, dependiendo de la aplicación) para alcanzar la temperatura de soldadura en un tiempo más rápido y garantizar la repetibilidad. El uso típico combinado de precalentamiento y soldadura se muestra en detalle más adelante, en el APÉNDICE A - CICLO DE SOLDADURA.

El precalentamiento y la soldadura se pueden activar a través de las señales PRECALENTAMIENTO y SOLDADURA presentes en el CN3 (véase el apartado 4.2.4), o a través del panel multilingüe, desde el submenú *Home/Commands*.

También es posible activar PRECALENTAMIENTO y SOLDADURA desde el bus de campo mediante el bit de mando presente en la WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS).

Los dos ledes PREH y SEAL indican la activación de los respectivos comandos de PRECALENTAMIENTO y SOLDADURA.

Cuando los comandos de precalentamiento y soldadura se activan a través del bus de campo, se recomienda utilizar dos salidas del plc para que los comandos también estén disponibles en hilo. Esto puede ser útil en caso de intervención in situ del servicio técnico de 3E.

Si en los estados de precalentamiento o de soldadura la temperatura actual supera el valor del parámetro «Temperatura máx. soldadura», el termorregulador genera las alarmas 67 y 68.



Para las aplicaciones en las que la temperatura máxima es crítica, se recomienda comprobar en runtime mediante el PLC que el valor del parámetro «Temperatura máx. soldadura» no se desvía del valor deseado.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestableci do	Mín.	Máx.
		PARÁ	METROS			
Temperatura	Permite	TEMP.	260	100	0	
de	configurar la	PRECALENTAMIEN	209 010DH			Temperatur
precalentam	temperatura	ТО	OTODIT	80	0	a máx.
iento [°C]	de		(IIINIT16)	(Modelos	(Modelos	soldadura
(A)	precalentami	Home\Temperatures	(011110)	T130)	T130)	

	onto					
	ento			80 (Modelos TM135)	0 (Modelos TM135)	
				80 (Modelos T160)	0 (Modelos T160)	
				90 (Modelos T180)	0 (Modelos T180)	
				90 (Modelos TM200)	0 (Modelos TM200)	
				150	0	
				130 (Modelos T130)	0 (Modelos T130)	
Temperatura	Permite	TEMP.	270	130 (Modelos TM135)	0 (Modelos TM135)	Tomporatur
soldadura [°C] (A)	configurar la temperatura de soldadura	SOLDADURA Home\Temperatures	010EH (UINT16)	130 (Modelos T160)	0 (Modelos T160)	a máx. soldadura
				140 (Modelos T180)	0 (Modelos T180)	
	2			140 (Modelos TM200)	0 (Modelos TM200)	
l emperatura	Permite	TEMP.MAX. SOLD.	262 0106H	250	0	300
soldadura [°C] (A)	temperatura máxima del elemento de	Home	(UINT16)	130 (Modelos T130)	130 (Modelos T130)	130 (Modelos T130)
	Soluadura			135 (Modelos TM135)	0 (Modelos TM135)	135 (Modelos TM135)
				160 (Modelos T160)	160 (Modelos T160)	160 (Modelos T160)
				180 (Modelos T180)	180 (Modelos T180)	180 (Modelos T180)
				200 (Modelos TM200)	0 (Modelos TM200)	200 (Modelos TM200)
				500	0	500

		(con opción T500)	(con opción T500 o a	(con opción T500 o a
			partir de las	partir de las
			versiones	versiones
			V10)	V10)

5.3.10 Cálculos teóricos

Como se ha mencionado anteriormente, es posible proporcionar al termorregulador información sobre la aplicación para poder obtener los datos teóricos de dimensionamiento de la fuente de alimentación de potencia. La introducción de estos datos no es necesaria para el funcionamiento del termorregulador.

		Cadena panel	ID Bus Dec					
Nombre	Descripción	Puta nanal	ID Bus Hex	Preestablecido	Mín	Máx.		
		(véase Figura 12)	Tipo					
)S					
			514					
Ohm x mm2/m	Resistividad		0202H		_			
x 1000	eléctrica	Home\Theoretical	020211	850	0	65535		
		calculation	(UINT16)					
		LONGITUD CINTA	515					
Longitud cinta	Longitud cinta	METÁLICA	0203H					
metálica [mm]	metálica		020011	0	0	65535		
		Home	(UINT16)					
			· · · · ·					
Espasor cinta			516					
metálica [mm x	Espesor de la		0204H	0	0	65535		
1001	cinta metálica	Home\Theoretical		Ŭ	Ŭ	00000		
,		calculation	(UIN I 16)					
		DIÁMETRO HILO	517					
Diámetro hilo	Diámetro del bilo		0205H	0	0	65535		
[mm x 100]		Home\Theoretical		0	0	00000		
		calculation	(UINT16)					
Anchura cinta			518					
metálica [mm x	cinta metálica	IVIE I ALICA Home\Theoretical	02000	0	0	255		
10]	cinia metalica	calculation	(UINT16)					
		AMPERIOS POR						
A	Densided de	MM2	519					
Amperios /	Densidad de		0207H	30	0	255		
111112	comente	Home\Theoretical	(UINT16)					
		calculation	(011110)					
N.º cintas	Topología del	N.º EN PARALELO	520					
metálicas en	sistema de	Homo\Theoretical	02088	1	0	255		
paralelo	soldadura		(LUNT16)					
		N º EN SERIE	521					
N.º cintas	Topología del		0209H			0.55		
metalicas en	sistema de	Home\Theoretical		1	0	255		
serie	soldadura	calculation	(UINT16)					
	Factor de	FACTOR VELOCID.	540					
Factor	velocidad		021CH	1	0	255		
velocidad x 10	multiplicado por	Home\I heoretical						
Duty cycle x 10		-	522					
(rteau only a	Duty cycle	Home\Theoretical	UZUAH	7	7	7		
versiones V9)		calculation	(UINT16)					

5.3.11 I2T

La función de I2T ya no está activa en las versiones V7 y a partir de las versiones V9.

5.3.12 Análisis técnico

El análisis técnico permite al usuario realizar todas las comprobaciones de diagnóstico sobre el terreno para monitorizar el correcto funcionamiento de la aplicación final. En particular, el análisis técnico permite comparar los datos actuales leídos sobre el terreno con los límites del equipo, con los datos almacenados durante la calibración y con los datos teóricos en caso de que se haya completado la información sobre los cálculos teóricos.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.
	VAF	RIABLES DE SOLO	LECTUR	A		
I eficaz onda plena máxima para alarma 90 [A]	Corriente eficaz onda plena máxima	IMAX Home\Technical analysis	531 0213H (UINT16)	El valor depende del modelo. Véase el cap. 10	0	65535
l eficaz onda plena teórica [A]	Corriente teórica eficaz de la cinta metálica con onda plena derivada de los cálculos teóricos	I TEÓRICA Home\Technical analysis	523 020BH (UINT16)	Х	0	65535
R teórica [ohm x 100]	Resistencia teórica de la cinta metálica derivada de los cálculos teóricos	R TEÓRICA Home\Technical analysis	524 020CH (UINT16)	Х	0	65535
V eficaz onda plena teórica [V]	Tensión teórica eficaz de la cinta metálica con onda plena derivada de los cálculos teóricos	V TEÓRICA Home\Technical analysis	525 020DH (UINT16)	Х	0	65535
P eficaz onda plena teórica [VA]	Potencia teórica de la cinta metálica con onda plena (V x I x «Duty cycle») derivada de los cálculos teóricos	P TEÓRICA Home\Technical analysis	526 020EH (UINT16)	Х	0	65535
I0 eficaz onda plena primera calibración [A] (B)	Corriente eficaz con onda plena de primera calibración Se almacena automáticamente durante la primera calibración o después del primer comando de	l0 Home\Technical analysis	527 020FH (UINT16)	Х	0	65535

	guardado de datos de primera calibración					
R0 primera calibración [ohm x100] (B)	Resistencia de calibración Se almacena automáticamente durante la primera calibración o después del primer comando de guardado de datos de primera calibración	R0 Home\Technical analysis	528 0210H (UINT16)	Х	0	65535
V0 eficaz onda plena primera calibración [V] (B)	Tensión eficaz con onda plena de primera calibración Se almacena automáticamente durante la primera calibración o después del primer comando de guardado de datos de primera calibración	V0 Home\Technical análisis	529 0211H (UINT16)	Х	0	65535
P0 eficaz onda plena primera calibración [VA] (B)	Potencia eficaz con onda plena (V x I x «Duty cycle») de primera calibración	P0 Home\Technical analysis	530 0212H (UINT16)	Х	0	65535
I0 eficaz onda plena última calibración (A) (A partir de versiones V10)	Corriente eficaz con onda plena de última calibración	-	1028 0404H (UINT16)	Х	0	65535
R0 última calibración (ohm x100) (A partir de versiones V10)	Resistencia de última calibración	-	1029 0405H (UINT16)	Х	0	65535
V0 eficaz onda plena última calibración (V) (A partir de versiones	Tensión eficaz con onda plena de última calibración	-	1030 0406H (UINT16)	Х	0	65535

V10)						
P0 eficaz onda plena última calibración (VA) (A partir de versiones V10)	Potencia eficaz con onda plena (V x I x «Duty cycle») de última calibración	-	1031 0407H (UINT16)	Х	0	65535
l eficaz onda plena [A] (B)	Corriente eficaz con onda plena actual	l Home\Technical analysis	770 0302H (UINT16)	Х	0	65535
R [ohm x100] (B)	Resistencia actual	R Home\Technical analysis	771 0303H (UINT16)	х	0	65535
V eficaz onda plena [V] (B)	Tensión eficaz con onda plena actual	V Home\Technical analysis	772 0304H (UINT16)	Х	0	65535
P eficaz onda plena [VA] (B)	Potencia eficaz con onda plena (V x I x «Duty cycle») actual	P Home\Technical analysis	773 0305H (UINT16)	Х	0	65535
Tensión alimentación potencia en vacío [V x 100] (En las versiones V7 y a partir de las versiones V9. A partir de las versiones V10 también en bus de campo)	Tensión actual alimentación de potencia en vacío	V SECUNDARIO TRANSFORMADOR EN VACÍO Home\Technical analysis	1049 0419H (UINT16)	Х	0	65535
Tensión alimentación potencia en carga [V x 100] (En las versiones V7 y a partir de las versiones V9. A partir de las versiones V10 también	Tensión actual alimentación de potencia en carga	V SECUNDARIO TRANSFORMADOR EN CARGA Home\Technical analysis	1050 041AH (UINT16)	Х	0	65535

en bus de campo)						
Régimen de trabajo pleno % (B)	Funcionamiento a pleno régimen. El dato se actualiza cada 10 segundos con el comando de soldadura impulsado o siempre activo 100=Funcionamiento no en protección, condición de trabajo óptima 0=Funcionamiento en protección, condición de trabajo meiorable	PLENO RÉGIMEN Home\Technical analysis	778 030AH (UINT16)	Х	0	100
Sonda de temperatura activa	Indica si el sensor de temperatura se ha detectado o no	ACT. Home\Technical analysis	776 0308H (UINT16)	х	0	1
Temperatura sonda barra [°C]	Indica la temperatura actual del sensor	SENSOR TEMP Home\Technical analysis	777 0309H (INT16)	Х	- 32768	32767
I eficaz onda plena máxima para alarma 90 [A] COPRO	Corriente eficaz onda plena máxima COPRO	COPROCESADOR IMAX Home\Technical analysis	-	El valor depende del modelo. Véase el cap. 10	0	65535
I0 eficaz onda plena primera calibración (A) COPRO (A partir de versiones V10)	Corriente eficaz con onda plena de primera calibración COPRO Se almacena automáticamente durante la primera calibración o después del primer comando de guardado de datos de primera calibración	COPROCESADOR I0 Home\Technical analysis	1024 0400H (UINT16)	Х	0	65535
R0 primera calibración (ohm x100) COPRO (A partir de versiones V10)	Resistencia de calibración COPRO Se almacena automáticamente durante la primera calibración o después del primer comando de guardado de datos de primera	COPROCESADOR R0 Home\Technical analysis	1025 0401H (UINT16)	Х	0	65535
	calibración					
--	--	--	---------------------------	---	---	-------
V0 eficaz onda plena primera calibración [V] COPRO (A partir de versiones V10)	Tensión eficaz con onda plena de primera calibración COPRO Se almacena automáticamente durante la primera calibración o después del primer comando de guardado de datos de primera calibración	COPROCESADOR V0 Home\Technical análisis	1026 0402H (UINT16)	Х	0	65535
P0 eficaz onda plena primera calibración [VA] COPRO (A partir de versiones V10)	Potencia eficaz con onda plena (V x I x «Duty cycle») de primera calibración COPRO	COPROCESADOR P0 Home\Technical analysis	1027 0403H (UINT16)	Х	0	65535
I0 eficaz onda plena última calibración (A) COPRO (A partir de versiones V10)	Corriente eficaz con onda plena de última calibración COPRO	-	1032 0408H (UINT16)	Х	0	65535
R0 última calibración (ohm x100) COPRO (A partir de versiones V10)	Resistencia de última calibración COPRO	-	1033 0409H (UINT16)	Х	0	65535
V0 eficaz onda plena última calibración (V) COPRO (A partir de versiones V10)	Tensión eficaz con onda plena de última calibración COPRO	-	1034 040AH (UINT16)	Х	0	65535
P0 eficaz onda plena última calibración (VA)	Potencia eficaz con onda plena (V x I x «Duty cycle») de última calibración	-	1035 040BH (UINT16)	Х	0	65535

COPRO	COPRO					
(A partir de versiones V10)						
Sonda de temperatura activa COPRO	Indica si el sensor de temperatura se ha detectado o no en el COPRO	COPROCESADOR ACT. Home\Technical analysis	-	-	-	-
Temperatura sonda barra [°C] COPRO	Indica la temperatura actual del sensor en el COPRO	COPROCESADOR SENSOR TEMP Home\Technical analysis	-	-	-	-
Temperatura actual [°C] COPRO	Indica la temperatura actual del elemento de soldadura leída por el COPRO	COPROCESADOR TEMPERATURA Home\Technical analysis	-	-	-	-
Numero de escrituras en memoria permanente desde encendido (En las versiones V7 y a partir de las versiones V9. A partir de las versiones V10 también en bus de campo)	Almacena el número efectivo de escrituras que se han realizado en la memoria permanente desde el último encendido	ESCRITURAS EEPROM Home\Technical analysis	1048 0418H (UINT16)	Х	0	65535
Dispersión de corriente a tierra alarma 70 [mA] (Hasta las versiones V7.0.15)		CINT. CORR. TIERRA Home\Technical analysis	783 030FH (UINT16)	Х	0	65535

5.3.13 AUMENTO DE LA TEMPERATURA

Esta función permite compensar la disminución de la temperatura de soldadura que se produce cuando la anchura del producto que se ha de soldar es muy inferior (por ej. 1/3) a la zona útil de soldadura (zona central de la cinta metálica sin cobreado).

El parámetro «Aumento temperatura soldadura» es el aumento total de la temperatura de soldadura en grados. El aumento se produce:

- En soldadura por impulsos en el frente de bajada del comando de soldadura.
- En soldadura continua, con el comando de soldadura siempre activo, en el frente de subida del comando de precalentamiento.

El parámetro «Aumento n.º soldaduras» es el número de soldaduras necesario para obtener el aumento total de la temperatura de soldadura establecido en el parámetro «Aumento temperatura soldadura».

El parámetro «Aumento tiempo para restablecimiento» es el tiempo en segundos necesario para restablecer las condiciones iniciales de la TEMPERATURA DE SOLDADURA.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.
		PARÁMETRO	S			
Aumento temperatura soldadura [°C]	Aumento total de temperatura para	AUMENT.TEMPER.	266 010AH	0	0	255
	compensación cinta metálica	Home\Setting data	(UINT16)	0	0	200
Aumento n.º	Número de soldaduras para	AUMENTO N.º	267 010BH	0	0	255
soldaduras	aumento de temperatura	Home\Setting data	(UINT16)		-	
Aumento tiempo para restabl. [s]	Tiempo de restablecimiento de la	RESTABLECIMIENTO TIEMPO	284 011CH	0	0	255
	temperatura inicial	Home\Setting data	(UINT16)			

5.3.14 ACTIVACIÓN REGULADOR (en las versiones V7 y a partir de las versiones V10)

La función de activación del regulador permite mantener el regulador desactivado y activar luego la regulación desde el bus de campo mediante el bit de mando presente en la WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS).

El tiempo de adquisición del comando es ≤25 ms.

Con el regulador desactivado, el termorregulador generala advertencia 31.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.	
	PARÁMETROS						
Regulador	Activa o desactiva la	ACT. REGULADOR	28 001CH	1	0	1	
activado	regulación de la cinta metálica	Home\Machine data	(UINT16)	I	0	I	

5.3.15 CALIBRACIÓN EN CALIENTE (en las versiones V7 y a partir de las versiones V10)

La calibración sirve para llevar el elemento de soldadura a la temperatura configurada por el punto de ajuste y detectada por la sonda de temperatura (véase el apartado 5.3.7), añadiendo automáticamente un delta al coeficiente de temperatura (véase el apartado 5.3.6).

La calibración en caliente se puede iniciar con el comando correspondiente desde el panel multilingüe, desde el submenú *Home/Commands* o desde el bus de campo mediante el bit de mando correspondiente presente en la WORD COMANDOS (véase el apartado

6.6.3.2) o escribiendo el parámetro «Código Comando» (véase el apartado 5.3.26 - COMANDOS).

Los parámetros que intervienen en la calibración en caliente son los que se indican en la tabla siguiente.

Cuando se inicia la calibración en caliente, el estado cambia a «Calibración en caliente en proceso».

La calibración en caliente puede fallar, lo que genera la alarma 87 «CALIBRACIÓN EN CALIENTE FALLIDA: COEFICIENTE DEMASIADO BAJO» o bien la alarma 88 «CALIBRACIÓN EN CALIENTE FALLIDA: COEFICIENTE DEMASIADO ALTO».

La calibración puede tardar un tiempo determinado; si es necesario interrumpirla, basta con activar el comando de restablecimiento desde el panel o el bus de campo: en este caso, se genera la alarma 60, que a su vez se debe reiniciar para que el termorregulador vuelva a las condiciones normales de funcionamiento.

En cambio, si la calibración termina correctamente, la variable «Calibración en caliente coeficiente delta (PPM)» contiene la información sobre la corrección aplicada.

PARÁMETROS							
Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.	
Calibración en caliente temperatura [°C]	Temperatura de punto de ajuste para la calibración en caliente (°C)	Home\Commands	532 0214H (INT16)	100	Temperatura calibración	Temperatura máx. soldadura	
Calibración en caliente temperatura tolerancia sonda [°C]	Tolerancia de lectura de la sonda respecto al punto de ajuste (°C)	Home\Commands	533 0215H (UINT16)	3	0	255	
Calibración en caliente tolerancia precisión sonda [°C]	Tolerancia absoluta de lectura de la sonda (°C)	Home\Commands	534 0216H (UINT16)	1	0	255	
Calibración en caliente estabilización [s]	Tiempo de estabilización a partir de la sonda en tolerancia (s)	Home\Commands	535 0217H (UINT16)	10	0	65535	
		VARIABLES DE	SOLO L	ECTURA			
Calibración	Corrección	Home\Commands	536	0	0	65535	

en caliente	aportada por la	0218H		
coeficiente	calibración en			
delta [PPM]	caliente al	(UINT16)		
	coeficiente de			
	temperatura(PPM)			
	Este parámetro se			
	pone a 0 si se			
	modifica el			
	parámetro			
	«Coeficiente de			
	temperatura			
	[PPM]", véase el			
	apartado 5.3.6.			

5.3.16 BUS DE CAMPO

PARÁMETROS						
Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preest ableci do	Mín.	Máx.
Tipo Bus/RS485 baudrate	RS485 [001]=9600 Baud [002]=19200 Baud [003]=28800 Baud [004]=38400 Baud [005]=48000 Baud [006]=57600 Baud OTROS BUS Véase «Variables de solo lectura»	MODBUS RS485 RTU Home\Fieldbus	10 000AH (UINT16)	1	1	6
RS485 MODBUS Idle Char	[0]=Automático desde BaudRate, [1]=1ms, [10]=10ms (Preestablecido), [50]=50ms [100]=100ms	IDLE CHAR Home\Fieldbus	274 0112H (UINT16)	10	10 (hasta las version es V9) 0 (a partir de version es V10)	100 (hasta las versione s V9) 50 (a partir de versione s V10)
RS485 Master Timeout [s] (A partir de versiones V10)	Tiempo transcurrido el cual la Thermosald, si no es consultada, considera interrumpida la conexión con el master	MASTER TIMEOUT Home\Fieldbus	1045 0415H (UINT16)	5	1	255
	VARIABLI	ES DE SOLO L	ECTURA	T	r	
Tipo Bus/RS485 baudrate	NO BUS [000=NO BUS] RS485 [001-006] Ver «Parámetros» PROFIBUS [011=PROFIBUS] PROFINET [021=PROFINET] ETHERNET/IP [031=ETHERNET/IP] MODBUS/TCP [041=MODBUS/TCP]	TIPO BUS Home\Fieldbus	10 000AH (UINT16)	Х	Х	Х

THERMOSALD ISX – Manual de uso e instalación Código: 3ES100_MDU_V9_IT

	POWERLINK [051=POWERLINK] ETHERCAT					
Dirección slave/ Byte 4 dirección IP	RS485 (Selección desde dip switch SW2[17]) PROFIBUS (Selección desde dip switch SW2[18])					
	PROFINET [No Utilizado]		11 000BH (UINT16)	x	Véase apartad o 6.2	Véase apartado 6.2
	ETHERNET/IP (selección desde dip switch SW2[18])	BUS ADDRESS Home\Fieldbus				
	MODBUS/TCP (Selección desde dip switch SW2[18])					
	POWERLINK (Selección desde dip switch SW2[18])					
	ETHERCAT [No Utilizado]					
RS485 Stop Bit	RS485 [000]=1 stop bit, [001]=2 stop bit (selección desde dip switch SW2[8])	N.º STOP BITS Home\Fieldbus	272 0110H (UINT16)	х	Véase apartad o 6.2	Véase apartado 6.2
	OTROS BUS [No Utilizado]					

5.3.17 ANALÓGICA (modelos con opción analógica y modelos Low Cost)

En los modelos con opción analógica, es posible gestionar el valor de consigna (set point) de las temperaturas de precalentamiento y de soldadura (véase el apartado 5.3.9) desde dos entradas analógicas en el conector CN7 (véase el apartado 4.2.7), según tres modos de funcionamiento diferentes que se pueden configurar mediante el parámetro «Configuración modo analógico».

PARÁMETROS							
Nombre		Cadena panel	ID Bus Dec				
	Descripción	Ruta panel	ID Bus Hex Preesta		Mín.	Máx.	
		(véase Figura 12)	Тіро	biccido			
Configuración	[0]=Solo analógica	,					
	[1]=Analógica + Panel o Bus de campo	CONFIGURACIO N PANTALLA	6 0006H	0	1	2	
modo analogico	[2]=Solo Panel o Bus de campo	Home\Machine data	(UINT16)				

Si el parámetro «Configuración modo analógico» está configurado para funcionar en modo «Solo analógico», los puntos de ajuste de la temperatura se establecen a partir del valor de las respectivas entradas analógicas y la temperatura máxima es de 300 °C.

Si el modo configurado es «Analógico + Panel o Bus de campo», los puntos de ajuste de las temperaturas se configuran a partir del valor de las entradas analógicas como en el caso anterior, pero están limitados por los valores de los respectivos parámetros (véase el apartado 5.3.9).

Si el modo configurado es «Solo panel o Bus de campo», las entradas analógicas no se utilizan y los puntos de ajuste de la temperatura son los establecidos en los parámetros correspondientes desde la Pantalla o el Bus de campo.

El parámetro «Configuración modo analógico» se pone a 0 en el primer encendido o después de un REINICIO MAESTRO; si se detecta la conexión con el panel o en los modelos equipados con Bus de campo, el parámetro se pone automáticamente a 2. El modo «Analógica + Panel o Bus de campo» se tiene que configurar explícitamente.

En los modelos con entrada analógica estándar, la resolución es de 13,3 mV/grado (300 °C=3.99 V).

Si una entrada supera los 4.2 V, el termorregulador genera una alarma.

En los modelos con entrada analógica con opción 10V, la resolución es de 26,6 mV/grado (300 °C=7.98 V).

Si una entrada supera los 8.4 V, el termorregulador genera una alarma.

Las referencias analógicas de precalentamiento y soldadura deben mantenerse en el valor deseado mientras dure el comando de precalentamiento y soldadura.

5.3.18 SALIDA ANALÓGICA Y DIAGNÓSTICO (modelos con opción analógica y modelos Low Cost)

En los modelos con opción analógica, una salida analógica de 0-5 V en el conector CN8 (véase el apartado 4.2.8) proporciona información de tipo diagnóstico sobre el termorregulador en función de su estado:

- Condición normal de funcionamiento sin potencia Valor de la salida analógica: 0 V
- Condición normal de funcionamiento con potencia activada
 El valor de la salida analógica indica la temperatura actual con resolución de 10mv / grado (ejemplo 1V = 100 grados)

• Condición de alarma

La condición de alarma se puede detectar a través del contacto de emergencia en el conector CN3 (véase el apartado 4.2.4).

El valor de la salida analógica indica la alarma actual con el mapeado que se indica en la tabla siguiente (véase también APÉNDICE D - LISTA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS (CAUSAS – REMEDIOS)).

Valor salida ± 0,05 [V]	Alarma
1.0	78
1.5	46
2.0	48
2.0	49
2.5	69
3.0	89
3.5	93
4.0	94
4.5	97
4.5	76
5.0	Alarma genérica: véase la interfaz de led verde-rojo presente en el equipo para conocer los detalles de la alarma

5.3.19 PLC (solo modelos con opción PLC)

En los modelos equipados con esta función, están disponibles algunos programas preestablecidos que permiten al usuario, conectando adecuadamente las entradas y salidas digitales disponibles en el conector CN12 (véase el apartado 4.2.10), resolver los problemas de aplicación más comunes.

En la tabla siguiente se muestra la lista de todos los parámetros referentes a esta función.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín	Máx.
	L	PARÁMET	ROS			
Activación PLC	(UNSIGNED INT 16) [0]=PLC desactivado [1]=PLC programa1 [n]=PLC programa N	OPCIÓN PLC Home\Machin e data	18 0012H (UINT16)	1 (Modelos con opción PLC) 0 (otros modelos)	0	1 (Modelos con opción PLC) 0 (otros modelos)
Plc programa 1 Tiempo máximo de cierre barra [ms x 10]	TMaxBC	TIEMPO MÁX. CIERR. Home\Prog01 parameters	276 0114H (UINT16)	100	0	255
Plc programa 1 Precalentamiento retardo activación comando barra cerrada [ms x 10]	tPreHeatDelayBC	PRE.RET.BAR RA CH Home\Prog01 parameters	277 0115H (UINT16)	40	0	1000
Plc programa 1 Tiempo soldadura [ms x 10]	tS	T.SOLDADUR A Home\Prog01 parameters	278 0116H (UINT16)	80	0	65535
Plc programa 1 Tiempo enfriamiento tras final soldadura [ms x 10]	tCEoS	ENFR. TRAS SOLD Home\Prog01 parameters	279 0117H (UINT16)	120	0	65535
Plc programa 1 Tiempo barra cerrada tras final soldadura [ms x 10]	tBCEoS	BAR CH.TRAS SOLD Home\Prog01 parameters	280 0118H (UINT16)	20	0	65535
Plc programa 1 Tiempo máximo apertura barra [ms x 10] (En ver. V9, a partir de ver. V10 también en bus de campo)	TMaxBO	TIEMPO MÁX. APERT. Home\Prog01 parameters	1052 041CH (UINT16)	100	0	255



Después de la conexión de las señales de ENTRADA/SALIDA presentes en el conector CN12 y la configuración de los parámetros, es conveniente comprobar que no se puedan producir situaciones peligrosas para el usuario.

5.3.19.1 Funcionamiento Plc Programa 1 (Activación PLC = 1)

El programa 1 (véase APÉNDICE A - CICLO DE SOLDADURA) utiliza las dos señales de salida OUT0 y OUT1 como comando de cierre de la barra y de activación de la refrigeración respectivamente, la señal de entrada IN0 como sensor de barra cerrada y la señal de entrada IN1 para iniciar la secuencia del programa, tal y como se describe a continuación y se muestra en el gráfico de Figura 19.

Si la señal IN1 está desactivada, el termorregulador permanece en estado de equilibrado y las salidas OUT0 y OUT1 están desactivadas.

La secuencia se acciona activando el comando IN1, que pone el termorregulador en estado de precalentamiento. Transcurrido un tiempo tPreHeatDelayBC, se activa el comando de cierre de la barra y el termorregulador permanece en estado de precalentamiento hasta que se active el final de carrera de barra cerrada. Cuando se activa el final de carrera, el termorregulador pasa a estado de soldadura y permanece en él durante un tiempo tS. Una vez transcurrido este tiempo, la máquina vuelve al estado de equilibrado y activa el comando de enfriamiento. Después de un tiempo tCEoS, se desactiva el comando de enfriamiento y, transcurrido un tiempo tBCEoS, se desactiva el comando de cierre barra. A continuación, el termorregulador se pone a la espera de que IN1 se desactive y se vuelva a activar para comenzar con una nueva secuencia.

Si durante la ejecución de las secuencias la señal IN1 se desactiva, el termorregulador vuelve inmediatamente al estado de equilibrado y las salidas OUT0 y OUT1 se desactivan.

Si, en cualquier momento, el comando de barra cerrada no es coherente con el estado del final de carrera, cuando expiran los tiempos de retardo TMaxBC o TMaxBO se genera la alarma 45 (véase APÉNDICE D - LISTA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS (CAUSAS – REMEDIOS)).



Figura 19 – Secuencias programa 1

5.3.20 BURN IN

La función de Burn-In ya no está activa en las versiones V7 y a partir de las versiones V9.

5.3.21 CONTROL EN CORRIENTE

La función de control en corriente ya no está activa en las versiones V7 y a partir de las versiones V9.

5.3.22 GUARDADO DE LA CONFIGURACIÓN

La memoria permanente del termorregulador por defecto se escribe cada vez que cambian los parámetros. Si se utiliza el bus de campo y los parámetros se almacenan en el PLC y/o es necesario cambiar los parámetros con frecuencia durante el funcionamiento, es posible desactivar la escritura en la memoria permanente para evitar daños ajustando el parámetro que se indica en la tabla siguiente.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.
		PARÁMETRO	DS			
Guardado en memoria permanente cuando cambia la configuración desde el bus (En las versiones V7 y a partir de las versiones V9)	[0]=Desactivado [1]=Activado	GUAR.CONF. DESDE BUS Home\Settings data	779 030BH UINT16	1	0	1

5.3.23 PROTECCIÓN CONFIGURACIÓN

La función de protección de la configuración permite impedir que el usuario del panel cambie todos o parte de los parámetros, dependiendo de si se configura el modo total o parcial.

Para utilizar esta función hay que asignar al parámetro «Contraseña» un valor distinto de 0.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tipo	Preestablecido	Mín.	Máx.			
PARÁMETROS									
Contraseña	[0]=Contraseña desactivada [1]=Contraseña parcial activada [2]=Contraseña total activada	ACTIVACIÓN CONTRASEÑA Home\Machine data	19 0013H UINT16	0	0	2			
Contraseña clave	Valor de la contraseña	CONTRASEÑA CLAVE Home\Machine data	20 0014H UINT16	0	0	9999			

5.3.24 CONFIGURACIÓN PANEL

A continuación se indican algunos parámetros que permiten algunas personalizaciones en el panel de usuario.

Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel	ID Bus Dec ID Bus Hex	Preestablecido	Mín.	Máx.			
		(véase Figura 12)	Тіро						
PAKAMETKUS									
	Configuración idioma:								
ldioma panel	[0]=ITALIANO [1]=INGLÉS	SELECCIÓN IDIOMA	257 0101H	0	0	5			
	[2]=FRANCÉS [3]=ALEMÁN [4]=ESPAÑOL	Home\Setting data	UINT16						
	[5]=Personalizable								
Unidad de medida grados	Visualización de la temperatura:	VISUALIZA GRADOS	259 0103H	0	0	1			
en el panel	[0]=°Centígrados [1]=°Farheneit	Home\Setting data	UINT16						
Set temperatura en página 1	Permite visualizar y modificar la temperatura de soldadura desde la página principal con las teclas FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO	SET TEMPER.PÁG1 Home\Setting data	281 0119H UINT16	0	0	1			

5.3.25 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN AVANZADA

La tabla siguiente muestra los parámetros de configuración avanzada. Están destinados a un usuario avanzado y se recomienda ponerse en contacto con el Departamento Comercial de 3E antes de modificarlos.

		Cadena panel	ID Bus Dec ID Bus Hex	Preestable-		
Nombre	Descripción	Ruta panel (véase Figura 12)	Tipo	cido	Min	Máx.
		PARÁMETRO	S		l	
Configuración modo	[0]=Soldadura por impulsos	CONFIGURACIÓN Home	5 0005H UINT16	0	0	0
Tiempo máximo soldadura [ms x 100]	Control del tiempo de soldadura. Permite configurar el tiempo máximo del comando de soldadura; si la duración del comando de soldadura supera este valor, el termorregulador entra en alarma F085. Para aplicaciones con comando de soldadura siempre activo o para desactivar el control, este parámetro debe ponerse a 0.	TIEMPO MÁX. SOLD. Home\Setting data	263 0107H UINT16	0	0	65535
Umbral longitud cinta metálica para alarma 69 cinta metálica a tierra [%] (En modelos SCR y modelos HF a partir de versiones V7.0.16)	Tolerancia dispersión hacia tierra	CINTA METÁLICA A TIERRA Home\Setting data	282 011AH UINT16	20	20	100
Umbral I eficaz onda plena dispersión cinta metálica para alarma 70 cinta metálica a tierra [mA] (Solo en modelos	Tolerancia dispersión hacia tierra	CINTA METÁLICA A TIERRA Home\Setting data	1051 041BH (UINT16)	1000 (hasta V7.3.14) 500 (a partir de V7.3.15)	50	50000

HF hasta la						
Latch temperatura final soldadura 3s	[0]=la temperatura actual se actualiza continuamente [1]=al final de la soldadura la temperatura actual memoriza durante 3 segundo la temperatura de fin de soldadura	SET T.FIN SOLD. Home\Setting data	268 010CH (UINT16)	0	0	1
Rampa calentamiento [grados/100ms]	Rapidez de aumento de la temperatura tras un mando de precalentamiento o soldadura [U.M. grados / 100 ms]. Aumentar este parámetro significa disminuir el tiempo necesario para que la cinta metálica alcance la temperatura necesaria y, por lo tanto, aumentar la velocidad, disminuir la estabilidad y disminuir la duración de la cinta metálica.	RAMPA Home\Machine data	0 0000H (UINT16)	60 (En modelos SCR hasta V9.0.8 y en modelos HF a partir de V7.3.7) 40 (en modelos SCR a partir de V9.0.9, en modelos HF a partir de V7.3.8, y a partir de versiones V10)	0	255
Ganancia KV	Ganancia proporcional de bucle. Aumentar este parámetro significa aumentar la velocidad de respuesta del bucle y, por lo tanto, que el sistema esté más preparado. Un aumento excesivo puede comportar una inestabilidad del sistema con la consiguiente oscilación de la temperatura.	G.PROPORCION. KV Home\Machine data	1 0001H (UINT16)	100 (SCR) 50 (HF)	0	65535
Ganancia KINT (x10)	Ganancia integrativa de bucle. Aumentar este parámetro	G.INTEGRATIVO KI Home\Machine	2 0002H (UINT16)	40 (SCR) 5	0	65535

	significa aumentar la precisión de temperatura y la velocidad con la que se alcanza la temperatura deseada. Aumentar este parámetro si se quiere aumentar la estabilidad del sistema. Un aumento excesivo del parámetro puede ocasionar un aumento excesivo de la temperatura tras un mando de precalentamiento o soldadura.	data		(HF)		
Umbral KINT final [%]	Limita el valor máximo del componente integrativo en caliente: al aumentar este valor se aumenta el overshoot en caliente	UMBRAL INTEGRAT.FI Home\Machine data	3 0003H (UINT16)	60	0	100
Umbral KINT inicial [%] (a partir de versión V4.4)	Limita el valor máximo del componente integrativo en frío: al aumentar este valor se aumenta la velocidad de calentamiento	UMBRAL INTEGRAT.IN Home\Machine data	26 001AH (UINT16)	10	0	100
Umbral KINT final soldadura [%] (a partir de versión V4.4)	Limita el valor máximo del componente integrativo en producción: al aumentar este valor se aumenta la temperatura de la barra en producción	UMBRAL INTEGRAT.FS Home\Machine data	27 001BH (UINT16)	90	0	100
Ganancia derivativa KD	Ganancia derivativa de bucle. Aumentar este parámetro significa aumentar la velocidad de respuesta del bucle y, por lo tanto, hacer que el sistema esté más preparado para las	G.DERIVATIVO KD Home\Machine data	8 0008H (UINT16)	30 (SCR) 10 (HF)	0	65535

	variaciones. Un aumento excesivo puede comportar una inestabilidad del sistema con la consiguiente oscilación de la temperatura.					
Tmargenread[ms] (a partir de versión V4.4)	Permite modificar el instante de lectura de los convertidores AD. Modificar este parámetro permite corregir el funcionamiento anómalo del transformador de potencia si estuviera subdimensionado	RETARDO LECTURA Home\Machine data	25 0019H (UINT16)	1200 (SCR) 400 (HF)	100 0 (SC R) 200 (HF)	2000 (SCR) 1000 (HF)
Factor cortocircuito parcial (x10)	Permite establecer un umbral de corriente instantánea, debida a un cortocircuito parcial, por encima del cual el termorregulador entra en alarma F097.	FACTOR SEMICORTO Home\Machine data	4 0004H (UINT16)	12	0	20
T fase máxima [us]	Permite disminuir la fase máxima del regulador	DECR. FASE MÁX. Home\Machine data	275 0113H (UINT16)	1200	0	65535
<i>Timeout potencia</i> <i>x 10 [s]</i> <i>(Solo</i> modelos SCR)	Timeout para entrar en estado de Power Off.	TIMEOUT POTENCIA Home\Machine data	273 0111H (UINT16)	5	0	255
Umbral potencia off [%] (Solo modelos HF)	Nivel de tensión respecto al valor máximo de alimentación para entrar en estado de Power Off.	UMBRAL POT. OFF Home\Machine data	782 030EH (UINT16)	80	0	100
Desfase periodo Máx [us] (Solo modelos SCR)	Deformación máxima de la onda sinusoidal.	DESIN.PERIODO MÁX. Home\Machine data	538 021AH (UINT16)	400 2000 (a partir de versión 9.0.14)	0	5000
Restablecimiento periodo intentos Máx.	Tolerancia desfase periodo	RESTABL. PERIODO Home\Machine	539 021BH (UINT16)	5	0	255

(Solo modelos	data		
SCR)			

5.3.26 COMANDOS

Cuando se utiliza un modelo equipado con la opción de bus de campo, todos los comandos del termorregulador se pueden activar escribiendo en la dirección indicada en la tabla siguiente el código específico del comando que se desea activar. Todos los códigos se indican en la tabla siguiente.

Si el bus de campo específico tiene un área de intercambio, los comandos también se pueden activar a través de un bit WORD COMANDOS (véase el apartado 6.6.3.2).

VARIABLES								
Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex Tino	Preestablecido	Mín.	Máx.		
Código comando	Restablecimiento alarmas=[014] Calibración=[015] Guarda datos en eeprom=[016] (No activo a partir de versiones V5.1) Lee datos desde eeprom=[017] (No activo a partir de versiones V5.1) Burn-in on=[018] (No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9) Burn-in off=[019] (No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9) Test emergencia=[020] Calibración en caliente=[023] (En las versiones V7 y a partir de las versiones V10) Guarda datos calibración=[026]	COMANDOS Home\Commands	1285 0505H (UINT16)					

Guarda datos			
Guarua ualos			
coprocesador=[027]			
(No activo a partir			
de versiones V5.1)			
,			
Desactivar alarmas			
contractional alarmas			
(No activo a partir			
de versiones V5.1)			
Precalentamiento			
on=[031]			
en [ee.]			
Procolontamionto			
011=[032]			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Soldadura on=[033]			
Soldadura off=[034]			
Anillo corriente			
n = [035]			
(No activo en			
versiones v7 y a			
partir de versiones			
V9)			
Anillo corriente			
off=[036]			
(No activo en			
versiones v7 y a			
partir de versiones			
V9)			
Regulador on=[041]			
(En las versiones			
V7 v a partir de las			
Versiones V/10			
Deculador -# [0/0]			
Regulation off=[042]			
(En las versiones			
V7 y a partir de las			
versiones V10)			
Reinicio			
maestro=[099]			

5.3.27 INFORMACIÓN

VARIABLES DE SOLO LECTURA								
Nombre	Descripción	Cadena panel Ruta panel (véase Figura 12)	ID Bus Dec ID Bus Hex	Preestablecido	Mín.	Máx.		
			Tipo					
Referencia	Nombre empresa	3E s.r.l. – BO –	-	-	-	_		
empresa	presa	ITALIA				-		

		Home\Information				
Referencia asistencia	Dirección de correo electrónico de contacto para solicitar cualquier tipo de asistencia relacionada con el producto	ASISTENCIA sales@3e3e3e.com Home\Information	-	-	-	-
Modelo	[10]=ISX SCR [11]=ISX HF	MODELO Home\Information	21 0015H (UINT16)	х	0	65535
Corriente nominal [A]	Indica el valor de corriente nominal admitido por el hardware de potencia (por ej. 90A)	I NOMINAL Home\Machine data	7 0007H (UINT16)	х	0	65535
Primario	[0]=Secundario [1]=Primario	-	16 0010H (UINT16)	Х	0	1
Baja tensión	[0]=Voltaje estándar [1]=Baja tensión	VERSIÓN U.BASE Home\Information	17 0011H (UINT16)	х	0	1
Release software major (ASCII)	Valor de la major version del software de la tarieta base	VERSIÓN U.BASE Home\Information	512 0200H (UINT16)	х	0	65535
Release software minor (ASCII)	Valor de la minor version del software de la tarieta base	VERSIÓN U.BASE Home\Information	513 0201H (UINT16)	Х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1036 040CH (UINT16)	Х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1037 040DH (UINT16)	Х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1038 040EH (UINT16)	Х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1039 040FH (UINT16)	х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1040 0410H (UINT16)	Х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1041 0411H (UINT16)	Х	0	65535

Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1042 0412H (UINT16)	Х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1043 0413H (UINT16)	Х	0	65535
Reservado (A partir de versiones V10)	-	-	1044 0414H (UINT16)	х	0	65535
Versión Software Panel	Valor de la versión software del panel pantalla	VERSIÓN PANTALLA Home\Information	-	-	-	-
Opción T500 (A partir de versiones V9)	[0]=No presente [1]=Presente	-	780 030CH (UINT16)	х	0	1
Opción parámetros fijos de temperatura máxima y coeficiente de temperatura (A partir de versiones V9)	[0]=No presente [1]=T180 C900 [2]=T130 C900 [3]=T160 C900 [4]=TM200 CM1210 [5]=TM135 CM1210	-	781 030DH (UINT16)	Х	0	5
Coprocesador presente (A partir de versiones V9)	[0]=No presente [1]=Presente		1053 41DH (UINT16)	х	0	1

6 BUS DE CAMPO

En este capítulo se describe detalladamente la interfaz de comunicación desarrollada en el termorregulador:

- RS485 MODBUS RTU HALF DUPLEX
- PROFIBUS DPV0 con intercambio cíclico de hasta 12 Mbps
- PROFINETIO RT con intercambio cíclico
- ETHERNET/IP
- POWERLINK
- MODBUS/TCP
- ETHERCAT

En lo específico:

- En el apart. 6.1 se describen los parámetros de comunicación de cada interfaz.
- En el apart. 6.2 se describen las conexiones y la configuración hardware mediante dip switch.
- En el apart. 6.3 se describe el diagnóstico LED del termorregulador.
- En el apart. 6.4 se describen los telegramas y las áreas de intercambio.
- En el apart. 6.5 se describe la puesta en servicio de la comunicación.
- En el apart. 6.6 se describen los protocolos de comunicación.
- En el apart. 6.7 se describen las funciones disponibles en la página web del dispositivo, si estuviera prevista.

Para leer este capítulo es necesario conocer las funcionalidades básicas de los bus arriba indicados.

El termorregulador actúa como esclavo de la comunicación.

6.1 INTRODUCCIÓN

6.1.1 RS485 MODBUS RTU HALF DUPLEX

La implementación admite el formato Modbus RTU SLAVE (Remote Terminal Unit). Para más información sobre el estándar consultar el manual "Modicon Modbus Protocol Reference Guide", PI-MBUS-300, Rev. J para RS485 MODBUS RTU HALF DUPLEX.

6.1.1.1 Parámetros de comunicación

Parámetro	Rango	Preestablecido
DEVICE ADDRESS	1-127	1
IDLE CHAR BEFORE TX	0-100 [ms]	10 [ms]

6.1.1.2 Idle char before TX

Tiempos de inicio y final de transmisión durante los cuales se transfieren caracteres. El tiempo entre el último carácter transmitido por el maestro y el primer carácter que responde el esclavo debe ser $2 \times$ (idle char». Ej.: $2 \times 10 \text{ms} = 20 \text{ms}$.

El parámetro IDLE CHAR BEFORE TX se puede modificar vía software mediante el protocolo indicado en el apartado 6.6.1 - Lectura y escritura de variables (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX.

6.1.1.3 <u>Device Address</u>

Para modificar el DEVICE ADDRESS véase el apartado 6.2.1.2 - Configuración DEVICE ADDRESS.

6.1.1.4 Parámetros seriales

Parámetro	Rango	Preestablecido
BAUD RATE	9600-19200-28800-38400- 48000-57600	9600
DATA BIT (LSB first)	8	8
PARITY	None	none
START BIT	1	1
STOP BIT	1,2	2

6.1.1.5 Baud Rate

El parámetro BAUD RATE se puede modificar vía software mediante el protocolo indicado en el apartado 6.6.1 – Lectura y escritura de variables (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX.

6.1.1.6 STOP BIT

Para modificar el STOP BIT véase el apartado 6.2.1.3 - Configuración STOP BIT.

6.1.2 PROFIBUS

6.1.2.1 Parámetros de comunicación

Parámetro	Rango	Preestablecido
DEVICE ADDRESS	1-128	1

Para modificar la DEVICE ADDRESS véase el apartado 6.2.2.2 - Configuración DEVICE ADDRESS.

6.1.3 PROFINET

6.1.3.1 Parámetros de comunicación

Parámetro	Preestablecido
DEVICE NAME	(633
IP ADDRESS	0.0.0.0
SUBNET MASK	0.0.0.0

Para modificar el DEVICE NAME y la IP ADDRESS véase el apartado 6.5.3.1 -Modificación software del nombre del dispositivo y de la dirección IP.

6.1.4 ETHERNET/IP

6.1.4.1 Parámetros de comunicación

Parámetro	Preestablecido
IP ADDRESS	192.168.0.55
SUBNET MASK	255.255.255.0

Para modificar la IP ADDRESS véanse los apartados 6.5.4.3 - 6.2.4.2 y - Modificación software de la dirección IP.

6.1.5 POWERLINK

6.1.5.1 Parámetros de comunicación

Parámetro	Rango	Preestablecido
DEVICE ADDRESS	1-239	1

Para modificar la DEVICE ADDRESS véase el apartado 6.2.5.2 - Configuración DEVICE ADDRESS.

6.1.6 MODBUS/TCP

6.1.6.1 Parámetros de comunicación

Parámetro IP ADDRESS SUBNET MASK Preestablecido 192.168.0.55 255.255.255.0

Para modificar la IP ADDRESS véanse los apartados 6.2.6.2 - y 6.5.6.1 - Modificación software de la dirección IP.

El puerto utilizado por el protocolo es el 502.

6.1.7 ETHERCAT

6.1.7.1 Parámetros de comunicación

No hay ningún parámetro de comunicación para configurar.

6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH

6.2.1 RS485 MODBUS RTU HALF DUPLEX

6.2.1.1 Conexión hardware

El termorregulador puede comunicar con un supervisor PC o PLC a través del conector CN10 (véase 6.2.9 - Conector CN10).

Para la conexión es necesario utilizar un cable apantallado con la pantalla conectada a tierra.

CN10 es un conector de 9 polos hembra (CN10/3=canal A+; CN10/8= canal B-). <u>Nota</u>: Cuando el bus RS485 no transmite se debe respetar la siguiente condición:

A+ - B- > 200mV

6.2.1.1.1 NOTA PARA LA CONEXIÓN CON SIEMENS

A+ se debe conectar al canal B+ de Siemens; B- se debe conectar al canal A- de Siemens (+ con + ; - con -).

6.2.1.1.2 Resistencias de Pull-up, pull-down y terminación de las líneas A+ y B-

Para el correcto funcionamiento del bus, es necesario que las resistencias de pull-up y pull-down, que a veces están preinstaladas en el master de la línea, estén insertadas en las líneas A+ y B-; de lo contrario, se debe conectar una fuente de alimentación externa.

Por lo general, es preferible conectar el 0V de los slave al 0V del master y al 0V del alimentador, si lo hubiera, y conectar todo a tierra por el lado del master.

Ejemplo de conexión:



THERMOSALD ISX – Manual de uso e instalación Código: 3ES100_MDU_V9_IT

RA=RC Pull-up/Pull-down (Ω)	RB A+ - B- (Ω)	RD Terminación (Ω)	V A+ - B- (mV)	NOTAS
390	220	-	1100	-
390	220	220	620	Terminación solo si es necesario
1000	220	-	495	-
1000	220	220	260	Terminación solo si es necesario

Ejemplo de configuraciones del bus:

Si para la conexión se utilizan cables para Profibus, dejar todas las terminaciones abiertas, incluida la última.

Si es necesario terminar la línea, utilizar una resistencia RD externa.

Forma de onda típica:



6.2.1.2 Configuración DEVICE ADDRESS

La dirección RS485 se debe configurar utilizando los dip-switch SW2[1..7] presentes en el equipo.

La dirección se configura en binario. Si el estado de los dip switch se modifica, es preciso apagar y volver a encender el termorregulador.

DEVICE	SW2[1]=ON	ON
ADDRESS = 1	SW2[27]=OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
DEVICE ADDRESS = 3	SW2[1]=ON SW2[2]=ON SW2[37]=OFF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

6.2.1.3 Configuración STOP BIT

El stop bit se debe configurar utilizando el dip-switch SW2[8] presente en el equipo. Si el estado de los dip switch se modifica, es preciso apagar y volver a encender el termorregulador.

2 STOP BIT	SW2[8]=ON	ON 2 3 4 5 6 7 8
1 STOP BIT	SW2[8]=OFF	ON

6.2.2 PROFIBUS

6.2.2.1 Conexión hardware

El termorregulador puede comunicar con un supervisor PC o PLC a través del conector CN10 (véase 6.2.9 - Conector CN10).

6.2.2.2 Configuración DEVICE ADDRESS

La dirección PROFIBUS se debe configurar utilizando los dip-switch SW2 presentes en el equipo.

Para conocer el valor establecido por defecto (valor de fábrica) en el dip switch, véase el apartado 6.1.2.

La dirección se configura en binario. Si el estado de los dip switch se modifica, es preciso apagar y volver a encender el termorregulador.

DEVICE	SW2[1]=ON	ON
ADDRESS = 1	SW2[28]=OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
DEVICE ADDRESS = 3	SW2[1]=ON SW2[2]=ON SW2[38]=OFF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

6.2.3 PROFINET

6.2.3.1 Conexión hardware

El termorregulador está provisto de un switch Ethernet constituido por dos conectores RJ45 (véase 6.2.8 - Switch Ethernet HMS-ANYBUS CompactCom). La velocidad es de 100Mbps.

6.2.4 ETHERNET/IP

6.2.4.1 Conexión hardware

El termorregulador está provisto de un switch Ethernet constituido por dos conectores RJ45 (véase 6.2.8 - Switch Ethernet HMS-ANYBUS CompactCom). La velocidad es de 100Mbps.

6.2.4.2 Configuración IP ADDRESS

Si el interruptor SW2 está configurado en 0 (por defecto), se mantiene el byte menos significativo de la dirección IP configurada previamente. Para conocer el valor establecido por defecto (valor de fábrica), véase el apartado 6.1.4.

Si el switch SW2 tiene un valor entre 1 y 254, el byte menos significativo de la dirección IP se configura al valor del switch SW2. La dirección 255 no es válida en cuanto que dirección de broadcast.

La dirección se configura en binario. Si el estado de los dip switch se modifica, es preciso apagar y volver a encender el termorregulador.

IP ADDRESS =xxx.xxx.xxx1	SW2[1]=ON SW2[28]=OFF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
IP ADDRESS =xxx.xxx.xxx3	SW2[1]=ON SW2[2]=ON SW2[38]=OFF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

6.2.5 POWERLINK

6.2.5.1 Conexión hardware

El termorregulador está provisto de un switch constituido por dos conectores RJ45 (véase 6.2.8 - Switch Ethernet HMS-ANYBUS CompactCom). La velocidad es de 100Mbps.

6.2.5.2 Configuración DEVICE ADDRESS

Si el switch SW2 está configurado en 0, se mantiene la dirección Powerlink configurada previamente.

Si el switch SW2 tiene un valor comprendido en el rango (véase el apartado 6.1.5), la dirección Powerlink se configura a dicho valor.

Para conocer el valor establecido por defecto (valor de fábrica) en el dip switch, véase el apartado. 6.1.5.

La dirección se configura en binario. Si el estado de los dip switch se modifica, es preciso apagar y volver a encender el termorregulador.

DEVICE	SW2[1]=ON	ON
ADDRESS = 1	SW2[28]=OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
DEVICE ADDRESS = 3	SW2[1]=ON SW2[2]=ON SW2[38]=OFF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.6 MODBUS TCP

6.2.6.1 Conexión hardware

El termorregulador está provisto de un switch Ethernet constituido por dos conectores RJ45 (véase 6.2.8 - Switch Ethernet HMS-ANYBUS CompactCom). La velocidad es de 100Mbps.

6.2.6.2 Configuración IP ADDRESS

Si el interruptor SW2 está configurado en 0 (por defecto), se mantiene el byte menos significativo de la dirección IP configurada previamente. Para conocer el valor establecido por defecto (valor de fábrica), véase el apartado 6.1.6.

Si el switch SW2 tiene un valor entre 1 y 254, el byte menos significativo de la dirección IP se configura al valor del switch SW2. La dirección 255 no es válida en cuanto que dirección de broadcast.

La dirección se configura en binario. Si el estado de los dip switch se modifica, es preciso apagar y volver a encender el termorregulador.

EJEMPLOS:

IP ADDRESS =xxx.xxx.xxx1	SW2[1]=ON SW2[28]=OFF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
IP ADDRESS =xxx.xxx.xxx3	SW2[1]=ON SW2[2]=ON SW2[38]=OFF	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

6.2.7 ETHERCAT

6.2.7.1 Conexión hardware

El termorregulador está provisto de un switch Ethernet constituido por dos conectores RJ45 (véase 6.2.8 - Switch Ethernet HMS-ANYBUS CompactCom).

6.2.8 Switch Ethernet HMS-ANYBUS CompactCom



Figura 20 – Switch Ethernet modelos AB



Figura 21 – Switch Ethernet modelos AB B40

6.2.9 Conector CN10



Figura 22 - Conector CN10

CN10 - CONECTOR PROFIBUS / SERIAL 485 (9 POLOS HEMBRA)

PIN1	
PIN2	
PIN3	Profibus B- / Rs485 A+
PIN4	Salida Profibus Enable
PIN5	Salida 0V aislado
PIN6	Salida +5V aislado
PIN7	
PIN8	Profibus A+ / Rs485 B-
PIN9	

Para más detalles véase el apartado 6.2.1.1.

6.3 INTERFAZ DE SEÑALIZACIÓN LED

6.3.1 RS485 MODBUS RTU HALF DUPLEX

LED BF	Significado
Encendido	Cable no conectado: véase 6.2.1.1 – Conexión hardware. A partir de los modelos V10 el tiempo de espera (timeout) se puede
	programar con el parámetro 1045 (véase el apartado 5.3.16).
Parpadeante	Cable conectado, dirección no recibida. Comprobar que el maestro
•	este utilizando la dirección configurada en el modulo.
Apagado	Comunicación presente, ningún error.

6.3.2 PROFIBUS

LED BF	LED SF	Significado
Encondido	Y	Cable no conectado: véase 6.2.2.1 – Conexión
Encendido	X	hardware.
Parpadeante	Apagado	Cable conectado, intercambio de datos no activo. Comprobar que el maestro esté utilizando la dirección configurada en el módulo.
Parpadeante	Encendido	Comunicación presente, error de configuración
Apagado	Apagado	Comunicación presente, ningún error.

6.3.3 PROFINET

6.3.3.1 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20)

En la siguiente tabla se facilita la descripción del funcionamiento de la interfaz de LED presente en el switch Ethernet.

LED NS (#1) (Network Status)	LED MS (#2) (Module Status)	Significado
Encendido	× ×	Conexión con maestro establecida,
(verde)	X	maestro en estado de run.
Parpadeante	v	Conexión con maestro establecida,
(verde)	^	maestro en estado de stop.
		Conexión con maestro no establecida.
		Comprobar que el cable Ethernet esté
Apagado	Х	conectado y que el maestro esté utilizando
		la dirección IP y el nombre del dispositivo
		configurado en el módulo.
x	1 parpadeo	Están presentes uno o varios eventos de
~	(verde)	diagnóstico.
x	Encendido	Funcionamiento normal
~	(verde)	
x	Parpadeante	Flash DCP. Utilizado por las herramientas
~	(1 s, verde)	para identificar el nodo en la red.
x	Encendido	Módulo en error, ponerse en contacto con
~	(Rojo)	el servicio técnico de 3E.
x	1 parpadeo	La identificación esperada no se
^	(Rojo)	corresponde con la identificación real.
х	2 parpadeos	Dirección IP no configurada. Asignar la
	(Rojo)	dirección IP.
х	3 parpadeos	Nombre del dispositivo no configurado.
	(Rojo)	Asignar un nombre al dispositivo.
v	4 parpadeos	Módulo en error. Ponerse en contacto con
X	(Rojo)	el servicio técnico de 3E.

El funcionamiento de los LED Link/Activity puerto 1 (#3) y Link/Activity puerto 2 (#4) presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED Link/Activity	Significado
Apagado	Ninguna conexión.
Encendido	Conexión Ethernet presente, ninguna
(verde)	actividad.
Parpadeante (verde)	Conexión Ethernet presente, actividad.

6.3.3.2 Modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

En la siguiente tabla se facilita la descripción del funcionamiento de la interfaz de LED presente en el switch Ethernet.

LED NS (#1) (Network Status)	LED MS (#2) (Module Status)	Significado
Apagado	x	Falta de alimentación.
Encendido (verde)	x	Conexión con maestro no establecida. Conexión con maestro establecida. Master en estado de RUN.
1 parpadeo (verde)	х	Conexión con maestro establecida. Master en STOP o datos E/S no correctos. Sincronización Profinet IRT no terminada.
Parpadeante (verde)	х	Función de identificación del nodo en la red.
Encendido (Rojo)	х	Módulo en error, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
1 parpadeo (Rojo)	х	Nombre no configurado.
2 parpadeos (Rojo)	х	Dirección IP no configurada.
3 parpadeos (Rojo)	х	Identificación real diferente de la identificación esperada.
x	Apagado	Falta de alimentación. Módulo en fase de inicialización.
x	Encendido (verde)	Funcionamiento normal.
x	1 parpadeo (verde)	Están presentes eventos de diagnóstico.
x	Encendido (Rojo)	Módulo en error, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
X	Parpadeo verde/rojo	Actualización firmware en proceso.

El funcionamiento de los ledes de los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED	Significado
3/5 Apagado	Ninguna conexión.
4/6 Apagado	<u>.</u>
3/5 Parpadeante amarillo	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s),
4/6 Apagado	actividad.
3/5 Parpadeante verde	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s),
4/6 Apagado	actividad.
3/5 Parpadeante verde	Conexión Ethernet presente (1 Gbit/s),
4/6 Parpadeante verde	actividad.

6.3.4 ETHERNET/IP

6.3.4.1 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20)

En la siguiente tabla se facilita la descripción del funcionamiento de la interfaz de LED presente en el switch Ethernet.

LED NS (#1) (Network Status)	LED MS (#2) (Module Status)	Significado
Encendido	x	Módulo Online. Una o varias conexiones
Parpadeante (Verde)	х	Módulo Online. Ninguna conexión. Comprobar que el maestro esté utilizando la dirección IP configurada en el módulo.
Apagado	x	El módulo no ha configurado la dirección IP. Comprobar que el cable Ethernet esté conectado.
Encendido (Rojo)	х	Dirección IP duplicada. Eliminar todos los conflictos de dirección IP.
Parpadeante (Rojo)	x	El módulo ha configurado la dirección IP, pero uno o varias conexiones están en timeout. Comprobar que el cable Ethernet esté conectado.
x	Encendido (Verde)	Funcionamiento normal. El módulo está controlado correctamente, maestro en estado RUN.
x	Parpadeante (Verde)	Módulo no configurado o bien maestro en estado de stop. Comprobar el estado del maestro.
x	Encendido (Rojo)	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
X	Parpadeante (Rojo)	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.

El funcionamiento de los LED Link/Activity puerto 1 (#3) y Link/Activity puerto 2 (#4) presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED Link/Activity	Significado
Apagado	Ninguna conexión.
Encendido	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s),
(verde)	ninguna actividad.
Parpadeante	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s),
(verde)	actividad.
Encendido	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s),
(amarillo)	ninguna actividad.

Parpadeante	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s),
(amarillo)	actividad.

6.3.4.2 Modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

En la siguiente tabla se facilita la descripción del funcionamiento de la interfaz de LED presente en el switch Ethernet.

LED NS (#1) (Network Status)	LED MS (#2) (Module Status)	Significado
Apagado	х	Falta de alimentación. Dirección IP no configurada.
Encendido (verde)	х	En línea, una o varias conexiones establecidas.
Parpadeante (verde)	х	En línea, ninguna conexión establecida.
Encendido (Rojo)	x	Dirección IP duplicada. Módulo en error, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
Parpadeante (Rojo)	х	Timeout de una o varias conexiones.
X	Apagado	Falta de alimentación.
х	Encendido (verde)	Escáner en estado de RUN.
	Parpadeante (Verde)	Módulo no configurado. Escáner en estado de IDLE.
x	Encendido (Rojo)	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
x	Parpadeante (Rojo)	Módulo configurado, parámetros almacenados no coherentes con los parámetros utilizados actualmente.

El funcionamiento de los ledes presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED	Significado
3/5 Apagado 4/6 Apagado	Ninguna conexión.
3/5 Parpadeante amarillo 4/6 Apagado	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s), actividad.
3/5 Parpadeante verde 4/6 Apagado	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s), actividad.
3/5 Parpadeante verde 4/6 Parpadeante verde	Conexión Ethernet presente (1 Gbit/s), actividad.

6.3.5 POWERLINK

6.3.5.1 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20) y modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

En la siguiente tabla se facilita la descripción del funcionamiento de la interfaz de LED presente en el switch Ethernet.

LED STS (#1) (NS)	LED ERR (#2) (MS)	Significado
Parpadeante (50 ms, verde)	x	Nivel Ethernet conectado. Tráfico Powerlink no detectado.
1 parpadeo (verde)	x	Solo datos asíncronos.
2 parpadeos (verde)	x	Datos síncronos y asíncronos. Datos PDO no presentes. En este estado, los datos de proceso enviados se declaran no válidos y los datos de proceso recibidos se han de ignorar.
3 parpadeos (verde)	x	Listo para el funcionamiento normal. Datos síncronos y asíncronos. Datos PDO no presentes. En este estado, los datos de proceso enviados se declaran no válidos y los datos de proceso recibidos se han de ignorar.
Encendido (verde)	Х	Funcionamiento normal. Datos síncronos y asíncronos. Datos PDO enviados y recibidos.
Parpadeante (200 ms, verde)	x	Módulo en estado de stop, por ejemplo por apagado controlado. Datos PDO no presentes. En este estado, los datos de proceso enviados se declaran no válidos y los datos de proceso recibidos se han de ignorar.
x	Encendido (rojo)	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.

6.3.5.2 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20)

El funcionamiento de los LED Link/Activity puerto 1 (#3) y Link/Activity puerto 2 (#4) presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED Link/Activity	Significado
Apagado	Ninguna conexión.
Encendido (verde)	Conexión Ethernet presente, ninguna actividad.
Parpadeante (verde)	Conexión Ethernet presente, actividad.

6.3.5.3 Modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

El funcionamiento de los ledes presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED	Significado
3/5 Apagado 4/6 Apagado	Ninguna conexión.
3/5 Parpadeante amarillo 4/6 Apagado	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s), actividad.
3/5 Parpadeante verde 4/6 Apagado	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s), actividad.
3/5 Parpadeante verde 4/6 Parpadeante verde	Conexión Ethernet presente (1 Gbit/s), actividad.

6.3.6 MODBUS/TCP

6.3.6.1 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20) y modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

En la siguiente tabla se facilita la descripción del funcionamiento de la interfaz de LED presente en el switch Ethernet.

LED NS (#1) (Network Status)	LED MS (#2) (Module Status)	Significado
		Falta de alimentación o dirección IP no configurada.
Apagado	Х	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
Encendido (Verde)	х	Se ha recibido al menos un mensaje Modbus.
Parpadeante (Verde)	х	A la espera del primer mensaje Modbus.
Encendido (Rojo)	х	Dirección IP duplicada. Módulo en error.
Parpadeante (Rojo)	х	Timeout mensajes Modbus.
Х	Apagado	Falta de alimentación.
x	Encendido (Verde)	Funcionamiento normal.
x	Encendido (Rojo)	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
x	Parpadeante (Rojo)	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
x	Parpadeo verde/rojo	Actualización firmware en proceso.

6.3.6.2 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20)

El funcionamiento de los LED Link/Activity puerto 1 (#3) y Link/Activity puerto 2 (#4) presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED Link/Activity	Significado
Apagado	Ninguna conexión.
Encendido	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s),
(verde)	ninguna actividad.
Parpadeante	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s),
(verde)	actividad.
Encendido	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s),
(amarillo)	ninguna actividad.
Parpadeante	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s),
(amarillo)	actividad.

6.3.6.3 Modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

El funcionamiento de los ledes presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED	Significado
3/5 Apagado	Ninguna conexión.
4/6 Apagado	
3/5 Parpadeante amarillo	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s),
4/6 Apagado	actividad.
3/5 Parpadeante verde	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s),
4/6 Apagado	actividad.
3/5 Parpadeante verde	Conexión Ethernet presente (1 Gbit/s),
4/6 Parpadeante verde	actividad.

6.3.7 ETHERCAT

6.3.7.1 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20) y modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

En la siguiente tabla se facilita la descripción del funcionamiento de la interfaz de LED presente en el switch Ethernet.

LED RUN (#1) (NS)	LED ERR (#2) (MS)	Significado
Apagado	X	Falta de alimentación o estado «INIT».
Encendido (Verde)	x	Estado «OPERATIONAL».
Parpadeante (Verde)	x	Estado «PRE-OPERATIONAL».
1 parpadeo (Verde)	x	Estado «SAFE-OPERATIONAL».
Parpadeo rápido	x	Estado «BOOT».
Encendido (Rojo)	x	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
Х	Apagado	Falta de alimentación o ausencia de errores.
x	Parpadeante (Rojo)	Configuración no válida. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
х	1 parpadeo (Rojo)	Cambio de estado no esperado. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
х	2 parpadeos (Rojo)	Timeout watchdog. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
x	Encendido (Rojo)	Módulo en error. Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
x	Parpadeo rápido	Problema en estado de "BOOT". Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.

6.3.7.2 Modelos AB (véase 6.2.8, Figura 20)

El funcionamiento de los LED Link/Activity puerto 1 (#3) (IN) y Link/Activity puerto 2 (#4) (OUT) presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED Link/Activity	Significado
Apagado	Ninguna conexión.
Encendido (verde)	Conexión Ethernet presente, ninguna actividad.
Parpadeante (verde)	Conexión Ethernet presente, actividad.

6.3.7.3 Modelos AB B40 (véase 6.2.8, Figura 21)

El funcionamiento de los ledes presentes en los conectores RJ45 se resume en la siguiente tabla.

LED	Significado
3/5 Apagado 4/6 Apagado	Ninguna conexión.
3/5 Parpadeante amarillo 4/6 Apagado	Conexión Ethernet presente (10 Mbit/s), actividad.
3/5 Parpadeante verde 4/6 Apagado	Conexión Ethernet presente (100 Mbit/s), actividad.
3/5 Parpadeante verde 4/6 Parpadeante verde	Conexión Ethernet presente (1 Gbit/s), actividad.

6.4 INTERFAZ SOFTWARE DE COMUNICACIÓN MAESTRO PLC – ESCLAVO THERMOSALD

6.4.1 Registros Modbus RS485 RTU

ld o	ld o	
Dirección	Dirección	Nombre variable
(Dec)	(Hex)	
		BANCO 00
0	0000H	Rampa calentamiento[grados/100ms]
1	0001H	Ganancia KV
2	0002H	Ganancia KINT (x10)
3	0003H	Umbral KINT final [%]
4	0004H	Factor cortocircuito parcial (x10)
5	0005H	Configuración modo
6	0006H	Configuración modo analógico
7	0007H	Corriente nominal [A]
8	0008H	Ganancia derivativa KD
9	0009H	Desactivación 1 alarma
10	000AH	Tipo Bus/RS485 baudrate
11	000BH	Dirección esclavo
12	000CH	Máquina no calibrada
13	000DH	Desactivación 2 alarma
14	000EH	Coeficiente de temperatura [PPM]
15	000FH	Units por °C x 100
16	0010H	Primario
17	0011H	Baja tensión
18	0012H	Activación PLC
19	0013H	Contraseña
20	0014H	Contraseña clave
21	0015H	Modelo
22	0016H	Nivel calibración (%)
23	0017H	I eficaz I2T máx. [A]
24	0018H	Activación sonda de temperatura
25	0010	T margen read [ms]
20	00190	(a partir de versión V4.4)
26		Umbral KINT inicial [%]
20	UUTAH	(a partir de versión V4.4)
27	001BH	Umbral KINT final soldadura [%]
21	001011	(a partir de versión V4.4)
28	00100	Regulador activado
20	001011	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)
BANCO 01		
256	0100H	Burn-in N.º Ciclos
250 0100	010011	(No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)
257	0101H	Idioma panel
258	0102H	Temperatura calibración [°C]
259	0103H	Unidad de medida grados en el panel
260	0104H	Burn-in Temperatura [°C]
200	010411	(No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)
261	0105H	Burn-in Tiempo Calentamiento [s]

		(No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)
262	0106H	Temperatura máx. soldadura [°C]
263	0107H	Tiempo máximo soldadura[ms x 100]
264	0108H	Gradiente de enfriamiento en equilibrado [°C/10seg]
265	0109H	Tiempo advertencia [s]
266	010AH	Aumento temperatura soldadura [°C]
267	010BH	Aumento n.º soldaduras
268	010CH	Latch temperatura final soldadura 1s
269	010DH	Temperatura de precalentamiento [°C]
270	010EH	Temperatura soldadura [°C]
271	010FH	Libre, no utilizar
272	0110H	RS485 Stop Bit
273	0111H	Timeout potencia [ms / 100]
274	0112H	RS485 MODBUS Idle Char
275	0113H	T fase máxima [us]
276	0114	Plc programa 1
270	0114⊓	Tiempo máximo de cierre barra [ms x 10]
		Plc programa 1
277	0115H	Precalentamiento retardo activación comando barra cerrada
		[ms x 10]
278	0116H	Plc programa 1
270	011011	Tiempo soldadura [ms x 10]
279	0117H	Plc programa 1
210	011111	Tiempo enfriamiento tras final soldadura [ms x 10]
280	0118H	Plc programa 1
	011011	Tiempo barra cerrada tras final soldadura [ms x 10]
281	0119H	Set temperatura en página 1
		Umbrai longitud cinta metalica para alarma 69 cinta metalica
282	011AH	a tierra [%]
		Set valor apillo corriente
283	011BH	(No activo en versiones $\sqrt{7}$ y a partir de versiones $\sqrt{9}$)
284	011CH	Aumento tiempo para restabl. [s]
201	orrorr	BANCO 02
512	0200H	Release software major (ASCII)
513	0201H	Release software minor (ASCII)
514	0202H	Ohm x mm2/m x 1000
515	0203H	Longitud cinta metálica [mm]
516	0204H	Espesor cinta metálica [mm x 100]
517	0205H	Diámetro hilo [mm x 100]
518	0206H	Anchura cinta metálica [mm x 10]
519	0207H	Amperios / mm2
520	0208H	N.º cintas metálicas en paralelo
521	0209H	N.º cintas metálicas en serie
500 000	02044	Duty cycle x 10
522	UZUAN	(Read only ens versiones V7 y a partir de versiones V9)
523	020BH	I eficaz onda plena teórica [A]
524	020CH	R teórica [ohm x 100]
525	020DH	V eficaz onda plena teórica [V]
526	020EH	P eficaz onda plena teórica [VA]
527	020FH	I0 eficaz onda plena primera calibración [A]

528	0210H	R0 primera calibración	
520	021011	[ohm x100]	
529	0211H	V0 eficaz onda plena primera calibración [V]	
530	0212H	P0 eficaz onda plena primera calibración [VA]	
531	0213H	I eficaz onda plena máxima para alarma 90 [A]	
500	0214	Calibración en caliente temperatura [°C]	
532	0214⊓	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	
500	004511	Calibración en caliente temperatura tolerancia sonda [°C]	
533	0215H	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	
F24	0216	Calibración en caliente tolerancia precisión sonda [°C]	
554	02100	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	
525	0217	Calibración en caliente estabilización [s]	
555	021711	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	
526	0210	Calibración en caliente coeficiente delta [PPM]	
530	02100	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	
537	0219H	Libre, no utilizar	
538	021AH	Desfase periodo Máx [us]	
539	021BH	Restablecimiento periodo intentos Máx.	
540	021CH	Eactor velocidad x 10	
010	021011	BANCO 03	
768	0300H	Temperatura actual [°C]	
769	0301H	Número de alarma/advertencia	
770	0302H	Leficaz onda plena [A]	
771	0303H	R [ohm x100]	
772	0304H	V eficaz onda plena [V]	
773	0305H	P eficaz onda plena [VA]	
774	0306H	Estado del termorregulador	
	000711	l eficaz I2T [A]	
115	0307H	(No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)	
776	0308H	Sonda de temperatura activa	
777	0309H	Temperatura sonda barra [°C]	
778	030AH	Régimen de trabajo pleno %	
		Guardado en memoria permanente cuando cambia la	
779	030BH	configuración desde el bus	
		(En las versiones V7 y a partir de las versiones V9)	
780	030CH	Opción T500	
100	000011	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V9)	
		Opción parámetros fijos de temperatura máxima y	
781	030DH	coeficiente de temperatura	
		(En las versiones V7 y a partir de las versiones V9)	
		Umbral potencia off	
782	030EH		
		(En las versiones V7 y a partir de las versiones V9)	
783	030FH	Dispersion de corriente a tierra alarma 70 [mA]	
		DANUU U4	
1024	400H	IU encaz onda piena primera calibración (A) COPRO	
		PO primora calibración (obm v100) COPPO	
1025	401H	(A partir de versiones 1/10)	
		V0 eficaz onda plena primera calibración IV1 COPRO	
1026	402H	(A partir de versiones V10)	
L	1		

1027	4020	P0 eficaz onda plena primera calibración [VA] COPRO
1027	403日	(A partir de versiones V10)
1028	404H	I0 eficaz onda plena última calibración (A)
		(A partir de versiones V10)
1029	405H	R0 última calibración (ohm x100)
		(A partir de versiones V10)
1030	406H	VU eficaz onda piena ultima calibración (V)
		(A partir de versiones v 10)
1031	407H	(A partir de versiones V10)
		IO eficaz onda plena última calibración (A) COPRO
1032	408H	(A partir de versiones V10)
	10011	R0 última calibración (ohm x100) COPRO
1033	409H	(A partir de versiones V10)
100.1	40.411	V0 eficaz onda plena última calibración (V) COPRO
1034	40AH	(A partir de versiones V10)
1025	40011	P0 eficaz onda plena última calibración (VA) COPRO
1035	40BH	(A partir de versiones V10)
1036	40CH	Reservado
1050	40011	(A partir de versiones V10)
1037	40DH	Reservado
	10011	(A partir de versiones V10)
1038	40EH	Reservado
		(A partir de versiones V10)
1039	40FH	Reservado
		(A partir de versiones v 10)
1040	410H	(A partir de versiones V/10)
		Reservado
1041	411H	(A partir de versiones V10)
		Reservado
1042	412H	(A partir de versiones V10)
1042	44011	Reservado
1043	413日	(A partir de versiones V10)
1044	A1AH	Reservado
1044	41411	(A partir de versiones V10)
1045	415H	RS485 Master Timeout [s]
		(A partir de versiones V10)
1046	416H	Alarma actual
	-	(A partir de versiones V10)
1047	417H	Advertencia actual
		(A partir de versiones v 10)
		encendido
1048	418H	(En las versiones V7 v a partir de las versiones V9 (A partir
		de las versiones V10 también en bus de campo)
		Tensión alimentación potencia en vacío IV x 1001
1049	419H	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V9. (A partir
		de las versiones V10 también en bus de campo)
		Tensión alimentación potencia en carga [V x 100]
1050	41AH	(En las versiones V7 y a partir de las versiones V9. (A partir
		de las versiones V10 también en bus de campo)
1051	41BH	Umbral I eficaz onda plena dispersión cinta metálica para

		alarma 70 cinta metálica a tierra [mA] (Solo en modelos HF hasta la versión V7.3.15)	
1052	41CH	Plc Programa 1 Tiempo máximo apertura barra [ms x 10] (A partir de versiones V9. (A partir de las versiones V10 también en bus de campo)	
1053	41DH	Coprocesador presente (A partir de versiones V9)	

6.4.2 Áreas de intercambio de datos PROFIBUS V5

Para información detallada sobre el uso de las áreas de intercambio véase el capítulo 6.6 - Protocolos de comunicación.

OUTPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	В	Código	03: lectura 06: escritura
01	W	ID (Byte High) ID (Byte Low)	Para la lista de los posibles valores véase el apartado 5.3.
02	W	Valor (Byte High) Valor (Byte Low)	Con comando de escritura 06 permite enviar al termorregulador el nuevo valor de la variable especificada por ID.
03	W	Word comandos (Byte High) Word comandos (Byte Low)	Véase 6.6.3.2 - Word comandos

6.4.2.1 MASTER PLC ► SLAVE THERMOSALD

6.4.2.2 MASTER PLC SLAVE THERMOSALD

INPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	В	Eco Código	Eco del código enviado. Permite controlar la correcta recepción del comando de lectura o escritura por parte del termorregulador.
		Eco ID (Byte High)	Eco del ID enviado. Permite
01	W	Eco ID (Byte Low)	controlar la correcta recepción del ID por parte del termorregulador.
		Eco Valor (Byte High)	Eco del valor enviado. En
02	W	Eco Valor (Byte Low)	lectura restituye el valor actual de la variable. En escritura permite controlar la correcta recepción del nuevo valor de la variable por parte del termorregulador.
03	W	Temperatura corriente (°C) (Byte High, ID 768)	Esta parte del área de intercambio contiene el
		Temperatura corriente (°C) (Byte Low, ID 768)	acceso directo a los variables de algunas variables de uso
04	W	Númerodealarma/advertencia(Byte High, ID 769)Númerode	común. Para más detalles sobre las variables, véase el apartado 5.3.

		alarma/advertencia (Byte Low, ID 769)	
05	В	Estado del termorregulador (ID 774)	
06	В	Reservado.	
07	В	Reservado.	

6.4.3 Áreas de intercambio de datos PROFINET V5

Para información detallada sobre el uso de las áreas de intercambio véase el capítulo 6.6 - Protocolos de comunicación.

OUTPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	В	Código	03: lectura
00	D	Coulgo	06: escritura
01	۱۸/	ID (Byte High)	Para la lista de los posibles
01	vv	ID (Byte Low)	valores véase el apartado 5.3.
		Valor (Byte High)	Con comando de escritura 06
02	W	Valor (Byte Low)	permite enviar al termorregulador el nuevo valor de la variable especificada por ID.
03	w	Word comandos (Byte	
		High)	Véase 6.6.3.2 - Word
		Word comandos (Byte	comandos
		Low)	

6.4.3.1 MASTER PLC► SLAVE THERMOSALD

INPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	В	Eco Código	Eco del código enviado. Permite controlar la correcta recepción del comando de lectura o escritura por parte del termorregulador.
		Eco ID (Byte High)	Eco del ID enviado. Permite
01	W	Eco ID (Byte Low)	controlar la correcta recepción del ID por parte del termorregulador.
		Eco Valor (Byte High)	Eco del valor enviado. En
02	W	Eco Valor (Byte Low)	lectura restituye el valor actual de la variable. En escritura permite controlar la correcta recepción del nuevo valor de la variable por parte del termorregulador.
	W	Temperatura corriente (°C)	Esta parte del área de
03		(Byte High, ID 768)	intercambio contiene el
		Temperatura corriente (°C) (Byte Low, ID 768)	acceso directo a los variables de algunas
04	W	Número de alarma/advertencia (Byte High, ID 769) Número de alarma/advertencia	variables de uso común. Para más detalles sobre las variables, véase el
		(Byte Low, ID 769)	apartado 5.3.

05	В	Estado del termorregulador (ID 774)
		I eficaz onda plena (A)
06	W	Leficaz onda plena (A)
		(Byte Low, ID 770)
		R (ohm x100)
07	۱۸/	(Byte High, ID 771)
07	vv	R (ohm x100)
		(Byte Low, ID 771)
		V eficaz onda plena (V)
08	W	(Byte High, ID 772)
		V eficaz onda plena (V)
		(Byte Low, ID 772)
		P elicaz onda piena (VA)
09	W	(Byte High, 10773)
		(Byte Low ID 773)
		Régimen de trabaio pleno %
4.0		(Byte High, ID 778)
10	VV	Régimen de trabajo pleno %
		(Byte Low, ID 778)
		10 eficaz onda plena primera
		calibración (A)
11	W	(Byte High, ID 527)
••		10 eficaz onda plena primera
		Calibracion (A)
		BO primera calibración (obm
	W	x100)
		(Byte High, ID 528)
12		R0 primera calibración (ohm
		x100)
		(Byte Low, ID 528)
		V0 eficaz onda plena
		primera calibración (V)
13	W	(Byte High, ID 529)
10		V0 eficaz onda plena
		primera calibracion (V)
		(Byte Low, ID 529)
		primora calibración (VA)
14		(Byte High ID 530)
	W	P0 eficaz onda plena
		primera calibración (VA)
		(Byte Low, ID 530)
		Temperatura calibración
15	W	(°C)
		(Byte High, ID 258)

		Temperatura calibración
		(°C)
		(Byte Low, ID 258)
		Temperatura máx. sold. (°C)
16	۱۸/	(Byte High, ID 262)
10	vv	Temperatura máx. sold.(°C)
		(Byte Low, ID 262)
		Set Temperat.precalen. (°C)
17	۱۸/	(Byte High, ID 269)
17	vv	Set Temperat.precalen. (°C)
		(Byte Low, ID 269)
		Set Temperat.soldadura
18	W	(°C)
		(Byte High, ID 270)
		Set Temperat.soldadura
		(°C)
		(Byte Low, ID 270)

6.4.4 Áreas de intercambio de datos ETHERNET/IP V5

Para información detallada sobre el uso de las áreas de intercambio véase el capítulo 6.6 - Protocolos de comunicación.

OUTPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	14/	Cádigo	03: lectura
00	vv	Coulgo	06: escritura
01	۱۸/	ID	Para la lista de los posibles valores
01	vv		véase el apartado 5.3.
		Valor	Con comando de escritura 06 permite enviar al termorregulador el nuevo
02	W		valor de la variable especificada por
			ID.
03	W	Word comandos	Véase 6.6.3.2 - Word comandos

6.4.4.1 MASTER PLC►SLAVE THERMOSALD

6.4.4.2 MASTER PLC SLAVE THERMOSALD

INPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	W	Eco Código	Eco del código enviado. Permite controlar la correcta recepción del comando de lectura o escritura por parte del termorregulador.
01	W	Eco ID	Eco del ID enviado. Permite controlar la correcta recepción del ID por parte del termorregulador.
02	W	Eco Valor	Eco del valor enviado. En lectura restituye el valor actual de la variable. En escritura permite controlar la correcta recepción del nuevo valor de la variable por parte del termorregulador.
03	W	Temperatura corriente (°C) (ID 768)	
04	W	Número de alarma/advertencia (ID 769)	
05	W	Estado del termorregulador (ID 774)	Esta parta dal área da intercombia
06	W	I eficaz onda plena (A) (ID 770)	contiene el acceso directo a los
07	W	R (ohm x100) (ID 771)	uso común. Para más detalles sobre las
08	W	V eficaz onda plena (V) (ID 772)	variables, véase el apartado 5.3.
09	W	P eficaz onda plena (VA) (ID 773)	
10	W	Régimen de trabajo pleno % (ID 778)	

11	W	I0 eficaz onda plena primera calibración (A) (ID 527)	
12	W	R0 primera calibración (ohm x100) (ID 528)	
13	W	V0 eficaz onda plena primera calibración (V) (ID 529)	
14	W	P0 eficaz onda plena primera calibración (VA) (ID 530)	
15	W	Temperatura calibración (°C) (ID 258)	
16	W	Temperatura máx. sold. (°C) (ID 262)	
17	W	Set Temperat.precalen. (°C) (ID 269)	
18	W	Set Temperat.soldadura (°C) (ID 270)	

6.4.5 Áreas de intercambio de datos POWERLINK V5

Para información detallada sobre el uso de las áreas de intercambio véase el capítulo 6.6 - Protocolos de comunicación.

OUTPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	\٨/	Código	03: lectura
00	vv	Coulgo	06: escritura
01	\٨/	ID	Para la lista de los posibles valores
01	vv		véase el apartado 5.3.
		Valor	Con comando de escritura 06 permite
02	W		enviar al termorregulador el nuevo
			valor de la variable especificada por
			טו.
03	W	Word comandos	Véase 6.6.3.2 - Word comandos

6.4.5.1 MASTER PLC► SLAVE THERMOSALD

6.4.5.2 MASTER PLC SLAVE THERMOSALD

INPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	W	Eco Código	Eco del código enviado. Permite controlar la correcta recepción del comando de lectura o escritura por parte del termorregulador.
01	W	Eco ID	Eco del ID enviado. Permite controlar la correcta recepción del ID por parte del termorregulador.
02	W	Eco Valor	Eco del valor enviado. En lectura restituye el valor actual de la variable. En escritura permite controlar la correcta recepción del nuevo valor de la variable por parte del termorregulador.
03	W	Temperatura corriente (°C) (ID 768)	
04	W	Número de alarma/advertencia (ID 769)	
05	W	Estado del termorregulador (ID 774)	Esta parte del área de intercambio
06	W	I eficaz onda plena (A) (ID 770)	contiene el acceso directo a los
07	W	R (ohm x100) (ID 771)	uso común. Para más detalles sobre las
08	W	V eficaz onda plena (V) (ID 772)	variables, véase el apartado 5.3.
09	W	P eficaz onda plena (VA) (ID 773)	
10	W	Régimen de trabajo pleno % (ID 778)	

11	W	I0 eficaz onda plena primera calibración (A) (ID 527)	
12	W	R0 primera calibración (ohm x100) (ID 528)	
13	W	V0 eficaz onda plena primera calibración (V) (ID 529)	
14	W	P0 eficaz onda plena primera calibración (VA) (ID 530)	
15	W	Temperatura calibración (°C) (ID 258)	
16	W	Temperatura máx. sold. (°C) (ID 262)	
17	W	Set Temperat.precalen. (°C) (ID 269)	
18	W	Set Temperat.soldadura (°C) (ID 270)	

6.4.6 Áreas de intercambio de datos MODBUS/TPC

Para información detallada sobre el uso de las áreas de intercambio véase el capítulo 6.6 - Protocolos de comunicación.

OUTPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	۱۸/	Código	03: lectura
00	vv	Coulgo	06: escritura
01	\٨/	ID	Para la lista de los posibles valores
01	vv		véase el apartado 5.3.
		Valor	Con comando de escritura 06 permite enviar al termorregulador el nuevo
02	VV		valor de la variable especificada por
			ID.
03	W	Word comandos	Véase 6.6.3.2 - Word comandos

6.4.6.1 MASTER PLC ► SLAVE THERMOSALD

6.4.6.2 MASTER PLC SLAVE THERMOSALD

INPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
2048	W	Eco Código	Eco del código enviado. Permite controlar la correcta recepción del comando de lectura o escritura por parte del termorregulador.
2049	W	Eco ID	Eco del ID enviado. Permite controlar la correcta recepción del ID por parte del termorregulador.
2050	W	Eco Valor	Eco del valor enviado. En lectura restituye el valor actual de la variable. En escritura permite controlar la correcta recepción del nuevo valor de la variable por parte del termorregulador.
2051	W	Temperatura corriente (°C) (ID 768)	
2052	W	Número de alarma/advertencia (ID 769)	
2053	W	Estado del termorregulador (ID 774)	Esta parta dal área da intercombia
2054	W	I eficaz onda plena (A) (ID 770)	contiene el acceso directo a los
2055	W	R (ohm x100) (ID 771)	uso común. Para más detalles sobre las
2056	W	V eficaz onda plena (V) (ID 772)	variables, véase el apartado 5.3.
2057	W	P eficaz onda plena (VA) (ID 773)	
2058	W	Régimen de trabajo pleno % (ID 778)	

2059	W	I0 eficaz onda plena primera calibración (A) (ID 527)	
2060	W	R0 primera calibración (ohm x100) (ID 528)	
2061	W	V0 eficaz onda plena primera calibración (V) (ID 529)	
2062	W	P0 eficaz onda plena primera calibración (VA) (ID 530)	
2063	W	Temperatura calibración (°C) (ID 258)	
2064	W	Temperatura máx. sold. (°C) (ID 262)	
2065	W	Set Temperat.precalen. (°C) (ID 269)	
2066	W	Set Temperat.soldadura (°C) (ID 270)	

6.4.7 Áreas de intercambio de datos ETHERCAT

Para información detallada sobre el uso de las áreas de intercambio véase el capítulo 6.6 - Protocolos de comunicación.

OUTPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	۱۸/	Código	03: lectura
00	vv	Codigo	06: escritura
01	۱۸/	ID	Para la lista de los posibles valores
01	vv		véase el apartado 5.3.
		Valor	Con comando de escritura 06 permite
02	W		enviar al termorreguiador el nuevo
			ID.
03	W	Word comandos	Véase 6.6.3.2 - Word comandos
03	VV	word comandos	vease b.b.s.z - word comandos

6.4.7.1 MASTER PLC ► SLAVE THERMOSALD

INPUT	Byte/Word	Descripción	Notas
00	W	Eco Código	Eco del código enviado. Permite controlar la correcta recepción del comando de lectura o escritura por parte del termorregulador.
01	W	Eco ID	Eco del ID enviado. Permite controlar la correcta recepción del ID por parte del termorregulador.
02	W	Eco Valor	Eco del valor enviado. En lectura restituye el valor actual de la variable. En escritura permite controlar la correcta recepción del nuevo valor de la variable por parte del termorregulador.
03	W	Temperatura corriente (°C) (ID 768)	
04	W	Número de alarma/advertencia (ID 769)	
05	W	Estado del termorregulador (ID 774)	Esta parte del área de intercambio
06	W	I eficaz onda plena (A) (ID 770)	contiene el acceso directo a los
07	W	R (ohm x100) (ID 771)	uso común. Para más detalles sobre las
08	W	V eficaz onda plena (V) (ID 772)	variables, véase el apartado 5.3.
09	W	P eficaz onda plena (VA) (ID 773)	
10	W	Régimen de trabajo pleno % (ID 778)	

11	W	I0 eficaz onda plena primera calibración (A) (ID 527)	
12	W	R0 primera calibración (ohm x100) (ID 528)	
13	W	V0 eficaz onda plena primera calibración (V) (ID 529)	
14	W	P0 eficaz onda plena primera calibración (VA) (ID 530)	
15	W	Temperatura calibración (°C) (ID 258)	
16	W	Temperatura máx. sold. (°C) (ID 262)	
17	W	Set Temperat.precalen. (°C) (ID 269)	
18	W	Set Temperat.soldadura (°C) (ID 270)	

6.5 PUESTA EN SERVICIO

6.5.1 RS485

El intercambio de datos según el estándar RS485 MODBUS RTU es inmediato; es suficiente conectar el cable de comunicación con un SUPERVISOR provisto de la interfaz estándar RS485 MODBUS RTU, configurar los parámetros de comunicación y el intercambio de datos funciona inmediatamente.

Para conectarse al termorregulador seguir los pasos siguientes:

- 1. Conectar el cable RS485 (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 2. Configurar la dirección del termorregulador: el supervisor puede direccionar una unidad a la vez mediante la dirección específica o escribir en todas a la vez con la dirección 0=broadcasting (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 3. Configurar el stop bit (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 4. Encender el termorregulador.
- Configurar en el supervisor los parámetros preestablecidos por defecto del termorregulador: Baudrate: 9600 baud Parity: none

Data bit: 8 Stop Bit: valor configurado con anterioridad. Idle char: 10ms x 2 = 20ms

Los parámetros de transmisión del termorregulador pueden ser modificados desde el supervisor: para los valores que se pueden especificar véase el apartado 5.3.16.

6.5.2 PROFIBUS

Para conectarse al termorregulador seguir los pasos siguientes:

- 1. Conectar el cable Profibus (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 2. Configurar la dirección del termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 3. Encender el termorregulador.
- 4. Descargar el archivo GSD apropiado, por ejemplo «*Thermosald ISX BUS Profibus GSD V5.zip*», desde el sitio web <u>www.3e3e3e.com</u>.
- 5. Extraer el contenido del archivo e instalar los archivos GSD 3E__0C4E.gsd y 3E__0C4E.bmp en la herramienta de configuración PROFIBUS utilizada. Seleccionar el módulo ThermoSald.

6.5.3 PROFINET

Para conectarse al termorregulador seguir los pasos siguientes:

- Conectar el cable Ethernet a uno de los dos conectores Ethernet disponibles en el termorregulador.
- Descargar el archivo GSDML apropiado, por ejemplo «*Thermosald ISX BUS Profinet GSDML V5.zip*», desde el sitio web <u>www.3e3e3e.com</u>.
- Extraer el contenido del archivo e instalar el archivo GSDML en la herramienta de configuración PROFINET utilizada.

6.5.3.1 Modificación software del nombre del dispositivo y de la dirección IP

El termorregulador sale de fábrica con dirección IP y nombre PROFINET sin programar; estos parámetros se pueden configurar más adelante vía software desde el master. Como alternativa, existen algunas aplicaciones específicas, como la herramienta Proneta distribuida por Siemens (<u>www.siemens.com</u>), que permiten configurar los parámetros Profinet del dispositivo mediante un PC.
6.5.4 ETHERNET/IP

Para conectarse al termorregulador seguir los pasos siguientes:

- 1. Conectar el cable Ethernet a uno de los dos conectores Ethernet disponibles en el termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 2. Configurar la dirección IP del termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 3. Encender el termorregulador.
- 4. Descargar el archivo EDS apropiado, por ejemplo «*Thermosald ISX BUS Ethernet/IP EDS V5.zip*», desde el sitio web <u>www.3e3e3e.com</u>.
- 5. Extraer el contenido del archivo e instalar el archivo EDS en la herramienta de configuración Ethernet/IP utilizada.
- 6. Asignar una dimensión de 8 byte (4 word) a la salida (Master PLCoutput-> SlaveThermosald).
- 7. Asignar una dimensión de 38 byte (19 word) a la entrada (Slave Thermosald->Master PLC input).

6.5.4.1 <u>Herramientas no compatibles con el formato de intercambio EDS</u>

Si la herramienta no soporta el formato de intercambio EDS proceder del siguiente modo:

- N.º instancias: 2.
- Instancia input (Slave Thermosald->Master PLC): ID:100, Dimensiones:38 byte, Ownership:Exclusive, Priority:Scheduled, Connection:Point to Point, Use Run Idle:False.
- Instancia output (Master PLC -> Slave Thermosald): ID:150, Dimensiones:8 byte, Ownership:Exclusive, Priority:Scheduled, Connection:Point to Point, Use Run Idle:True.

6.5.4.2 Instalaciones

Thermosald ya se ha integrado con éxito en distintos sistemas como Omron, Yaskawa, Beckhoff, Rockwell e Hilscher, entre otros.

6.5.4.3 Modificación software de la dirección IP

El termorregulador sale de fábrica con dirección 192.168.0.55 y máscara de red (netmask) 255.255.255.0. La dirección IP y la netmask se pueden configurar vía software desde el maestro.

Como alternativa, el modo más sencillo para configurar los parámetros de red es mediante la página web del dispositivo (véase 6.7.1 - Modificación de la dirección IP). También existen algunos aplicativos específicos, como HMS Anybus "IP Config". Para descargar esta herramienta consultar el sitio web de HMS Anybus (www.anybus.com).

6.5.5 Powerlink

Para conectarse al termorregulador seguir los pasos siguientes:

- 1. Conectar el cable Ethernet a uno de los dos conectores Ethernet disponibles en el termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 2. Comprobar la dirección del termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 3. Encender el termorregulador.
- 4. Descargar el archivo XDD apropiado, por ejemplo «*Thermosald ISX BUS Powerlink XDD V5.zip*», desde el sitio web <u>www.3e3e3e.com</u>.
- 5. Extraer el contenido del archivo e instalar el archivo XDD en la herramienta de configuración Powerlink utilizada.

6.5.5.1 Modificación software de la dirección IP

El termorregulador sale de fábrica con dirección IP y máscara de red (netmasck) sin programar. La dirección IP y la máscara de red también se pueden configurar vía software mediante algunos aplicativos específicos, como HMS Anybus «IP Config». Para descargar esta herramienta consultar el sitio web de HMS Anybus (<u>www.anybus.com</u>).

6.5.5.2 Instalaciones

Thermosald ya se ha integrado con éxito en distintos sistemas como B&R, entre otros.

6.5.6 MODBUS TCP

Para conectarse al termorregulador seguir los pasos siguientes:

- 1. Conectar el cable Ethernet a uno de los dos conectores Ethernet disponibles en el termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 2. Configurar la dirección IP del termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 3. Encender el termorregulador.

6.5.6.1 Modificación software de la dirección IP

El termorregulador sale de fábrica con dirección 192.168.0.55 y máscara de red (netmask) 255.255.255.0. La dirección IP y la netmask se pueden configurar vía software desde el maestro.

Como alternativa, el modo más sencillo para configurar los parámetros de red es mediante la página web del dispositivo (véase 6.7.1 - Modificación de la dirección IP). También existen algunos aplicativos específicos, como HMS Anybus "IP Config". Para descargar esta herramienta consultar el sitio web de HMS Anybus (www.anybus.com).

6.5.7 ETHERCAT

Para conectarse al termorregulador seguir los pasos siguientes:

- 1. Conectar el cable Ethernet a uno de los dos conectores Ethernet disponibles en el termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 2. Comprobar la dirección del termorregulador (véase el capítulo 6.2 CONEXIONES Y DIP SWITCH).
- 3. Encender el termorregulador.
- 4. Descargar la carpeta que contiene el archivo de intercambio adecuado, *«Thermosald ISX EtherCAT_ESI_5_1_0.zip»*, desde el sitio web <u>www.3e3e3e.com</u>.
- 5. Extraer el contenido del archivo e instalar el archivo ESI en el catálogo de la herramienta de configuración Ethercat utilizada.
- 6. Configurar la red Ethercat importando del catálogo el dispositivo recién instalado.

6.5.7.1 Modificación software de la dirección IP

El termorregulador sale de fábrica con dirección IP y máscara de red (netmasck) sin programar. La dirección IP y la máscara de red también se pueden configurar vía software mediante algunos aplicativos específicos, como HMS Anybus «IP Config». Para descargar esta herramienta consultar el sitio web de HMS Anybus (<u>www.anybus.com</u>).

6.5.7.2 Instalaciones

Thermosald ya se ha integrado con éxito en distintos sistemas como Beckhoff e Hilscher, entre otros.

6.6 Protocolos de comunicación

Los escenarios de interacción entre el maestro supervisor y el termorregulador son básicamente dos:

- Lectura/escritura de variables. Para conocer la lista completa de todas las variables, véase el apartado 5.3.
- Activación/desactivación de los comandos. Para conocer la lista completa de todos los comandos, véanse los apartados 5.3.26 y 6.6.3.2.

6.6.1 Lectura y escritura de variables (RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX)

Cada byte contenido en los telegramas está codificado en formato binario.

6.6.1.1 Código comando 03: lectura de 1 o n registros

Este comando permite al supervisor leer 1 o n registros

Query (MASTER PLC > SLAVE THERMOSALD):

SIAdd 03 AddHi AddLo NPoHi NPoLo BCC BCC

Response (**MASTER PLC**

SIAdd 03 ByteC DataHi DataLo ... DataHi DataLo ... BCC BCC

6.6.1.2 Código comando 06: escritura de 1 registro

Este comando permite al supervisor escribir 1 registro

Query (MASTER PLC > SLAVE THERMOSALD):

SIAdd 06 AddHi AddLo DataHi DataLo BCC BCC

SIAdd 06 AddHi AddLo DataHi DataLo BCC BCC

AddHi: Dirección (Byte High).
AddLo: Dirección (Byte Low).
NPoHi: no utilizado
NPoLo: número de variables requeridas a partir de Dirección (para más detalles sobre los bancos que contienen las variables, véase el apartado_6.4.1).
DataHi: Dato (Byte High)
DataLo: Dato(Byte Low)
ByteC: número de bytes de datos recibidos (valor máximo: 2 * NPoLo).
BCC: Cyclical Redundancy Check (CRC)

6.6.1.3 Código comando 16: escritura de 1 o n registros



Por razones de seguridad, no utilizar el comando Modbus 16 para la escritura del coeficiente de temperatura (véase el apartado 5.3.6).

Si el panel es Proface programar 1-1286 para direccionar 0-1285.

6.6.2 Lectura y escritura de variables con secuencia de comandos 3 (lectura) y 6 (escritura) en ÁREA DE INTERCAMBIO DATOS (todos los bus excepto RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX)

<u>Comando 3 de lectura</u>: escribir en la salida *ID* el identificativo de la variable que se ha de leer (para la lista completa de todas las variables consultar el apartado 5.3) y luego en la salida **Código** el código 3; el termorregulador responde en la entrada *Eco Código* con el código 3, en la entrada *Eco ID* con el eco del identificativo solicitado, y en la entrada *Eco Valor* con el valor de la variable de la que se ha solicitado la lectura.

Para completar el comando de lectura hay que volver a configurar la salida *Código* en el valor 0.



Figura 23 - Comando 3

<u>Comando 6 de escritura</u>: escribir en la salida *ID* el identificativo de la variable que se ha de escribir (para la lista completa de todas las variables consultar el apartado 5.3), en la salida *Valor* el valor de la variable que ha de escribir y luego en la salida **Código** el código 6; el termorregulador responde en la entrada *Eco Código* con el código 6, en la entrada *Eco ID* con el eco del identificativo solicitado, y en la entrada *Eco Valor* con el valor de la variable de la que se ha solicitado la escritura. La activación de un comando coincide exactamente con la escritura de una variable cuya dirección es 0505H (1285 decimal) y cuyo valor depende del comando que se quiere activar o desactivar (para la lista completa de todos los comandos véanse los aparatados 5.3.26 y 6.6.3.2). Para completar el comando de escritura hay que volver a configurar la salida *Código* en el valor 0.



Figura 24 - Comando 6

Evitar comandos continuos de escritura porque pueden dañar la Eeprom interna del termorregulador. Véase también el apartado 5.3.22.

Para información detallada sobre las dimensiones en byte de *Código*, *Eco Código*, *ID*, *Eco ID*, *Valor y Eco Valor* consultar las áreas de intercambio del bus de campo específico (véase el apartado 6.4.2 y siguientes).

6.6.3 Datos runtime y Word comandos en ÁREA DE INTERCAMBIO DATOS (todos los bus excepto RS485 V5 MODBUS RTU HALF DUPLEX)

6.6.3.1 Datos runtime

En el área de intercambio de entrada al master, el termorregulador proporciona algunos datos runtime de uso común. Para información detallada sobre los datos runtime a disposición en el bus de campo específico, consultar la descripción del área de intercambio específica (véase el apartado 6.4.2 y siguientes).

6.6.3.2 Word comandos

En el área de intercambio de salida del master al termorregulador está disponible la word comandos (véase el apartado 6.4.2 y siguientes). Es posible activar los comandos del termorregulador configurando cada bit de dicho word. Se recomienda utilizar esta opción respecto a la gestión de los comandos basada la escritura 0505H (1285 decimal), dado que es más simple y eficaz.

WORD COMANDOS	BIT	Descripción
BYTE HIGH	7	Regulador on (nivel) (Versiones V7 y a partir de las
		versiones V10).
	6	Reservado
	5	Reservado
	4	Calibración en caliente (impulso >50ms) (Versiones
		V7 y a partir de versiones V10)
	3	Reinicio maestro (impulso >50ms)
	2	Anillo corriente on (nivel)
		(No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)
	1	Soldadura on (nivel)
	0	Precalentamiento on (nivel)
BYTE LOW	7	Guarda datos de calibración (impulso >50 ms)
	6	Test emergencia (impulso >50ms)
	5	Burn-in off (impulso > 50 ms)
		(No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)
	4	Burn-in on(impulso > 50ms)
		(No activo en versiones V7 y a partir de versiones V9)
	3	Leer datos desde eeprom (No activo a partir de la
		versión V5.1)
	2	Guardar datos en eeprom (No activo a partir de
		versión V5.1)
	1	Calibración (impulso > 50 ms)
	0	Restablecimiento alarmas (impulso > 50 ms)

6.7 Página Web del dispositivo esclavo

Si el bus de campo específico prevé el nivel IP, el dispositivo pone a disposición una página web desde la que se puede configurar los parámetros de red y monitorizar la información en el área de intercambio de datos de input procedente de la Thermosald. Para acceder a la página web del dispositivo es suficiente escribir la dirección IP del termorregulador en el navegador. Para ello se aconseja conectar directamente punto a punto el PC con el termorregulador y asignar al PC una dirección IP en la misma clase del termorregulador.

Si, por ejemplo, el termorregulador tiene la dirección 192.168.0.55, es posible utilizar para el PC una dirección cualquiera del tipo 192.168.0.X diferente de 192.168.0.55 y de la dirección de broadcast 192.168.0.255.

6.7.1 Modificación de la dirección IP

Una vez introducida la dirección IP del termorregulador en el navegador, seleccionar el enlace "Network interface" y luego "Network configuration". Desde este enlace se puede modificar la dirección IP y la máscara de subred, como se muestra en Figura 25.

IP Configuration		
IP address:	192.168.0.55	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Eigure 25		

Figura 25

6.7.2 Monitorización del área de intercambio de input procedente del termorregulador

Una vez introducida la dirección IP del termorregulador en el navegador, seleccionar el enlace "Parameter data". Desde este enlace se puede ver el estado del área de intercambio de input desde el dispositivo, como se muestra en Figura 26. Pulsando el botón de actualizar del navegador, los datos se actualizan.

Parameter data

Set

Number of parameters per page: 100

#	Parameter	Value	
1	Code	0	
2	Address	0	
3	Data	0	
4	Command	0	
5	Code Echo	0	
6	Address Echo	0	
7	Data	0	
8	Run Time Temperature	0	
9	Run Time Alarm	33	
10	Run Time State	0	
11	Run Time-I eff.	0	
12	Run Time-Resistance (R x 100)	0	
13	Run Time-V eff.	0	
14	Run Time-P eff.	0	
15	Steady work.cond. %	0	
16	Calibration-I eff.	0	
17	CalibrResistance (R x 100)	0	
18	Calibration-V eff.	0	
19	Calibration-P eff.	0	
20	Calibration-Temp.	30	
21	Max weld Temp.	250	
22	Set pre-heat Temp.	100	
23	Set weld Temp.	150	

Figura 26

7 <u>COPROCESADOR</u>



Los modelos equipados con coprocesador implementan una redundancia hardware y software en el control de la temperatura máxima.

Son productos muy fiables, construidos con las siguientes características:

- 2 circuitos independientes de lectura de la corriente de la cinta metálica
- 2 circuitos independientes de lectura de la tensión de la cinta metálica
- 2 circuitos independientes de control, microprocesador + coprocesador
- 2 Sondas independientes para la calibración precisa
- 1 Alimentación controlada por los 2 microprocesadores
- 1 contacto de salida de alarma para poner en condiciones de seguridad el circuito de potencia

NOTA: Para aquellas aplicaciones en las que el contacto de salida de alarma también debe ser redundante, se puede utilizar la información de alarma procedente del bus de campo, que el PLC puede utilizar con un contacto externo.



Para aplicaciones en las que se requieren tolerancias de temperatura muy ajustadas, consultar el capítulo 5.3.8.

8 PUESTA EN SERVICIO

Antes de empezar la PUESTA EN SERVICIO hay que leer detenidamente el capítulo 2 - ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

El procedimiento de puesta en servicio sirve para poner el termorregulador en condiciones de funcionamiento a régimen.

Antes de empezar una puesta en servicio es conveniente tener a disposición el INFORME TÉCNICO de la aplicación (véase el apartado 3.5 - DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN E INFORME TÉCNICO).

Durante la puesta en servicio, en los modelos en los que sea posible, es conveniente comparar los valores del ANÁLISIS TÉCNICO (véase el apartado 5.3.12) con los del INFORME TÉCNICO y anotar dichos valores.

Una vez terminado el procedimiento de puesta en servicio, en los modelos en los que sea posible, es conveniente anotar los PARÁMETROS MODIFICADOS y archivarlos junto al INFORME TÉCNICO y al ANÁLISIS TÉCNICO.



Durante el funcionamiento a régimen, comprobar que la temperatura del disipador no supere 60 °C.

8.1 INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

En los párrafos siguientes se enumeran los pasos a seguir para la puesta en servicio del termorregulador, divididos por tipo de producto.

8.1.1 THERMOSALD ISX SCR, ISX SCR HP e ISX HF (panel multilingüe o bus de campo)



1. El termorregulador sale de fábrica en condición de REINICIO MAESTRO (véase el apartado 5.3.2). Es posible restablecer esta condición en cualquier momento mediante las señales digitales presentes en el conector, el panel o el bus de campo (véase el apartado 5.3.3).

- Antes de la puesta en servicio o durante el procedimiento, comprobar que no haya ninguna alarma activa. Este control se puede realizar mediante los ledes del equipo, el panel o el bus de campo (véanse los apartados 5.3.1 y 5.3.2). Para la resolución de una alarma, consultar APÉNDICE D - LISTA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS (CAUSAS – REMEDIOS).
- 3. Comprobar que la máquina está sin tensión (potencia off) y que los comandos de precalentamiento y soldadura están desactivados: el termorregulador pasa al estado de advertencia 33. Este control se puede realizar mediante los ledes del equipo, el panel o el bus de campo (véanse los apartados 5.3.1 y 5.3.2).
- 4. Conectar la potencia: el termorregulador entra en estado de espera de la calibración. Este control se puede realizar mediante los ledes del equipo (véase también el apartado 5.3.5), el panel o el bus de campo (véanse los apartados 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.5).
- 5. La máquina debe estar a temperatura ambiente.
- 6. Activar la calibración mediante la señal presente en el conector, el panel o el bus de campo. El avance de la calibración se puede supervisar mediante los ledes del equipo, el panel o el bus de campo (véanse los apartados 5.3.2 y 5.3.5).

Una vez terminada la calibración, la máquina puede mostrar la temperatura actual en la cinta metálica (véase el apartado 5.3.8) y está lista para funcionar. Configurar las temperaturas de precalentamiento y soldadura deseadas a través del panel o el bus de campo y activar los comandos correspondientes mediante las señales presentes en el conector, el panel o el bus de campo (véase el apartado 5.3.9). Antes de configurar las temperaturas de trabajo véase el apartado 8.2. Para más información sobre cómo se configura el ciclo de soldadura, consultar

APÉNDICE A - CICLO DE SOLDADURA.

8.1.2 THERMOSALD ISX LOW COST



- 1. El termorregulador sale de fábrica en condición de REINICIO MAESTRO (véase el apartado 5.3.2). Es posible restablecer esta condición en cualquier momento mediante las señales digitales presentes en el conector (véase el apartado 5.3.3).
- Antes de la puesta en servicio o durante el procedimiento, comprobar que no haya ninguna alarma activa. Se puede recuperar el número de una posible alarma leyendo la salida analógica o mediante los ledes presentes en el equipo (véanse los apartados 5.3.1 y5.3.18). Para la resolución de una alarma, consultar APÉNDICE D - LISTA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS (CAUSAS – REMEDIOS).
- 3. Comprobar que la máquina está sin tensión (potencia off) y que los comandos de precalentamiento y soldadura están desactivados: el termorregulador pasa al estado de advertencia 33. Este control se puede realizar mediante los ledes del equipo (véase el apartado 5.3.1).
- 4. Conectar la potencia: el termorregulador entra en estado de espera de la calibración. Este control se puede realizar mediante los ledes del equipo (véase el apartado 5.3.1 y 5.3.5).
- 5. La máquina debe estar a temperatura ambiente.
- 7. Activar la calibración mediante la señal presente en el conector. El avance de la calibración se puede supervisar mediante los ledes del equipo (véase el apartado 5.3.5).

Una vez terminada la calibración, la máquina puede mostrar la temperatura actual en la cinta metálica (véanse los apartados 5.3.8 y 5.3.18) y está lista para funcionar. Configurar las temperaturas de precalentamiento y soldadura deseadas a través de las entradas

analógicas (véase el apartado 5.3.17) y activar los comandos correspondientes mediante las señales presentes en el conector (véase el apartado 5.3.9). Antes de configurar las temperaturas de trabajo véase el apartado 8.2. Para más información sobre cómo se configura el ciclo de soldadura, consultar APÉNDICE A - CICLO DE SOLDADURA.

8.2 Problemas de temperatura relacionados con el *burning* de algunos materiales



Algunos materiales, por motivos relacionados con su estructura molecular, muestran una variación de la temperatura de equilibrado cuando vuelven a temperatura ambiente después del primer calentamiento.

Si es posible, utilizar elementos de soldadura realizados con materiales que no presenten este tipo de problemas o que ya estén estabilizados. Para más información, ponerse en contacto con el Departamento Comercial de 3E.

Si se utilizan materiales no estabilizados, se puede proceder realizando ciclos de calentamiento y enfriamiento de la siguiente manera:

- 1. Calentar el elemento de soldadura a la temperatura óptima de soldadura durante algunos segundos.
- 2. Esperar a que se enfríe el elemento de soldadura hasta que el ambiente circundante se estabilice.
- 3. Si la temperatura de equilibrado es inferior a la temperatura de calibración (esta condición puede verificarse comprobando los ledes del equipo, la pantalla, el bus de campo o la salida analógica), realizar una nueva calibración y volver a empezar desde el paso 1. Cuando la temperatura de equilibrado es mayor o igual que la temperatura de calibración, pasar el punto 4.
- 4. En los modelos con panel o bus de campo, guardar los datos para configurar los valores de última calibración como los datos oficiales de primera calibración (véase el apartado 5.3.5).

9 MANTENIMIENTO

Antes de empezar el MANTENIMIENTO hay que leer detenidamente el capítulo 2 - ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

9.1 INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

9.1.1 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SOLDADURA CON LA MÁQUINA FRÍA (Barras a temperatura ambiente – intervención programada)

- 1) Desactivar los comandos de precalentamiento y soldadura, desconectar la potencia y dejar que se enfríen las pinzas.
- 2) Montar los nuevos elementos de soldadura con mucha precisión, asegurándose de que las conexiones sean correctas.
- 3) Realizar una nueva calibración con la potencia conectada.

9.1.2 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SOLDADURA CON LA MÁQUINA CALIENTE

(Barras a temperatura de trabajo - intervención rápida)

No se debe realizar. Consultar el apartado 9.1.1.

9.1.3 CAMBIO TIPO DE ELEMENTO DE SOLDADURA

- 1) Desactivar los comandos de precalentamiento y soldadura, desconectar la potencia y dejar que se enfríen las pinzas.
- 2) Montar los nuevos elementos de soldadura.
- 3) Realizar una nueva calibración con la potencia desconectada. Véase el apartado 5.3.5.

9.1.4 MANTENIMIENTO DEL TERMORREGULADOR



El mantenimiento se debe programar en función del ambiente de trabajo con intervenciones periódicas.

- 1) Comprobar que todos los bornes de conexión estén bien enroscados.
- 2) Comprobar el correcto funcionamiento del contacto de alarma seguridad en salida: utilizando el comando de prueba de emergencia (véase el apartado 5.3.4).
- 3) Comprobar que la temperatura de equilibrado no oscile más de ±1 grado.

9.1.5 MANTENIMIENTO DE LAS PINZAS



El mantenimiento se debe programar en función del ambiente de trabajo con intervenciones periódicas.

- 1) Comprobar que los bornes de la referencia de retroacción y los bornes de potencia estén bien enroscados.
- 2) Comprobar que los bornes del elemento de soldadura tengan una óptima conductibilidad y que no presenten oxidaciones o malos contactos: en caso contrario, realizar un minucioso mantenimiento.
- 3) Comprobar los soportes del elemento de soldadura de material aislante y el teflón.
- 4) Comprobar que el cobreado de los elementos de soldadura no esté desgastado.
- 5) Comprobar que el elemento de soldadura no esté a punto de romperse. En este caso, sustituirlo para evitar roturas durante el trabajo y que se produzcan chispas.

10 DATOS TÉCNICOS TERMORREGULADOR Y PANEL

ALIMENTACIÓN CONTROL	24 VDC +/- 20% (0,5 A absorción máx.)
(Véase CN2 apartado 4.2.3)	Optoaislada del 0V interno y de tierra.
	2V–10V (OPCIÓN BAJA TENSIÓN)
ALIMENTACIÓN POTENCIA	Modelos SCR, SCR HP y LOW COST SCR
(Véase CN1 apartados 4.2.1 y 4.2.2)	
	FOTENCIA
	FRECUENCIA RED: 50–60 Hz con
	reconocimiento automático
	10)/ 110)/
	10V-140V 4//_10// (OPCIÓN BA IA TENSIÓN)
REFERENCIAS CINTA METÁLICA	1mΔ máy
(Véase CN6 apartado 4.2.6)	
REFERENCIAS TA	Modelos SCR, SCR HP y LOW COST SCR
(Véase CN6 apartado 4.2.6)	400mA máx.
	Modelos SCR, SCR HP y LOW COST SCR
	400A max.
CORRIENTE CORTOCIRCUITO	Modelos HF H10
CINTA METÁLICA IMPULSADA	120 A máx.
	Modeles HE H20
	240 A máx.
	Modelos SCR y LOW COST SCR
	40A máx.
CORRIENTE EFICAZ	100 A máx
	Modelos HF
	20A máx.
ENTRADAS DIGITALES	
4.2.10)	
SALIDAS DIGITALES	500 mA máy @ 241/

CONTACTO ALARMA EMERGENCIA (Véase CN3 apartado 4.2.4)	1A @ 24V
ENTRADAS ANALÓGICAS (Véase CN7 apartado 4.2.7)	1mA máx. @ 0-5 VDC 1mA máx. @ 0-10 VDC (OPCIÓN ANALÓGICA 10V)
SALIDA ANALÓGICA (Véase CN8 apartado 4.2.8)	5mA máx. @ 0-5 VDC
REPETIBILIDAD	≅ +/- 1 °C
TEMPERATURA AMBIENTE TRABAJO	-20 °C a +50 °C
HUMEDAD AMBIENTE TRABAJO	<50%
PROTECCIÓN TERMORREGULADOR	IP20
PROTECCIÓN PANEL	IP44 (IP65 con opción)
PESO TERMORREGULADOR	 <u>3 niveles</u> 1,5 kg (Modelos SCR, SCR HP, LOW COST SCR) 1,3 kg (Modelos HF) <u>4 niveles</u> 1,6 kg (Modelos SCR, SCR HP) 1,4 kg (Modelos HF) <u>5 niveles</u> 1,7 kg (Modelos SCR, SCR HP) 1,5 kg (Modelos HF)
PESO PANEL	0,15 kg
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE TERMORREGULADOR Y ELEMENTO DE SOLDADURA	Véase apartado 4.3.7
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE TERMORREGULADOR Y PANEL	Véase apartado 4.1.5

11 DATOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS

11.1 CÓDIGOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS

En los siguientes párrafos se indican los modelos de termorreguladores más comunes divididos por tipos: Modelos SCR a partir del apartado 11.1.1, Modelos HF a partir del apartado 11.1.7, Modelos Low Cost SCR en el apartado 11.1.12.

Gracias al alto grado de ingeniería interna de Thermosald, por lo general se pueden solicitar otras opciones adicionales teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- La OPCIÓN BAJA TENSIÓN se puede aplicar a todos los modelos
- LA OPCIÓN COPROCESADOR se puede combinar con cualquier OPCIÓN BUS DE CAMPO
- La OPCIÓN PROBE, sonda de temperatura, se puede aplicar en todos los modelos SCR y HF, excepto los modelos LOW COST SCR
- La OPCIÓN T500 se puede aplicar a todos los modelos
- La OPCIÓN WARNING 3S se puede aplicar a todos los modelos
- Las OPCIONES con temperatura máxima limitada y coeficiente limitado o fijo se pueden aplicar a todos los modelos

A continuación de la lista de modelos se indican los códigos de otros elementos auxiliares del termorregulador que pueden ser necesarios u opcionales, dependiendo del modelo elegido (véase el apartado 11.1.13).

11.1.1 Modelos SCR

- Termorregulador por impulsos
- 3 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR 90 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES103S09V9	ISX 3L SCR 90A V9	V9
3ES103S09V9_00001	ISX 3L SCR 90A V9 PROBE	V9 Preparación para 1 sonda de temperatura
3ES103S09V9_00004	ISX 3L SCR 90A V9 LV	V9 Baja tensión
3ES103S09V9_00010	ISX 3L SCR 90A V9 T500	V9 Temperatura máxima 500 °C
3ES103S09V8_00011	ISX 3L SCR 90A V9 LV T500	V9 Baja tensión Temperatura máxima 500 °C

11.1.2 Modelos SCR con opción Analógica

- Termorregulador por impulsos
- 4 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR 90 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES104S09V9_AN	ISX 4L SCR 90A V9	V9 2 entradas + 1 salida analógicas
3ES104S09V9_AN10V	ISX 4L SCR 90A V9 AN10V	V9 2 entradas 10V + 1 salida analógicas

11.1.3 Modelos SCR con opción PLC

- Termorregulador por impulsos
- 4 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR 90 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES104S09V9_PLC	ISX 4L SCR 90A V9 PLC	V9 PLC

11.1.4 Modelos SCR con OPCIÓN COPROCESADOR

- Termorregulador por impulsos con COPROCESADOR, redundante, de máxima fiabilidad
- 4 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR 90 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES104S09V9_CO	ISX 4L SCR 90A V9 CO	V9
3ES104S09V9_CO_00001	ISX 4L SCR 90A V9 CO PROBES	V9 Preparación para 2 sondas de temperatura
3ES104S09V9_CO_00002	ISX 4L SCR 90A V9 CO PROBES T180 C900	V9 Preparación para 2 sondas de temperatura Temperatura máxima limitada (180 °C) Coeficiente de temperatura fijo (900 PPM)

11.1.5 Modelos SCR con OPCIÓN BUS DE CAMPO

- Termorregulador por impulsos
- 4 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR 90 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES104S09V9_BU001	ISX 4L SCR 90A V9	V9
	RS485 V5	RS485 V5
	ISX 4L SCR 90A V9	V9
3ES104S09V9_B0002	PROFIBUS V5	PROFIBUS V5
	ISX 4L SCR 90A V9	
3ES104S09V9 BU003	AB PROFINET V5	V9
+	+	PROFINET V5
3EPE0041A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-	MÓDULO HMS INTEGRADO
	PROFINET IO 2 PORT CÓD AB6221	
	ISX 4L SCR 90A V9	
3ES104S09V9 BU004	AB ETH-IP V5	Vo
+	+	ETHERNET/IP V5
3EPE0042A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-	MÓDULO HMS INTEGRADO
	FTHERNET/IP 2 PORT CÓD AB6224	
3ES104S09V9 BU005	AB MODBUS/TCP V5	VO
+		MODBUS/TCP V5
3EPE0084A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M40-	MÓDULO HMS INTEGRADO
3ES104S00V0 BU006		140
5E3104309V9_B0000		
T 3EDE0085A1		MÓDULO HMS INTEGRADO
SEFECCOSAT		
255104500\/0 BU007		
ЗЕЗТ04309V9_ВО007	AB FOWERLINK V5	V9 DOWEDLINK VE
+ 2EDE004644		MÓDULO HMS INTEGRADO
JEPE0040A1		
	POWERLINK 2 PORT COD AB0011	VQ
3ES104S09V9 BU008	ISX 4L SCR 90A V9 AB B40 PROFINET	PROFINET V5
	V5	MÓDULO HMS B40 INTEGRADO
		V9
3ES104S09V9_BU009	ISX 4L SCR 90A V9 AB B40 ETH-IP V5	ETHERNET/IP V5
3ES104S09V9 BU010	ISX 4L SCR 90A V9 AB B40	MODBUS/TCP V5
	MODBUS/TCP V5	MÓDULO HMS B40 INTEGRADO
	ISX 4L SCR 90A V9 AB B40 ETHERCAT	V9
3ES104S09V9_BU011	V5	
3ES104S09V9 BU012	ISX 4L SCR 90A V9 AB B40	POWERLINK V5
	POWERLINK V5	MÓDULO HMS B40 INTEGRADO

11.1.6 Modelos SCR con OPCIÓN COPROCESADOR y OPCIÓN BUS DE CAMPO

- Termorregulador por impulsos con COPROCESADOR, redundante, de máxima fiabilidad
- 5 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR 90 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES105S09V9_COBU003 + 3EPE0041A1	ISX 5L SCR 90A V9 CO AB PROFINET V5 + HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-PROFINET IO 2 PORT CÓD AB6221	V9 PROFINET V5 MÓDULO HMS INTEGRADO
3ES105S09V9_COBU003_00135 + 3EPE0041A1	ISX 5L SCR 90A V9 CO AB PROFINET V5 PROBES TM135 CM1210 HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-PROFINET IO 2 PORT CÓD AB6221	V9 PROFINET V5 MÓDULO HMS INTEGRADO Preparación para 2 sondas de temperatura Temperatura máxima limitada (135 °C) Coeficiente de temperatura limitado (1210 PPM)
3ES105S09V9_COBU003_00200 + 3EPE0041A1	ISX 5L SCR 90A V9 CO AB PROFINET V5 PROBES TM200 CM1210 + HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-PROFINET IO 2 PORT CÓD AB6221	V9 PROFINET V5 MÓDULO HMS INTEGRADO Preparación para 2 sondas de temperatura Temperatura máxima limitada (200 °C) Coeficiente de temperatura limitado (1210 PPM)
3ES105S09V9_COBU003_00003 + 3EPE0041A1	ISX 5L SCR 90A V9 CO AB PROFINET V5 PROBES T180 C900 + HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-PROFINET IO 2 PORT CÓD AB6221	V9 PROFINET V5 MÓDULO HMS INTEGRADO Preparación para 2 sondas de temperatura Temperatura máxima limitada (180 °C) Coeficiente de temperatura fijo (900 PPM)
		 V9
3ES105S09V9_COBU008	PROFINET V5	PROFINET V5 MÓDULO HMS B40 INTEGRADO

11.1.7 Modelos SCR HP

Todos los modelos SCR (véase apartado 11.1.1) también se pueden pedir en versión SCR HP («High Power»).

A diferencia de los modelos SCR estándar, en el interior del código se modifica **S09** con **SHP**, como se muestra en la tabla siguiente.

- Termorregulador por impulsos
- 3 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR HP 120 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES103SHPV9	ISX 3L SCR HP120A V9	V9

11.1.8 Modelos HF

- Termorregulador por impulsos
- 3 niveles
- Alimentación DC
- MOS 100 Amperios (Modelos H10), MOS 200 Amperios (Modelos H20)

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES103H10V9	ISX 3L HF 100A V9	V9 Voltaje estándar

11.1.9 Modelos HF con OPCIÓN COPROCESADOR

- Termorregulador por impulsos con COPROCESADOR, redundante, de máxima fiabilidad
- 4 niveles
- Alimentación DC
- MOS 100 Amperios (Modelos H10), MOS 200 Amperios (Modelos H20)

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES104H10V9_CO	ISX 4L HF 100A V9 CO	V9
3ES104 H10V9_CO_00001	ISX 4L HF 100A V9 CO PROBES	V9 Preparación para 2 sondas de temperatura

11.1.10 Modelos ISX HF con OPCIÓN BUS DE CAMPO

- Termorregulador por impulsos
- 4 niveles
- Alimentación DC
- MOS 100 Amperios (Modelos H10), MOS 200 Amperios (Modelos H20)

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES104H10V9_BU001	ISX 4L HF 100A V9	V9
	RS485 V5	RS485 V5
2564041401/0 011002	ISX 4L HF 100A V9	V9
3ES104H10V9_B0002	PROFIBUS V5	PROFIBUS V5
	ISX 4L HF 100A V9	
3ES104H10V9_BU003	AB PROFINET V5	V9
+	+	PROFINET V5
3EPE0041A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-	MÓDULO HMS INTEGRADO
	PROFINET IO 2 PORT CÓD AB6221	
	ISX 4L HF 100A V9	
3ES104H10V9 BU004	AB ETH-IP V5	V9
+	+	ETHERNET/IP V5
3EPE0042A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-	MÓDULO HMS INTEGRADO
	ETHERNET/IP 2 PORT CÓD AB6224	
	ISX 4L HF 100A V9	
3ES104H10V9 BU005	AB MODBUS/TCP V5	va
+	+	MODBUS/TCP V5
3EPE0084A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M40-	MÓDULO HMS INTEGRADO
	MODBUS/TCP 2 PORT CÓD AB6603	
	ISX 4L SCR 90A V9	
3ES104H10V9 BU006	AB ETHERCAT V5	Va
+	+	ETHERCAT V5
3EPE0085A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M40-	MÓDULO HMS INTEGRADO
	ETHERCAT 2 PORT CÓD AB6607	
	ISX 4L HF 100A V9	
3ES104H10V9 BU007	AB POWERLINK V5	V9
+	+	POWERLINK V5
3EPE0046A1	HMS ANYBUS-COMPACTCOM M40-	MÓDULO HMS INTEGRADO
	POWERLINK 2 PORT CÓD AB6611	
		V9
3ES104H10V9_BU008		PROFINET V5
	VJ	MODULO HMS B40 INTEGRADO
3ES104H10V9 BU009	ISX 41 HE 1004 V9 48 B40 ETH-IP V5	V9 FTHERNET/IP V5
52010411045_80005		MÓDULO HMS B40 INTEGRADO
	ISX 41 HE 100A V9 AB B40	V9
3ES104H10V9_BU010	MODBUS/TCP V5	MODBUS/TCP V5
		MODULO HMS B40 INTEGRADO
3ES104H10V9 BU011	ISX 4L HF 100A V9 AB B40 ETHERCAT	ETHERCAT V5
	V5	MÓDULO HMS B40 INTEGRADO
	ISX 4L HF 100A V9 AB B40 POWERLINK	V9
3ES104H10V9_B0012	V5	

11.1.11 Modelos HF con OPCIÓN COPROCESADOR y OPCIÓN BUS DE CAMPO

- Termorregulador por impulsos con COPROCESADOR, redundante, de máxima fiabilidad
- 5 niveles
- Alimentación DC
- MOS 100 Amperios (Modelos H10), MOS 200 Amperios (Modelos H20)

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES105H10V9_COBU003 + 3EPE0041A1	ISX 5L HF 100A V9 CO AB PROFINET V5 + HMS ANYBUS-COMPACTCOM M30-PROFINET IO 2 PORT CÓD AB6221	V9 PROFINET V5 MÓDULO HMS INTEGRADO
3ES105H10V9_COBU008	ISX 5L HF 100A V9 CO AB B40 PROFINET V5	V9 PROFINET V5 MÓDULO HMS B40 INTEGRADO

11.1.12 Modelos LOW COST SCR

- Termorregulador por impulsos
- 4 niveles
- Alimentación SECUNDARIO transformador
- SCR 90 Amperios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES104S09V9_LC	ISX 4L SCR 90A V9 LOW COST	V9 2 entradas + 1 salida analógicas
3ES104S09V9_LC10V	ISX 4L SCR 90A V9 LOW COST 10V	V9 2 entradas 10V + 1 salida analógicas
3ES104S09V9_LCC	ISX 4L SCR 90A V9 LOW COST COMPACT	V9 2 entradas 10V + 1 salida analógicas Potenciómetro integrado

11.1.13 Accesorios

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Detalles
3ES109B1	THERMOSALD ISX - SENSOR	Sonda de temperatura
	DE PRECISIÓN CABLE 3 M	
3ES108V9	ISX PANEL MULTILINGÜE V9	
3ES108Z=IP65	THERMOSALD ISX - OPCIÓN	
	PANEL IP65	
3ES080A001/1	THERMOSALD CABLE PANEL	
	M. 1	
3ES080A001/3	THERMOSALD CABLE PANEL	
	M. 3	
3ES080A001/5	THERMOSALD CABLE PANEL	
	M. 5	
3ES080A001/10	THERMOSALD CABLE PANEL	
	M. 10	
3ES080A001/20	THERMOSALD CABLE PANEL	
	M. 20	
3ES080A002	THERMOSALD	Solo para modelos SCR
	TRANSFORMADOR	
	AMPEROMÉTRICO	Los modelos con opción
		COPROCESADOR requieren dos
		transformadores amperométricos

11.1.14 Kit de adaptación para máquinas precedentes

Para sustituir una máquina precedente es preciso disponer de una alimentación de 24 V. Para los modelos SCR, PWM, UPSCR está disponible un kit de adaptación eléctrica y un marco como se indica en la siguiente tabla.

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
3EPE0043A1	THERMOSALD ISX - KIT ADAPTADOR PARA UPSCR
3EPE0044A1	THERMOSALD ISX ANALÓGICA/ISX-LC - KIT ADAPTADOR PARA PWM/SCR
3EPE0045A1	THERMOSALD ISX SIN ANALÓGICA - KIT ADAPTADOR PARA PWM/SCR
3ES108Z=ISX-UPSCR	THERMOSALD ISX - OPCIÓN MARCO PANEL ISX EN PLANTILLA UPSCR
3EA0013	ALIMENT. VIN=230-500 VAC VOUT=24 VDC CABUR CSW121C
3EA0014	ALIMENT. VIN=230-500 VAC VOUT=24 VDC SIEMENS 6EP1333-3BA10

11.1.15 Barras de soldadura, bornes, accesorios para el cableado

3E puede suministrar diferentes tipos de barras, bornes de soldadura y accesorios para el cableado general. Para más información, ponerse en contacto con el Departamento Comercial de 3E.

A continuación se facilitan algunos ejemplos:





Figura 28 – Borne



Figura 29 - Conectores de potencia



Figura 30 - Potenciómetro y carcasa

11.1.16 Transformador de potencia y alimentador DC

3E puede suministrar el transformador de potencia o el alimentador DC. Para elegir el modelo correcto, ponerse en contacto con el Departamento Comercial de 3E (véase el apartado 4.3.3).

11.1.17 Materiales de consumo

3E puede suministrar cintas metálicas, correas e hilos de soldadura de distintos perfiles, incluso según diseño específico, cobreados, plateados, niquelados y teflonados. Están a disposición teflones y aislantes de distintos perfiles, también según diseño específico. Para más información, ponerse en contacto con el Departamento Comercial de 3E.

A continuación se facilitan algunos ejemplos:



Figura 31 - Cintas metálicas cobreadas, plateadas, niqueladas



Figura 32 - Cintas metálicas con ojales



Figura 33 - Elementos de soldadura según diseño



Figura 34 - Cintas de soldadura



Figura 35 - Teflón



Figura 36 - Aislantes

11.1.18 Manuales

Todos los manuales en los distintos idiomas se pueden descargar desde el sitio web de 3E <u>www.3e3e3e.com</u>.

11.1.19 Archivos de intercambio para modelos con OPCIÓN BUS DE CAMPO

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
3ES100_BUS_GSD_V5	Thermosald ISX BUS Profibus GSD V5
3ES100_BUS_GSDML_V5	Thermosald ISX BUS Profinet GSDML V5
3ES100_BUS_EDS_V5	Thermosald ISX BUS Ethernet/IP EDS V5
3ES100_BUS_ESI_V5_1_0	Thermosald ISX BUS ETHERCAT ESI V5.1.0
3ES100_BUS_XDD_V5_1_0	Thermosald ISX BUS POWERLINK XDD V5.1.0

11.2 IDENTIFICACIÓN

El termorregulador y el panel multilingüe están etiquetados con un número de serie que identifica de forma unívoca el producto y que contiene el año, el mes de producción y el número progresivo, como se muestra en el siguiente ejemplo:

S.N.= 20011234

APÉNDICE A - CICLO DE SOLDADURA

NOTA - El ciclo de soldadura se propone solo a título de ejemplo, y no puede considerarse un esquema rígido de uso. La experiencia indica que se tienen que modificar las temporizaciones en función de la aplicación específica, es decir, de los materiales, dimensiones, tiempos y otros factores.

Para más información, ponerse en contacto con el Departamento Comercial de 3E.



COMANDO PRE HEAT	Comando de precalentamiento.
COMANDO BAR CLOSED	Comando de barra cerrada.
CLOSED BAR SENSOR	Sensor de barra cerrada.
COMANDO SEAL	Comando de soldadura. Para garantizar una óptima repetitividad de la soldadura, se recomienda sincronizar la activación del comando con la activación del sensor de barra cerrada, que se sugiere utilizar siempre en las aplicaciones que utilizan barras neumáticas. En algunas aplicaciones se puede anticipar el comando de soldadura como se indica en la figura con la línea discontinua de color naranja, pero se tiene que prestar mucha atención ya que la presión de la barra favorece una distribución uniforme de la temperatura en todos los puntos.
COMANDO COOLING	Comando de enfriamiento.
COMANDO FILM	Comando de avance film.
APÉNDICE D - LISTA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS (CAUSAS – REMEDIOS)

Para más detalles sobre las alarmas y las advertencias, su gestión y su restablecimiento, consultar el apartado 5.3.1.

NOTA 1: Si el termorregulador y el panel están completamente apagados, comprobar la alimentación de 24 V.

<u>NOTA 2</u>: Si el termorregulador y el panel están encendidos y la indicación «3E s.r.l. THERMOSALD» permanece en el panel, comprobar el cable de conexión de la pantalla.

ALARMA	DESCRIPCIÓN	REMEDIO
F001	ESCRITURA EEPROM INTERRUMPIDA	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F002	ESCRITURA EEPROM CON OPERACIÓN ANTERIOR EN CURSO	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F003	ESCRITURA EEPROM CON EEPROM DEFECTUOSA	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F004	ÍNDICE CORROMPIDO ESTRUCTURA SOFTWARE LECTURA-ESCRITURA EEPROM	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F006	ESCRITURA EEPROM FLASH DEL PANEL - N.U.	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F007 (Ausente a partir de versiones V10)	CONVERTIDOR A/D-ERROR ESCRITURA CONVERTIDOR	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F008	TRANSMISIÓN INTERNA I2C-X	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F009		
(No activo)	-	-
F010		Apague y vuelva a encender
(Ausente a partir de versiones	SELECCIÓN CANAL	el equipo y pongase en contacto con el servicio técnico de 3E.

V10)		
F011	SELECTOR COPROCESADOR ON CON TARJETA COPRO NO ACTIVADA O SEL. OFF CON TARJETA COPRO ACTIVADA	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F012	TRANSMISIÓN INTERNA TARJETA BUS	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F013	TRANSMISIÓN INTERNA TARJETA COPROCESADOR	Apague y vuelva a encender el equipo y póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F014 (Ausente en versiones V9, activo a partir de versiones V10, para versiones anteriores consultar el manual correspondiente)	COMANDO NO PREVISTO	Comprobar que el valor del comando escrito en la dirección 1285 (0505H) esté permitido.
F015 (No activo)	-	-
F016 (A partir de versiones V10)	ESCRITURA PARÁMETRO FALLIDA.	Comprobar que la dirección solicitada corresponde a un parámetro escribible y que el valor deseado esté permitido.
F017 (A partir de versiones V10)	LECTURA VARIABLE FALLIDA.	Comprobar que la dirección requerida existe y que el número de datos consecutivos que se tienen que leer no supera la longitud del banco.
W018	BUS De CAMPO – COMANDO DESCONOCIDO	Comprobar que el master Modbus envíe los códigos de comando Modbus permitidos: 3,6,16.
W019 (No activo)	-	-
W020	RS485 MODBUS SLAVE - CHECKSUM ERROR	Error de checksum en el paquete Modbus.
W021	RS485 MODBUS SLAVE - OVERRUN ERROR	Ha llegado un dato al puerto RS485 antes de que se gestionara el anterior.
W022	RS485 MODBUS SLAVE - FRAME ERROR	No ha llegado el stop bit.

F023 (No activo)	-	-
W024	RS485 SLAVE – DEMASIADOS DATOS SOLICITADOS POR EL MASTER O DIRECCIÓN ERRÓNEA DEL DATO	Bus RS485 Modbus RTU Lectura (comando Modbus 3) o escritura (comandos Modbus 6 y 16) de un registro no existente o paquete comando 16 no coherente. Otros Bus Lectura o escritura de un parámetro no existente
W025	RS485 ESCLAVO - BÚFER LLENO	Un buffer del puerto RS485 está lleno porque se han enviado demasiados datos o las transmisiones son demasiado frecuentes.
F026 (No activo)	-	-
F027 (No activo)	-	-
F028 (No activo)	-	-
F029	EQUILIBRADO SONDAS INCOHERENTES	Temperatura de equilibrado de la base y del coprocesador incoherentes (véase apartado 5.3.7). Comprobar las sondas de temperatura. Si el problema persiste, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
W031 (En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	WARNING REGULADOR OFF	Activar el regulador mediante el parámetro «Regulador activado» o activar el regulador desde el bus de campo mediante el comando «Activación regulador».
W032	WARNING ESPERA POTENCIA EN CALIBRACIÓN	Conectar la potencia.
W033	WARNING FALTA TENSIÓN TRANSFORMADOR DE POTENCIA O CINTA METÁLICA NO CONECTADA	Comprobar el conector CN1. Comprobar el circuito transformador de potencia o el alimentador.
F034 (No activo)	-	-
F035	-	-

(No activo)		
F036	-	-
(No activo)		Comprobar la conovián do la
F037	SONDA EXTERNA TEMPERATURA NO ACTIVA	sonda de temperatura y el parámetro «Activación sonda de temperatura».
W038	WARNING - ESPERA ENFRIAMIENTO MÁQUINA ANTES DE CALIBRACIÓN	Para realizar una operación de calibración hay que esperar a que se estabilice la temperatura de la barra de soldadura.
W039	WARNING – No se ha alcanzado la temperatura de soldadura	Falta potencia para la primera soldadura: aumente el tiempo de soldadura o el parámetro rampa. Comando de soldadura activado y desactivado con punto de ajuste inferior a la temperatura actual.
F040		Activar el comando
(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	CALIBRACIÓN CON REGULADOR OFF	«Regulador on» o activar el parámetro «Regulador activado». Luego, volver a activar el comando de calibración.
F041 (No activo)	-	-
F042		
(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	CALIBRACIÓN EN CALIENTE CON SONDA DESACTIVADA	Activar sonda de temperatura.
F043 (A partir de versiones V10)	EL BUS NO RECIBE DESDE EL MASTER	Restablezca el equipo; si el problema persiste póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F044	ALARMA CORTOCIRCUITO MOS	Comprobar el cableado del elemento de soldadura. Restablezca el equipo; si el problema persiste póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
F045	SENSOR PINZA CERRADA	Sensor barra cerrada ausente en presencia de un comando de barra cerrada,

		o sensor de barra cerrada presente en ausencia del comando de barra cerrada. Comprobar las conexiones CN12/Pin2, CN12/Pin11, parámetros PLC (véase 5.3.19).
F046	FALTA SEÑAL DE CORRIENTE o INVERTIDA PARA CORRIENTES BASE TA	Comprobar la conexión TA. Comprobar las conexiones cables de potencia cinta metálica. Comprobar el conector CN1.
F047	SEÑAL TA INVERTIDA	Invertir la conexión TA. Comprobar la conexión CN6/4-5 y no CN6/5-6.
F048	POTENCIÓMETRO PRECALENTAMIENTO NO CONECTADO O CABLES INTERRUMPIDOS	Comprobar las conexiones del potenciómetro de precalentamiento.
F049	POTENCIÓMETRO SOLDADURA NO CONECTADO O CABLES INTERRUMPIDOS	Comprobar las conexiones del potenciómetro de soldadura.
W050	UMBRAL POWER ON DEMASIADO BAJO	Bajar el valor del parámetro «Umbral potencia off [%]».
F051	WIPER-IGROSS	Realizar reinicio maestro y calibración. Si el problema persiste, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F052	WIPER-VGROSS	Véase F51.
F053	WIPER-IFINE	Véase F51.
F054	WIPER-VFINE	Véase F51.
F055	ANOMALÍA SINCRONIZACIÓN POTENCIA	Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «T fase máxima [us]».
F056	T FASE MÁXIMA DEMASIADO ALTA	Disminuir el valor del parámetro «T fase máxima [us]».
W057	DESFASE SECUNDARIO POR CORTOCIRCUITO	Comprobar que no haya un cortocircuito en la cinta metálica o entre la cinta metálica y tierra. Comprobar la calidad del

		cableado de la cadena de potencia entre el Thermosald y los elementos de calentamiento.
		Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el transformador de potencia y el Thermosald.
		Comprobar la calidad del cableado del primario del transformador de potencia.
		Comprobar la calidad de la red eléctrica: - ausencia de armónicas - ausencia de microcortes de red
		Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «Desfase periodo Máx [us]».
		Comprobar que no haya un cortocircuito en la cinta metálica o entre la cinta metálica y tierra.
		Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el Thermosald y los elementos de calentamiento.
F058	DESFASE SECUNDARIO POR CORTOCIRCUITO	Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el transformador de potencia y el Thermosald.
		Comprobar la calidad del cableado del primario del transformador de potencia.
		Comprobar la calidad de la red eléctrica: - ausencia de

		armónicas - ausencia de microcortes de red Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «Desfase periodo Máx [us]». Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «Restablecimiento periodo intentos Máx.».
F059 (Alarma a partir de versiones V9, antes Advertencia)	PERIODO DE RED CORTO	Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el transformador de potencia y el Thermosald. Comprobar la calidad del cableado del primario del transformador de potencia. Comprobar la integridad del circuito de medición de la dispersión hacia tierra: ver el procedimiento de medición de la resistencia interna que se describe en F069. Comprobar la calidad de la red eléctrica: - ausencia de armónicas - ausencia de microcortes de red Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «T fase máxima [us]». Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «Restablecimiento periodo intentos Máx.».
F060	RESET CON CALIBRACION EN CURSO	Restablecer la alarma y repetir la calibración

F061	EQUILIBRADO IGROSS FALLIDO	Comprobar que la regleta de bornes CN1 esté bien apretada y que sus señales estén conectadas correctamente. Comprobar que las referencias de la cinta metálica no estén conectadas juntas. Comprobar las conexiones con el transformador de potencia o el alimentador. Comprobar que el elemento de soldadura y el transformador o el alimentador sean coherentes con los datos del informe técnico de la aplicación.
		Repetir la calibración.
F062	EQUILIBRADO VGROSS FALLIDO	Vease F61.
F063		
F064		Vease F61.
F065	EQUILIBRADO SUPERFINE FALLIDO	Vease F61.
W066	PERIODO DE RED CORTO	Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el transformador de potencia y el Thermosald. Comprobar la calidad del cableado del primario del transformador de potencia. Comprobar la integridad del circuito de medición de la dispersión hacia tierra: ver el procedimiento de medición de la resistencia interna que se describe en F069. Comprobar la calidad de la red eléctrica: - ausencia de armónicas - ausencia de

		microcortes de red
		Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «T fase máxima [us]».
F067	TEMPERATURA>TEMPERATURA MÁXIMA (PARA 600MS)	Comprobar las conexiones de la cinta metálica. Comprobar la temperatura de precalentamiento y la temperatura de soldadura. Comprobar el parámetro de temperatura máxima.
F068	TEMPERATURA>TEMPERATURA MÁXIMA+10 GRADOS (PARA 100MS)	Véase F67.
F069 (En modelos HF activo a partir de V7.3.16)	CINTA METÁLICA A TIERRA PORCENTAJE LONGITUD CINTA METÁLICA	Comprobar la cinta metálica en la máquina o las conexiones de la cinta, probablemente a tierra. NOTA: El termorregulador está conectado a tierra con tornillo de tierra, por lo que antes de realizar la comprobación con una herramienta eléctrica hay que desconectar los hilos de la cinta metálica. No desactivar esta alarma, ya que se podría dañar el circuito de protección. Para localizar el punto del elemento de soldadura donde hay un cortocircuito hacia tierra, basta con hacer un puente entre CN1/2 y el tornillo de tierra del disipador. Hay que prestar mucha atención, porque el circuito utilizado por la

		alarma está excluido y pueden producirse chispas en la máquina. Además, puede haber riesgo de electrocución en caso de tensiones peligrosas.
		Si el problema persiste, desconectar todos los cables y medir la resistencia entre CN1/3 y el tornillo de tierra: para conocer el valor correcto de la resistencia, consultar el apartado 4.1.3. Si los valores no coinciden, el circuito interno podría estar dañado: comprobar que la alimentación de potencia CN1/1 y CN1/2 proceda de un secundario de potencia aislado de tierra y que la alarma no se haya desactivado.
F070 (No activo a partir de V7.3.16)	CINTA METÁLICA A TIERRA DISPERSIÓN DE CORRIENTE	Comprobar la cinta metálica en la máquina o las conexiones de la cinta metálica, probablemente a tierra. NOTA: El termorregulador está conectado a tierra con tornillo de tierra, por lo que antes de realizar la comprobación con una herramienta eléctrica hay que desconectar los hilos de la cinta metálica. Para localizar el punto del elemento de soldadura donde hay un cortocircuito hacia tierra, es posible desactivar la alarma. Hay que prestar mucha atención porque se podrían producir chispas en la máquina. Además, en

		caso de tensiones peligrosas, existe el riesgo de electrocución.
		Si el problema persiste, desconectar todos los cables y medir la resistencia entre CN1/3 y el tornillo de tierra: para conocer el valor correcto de la resistencia, consultar el apartado 4.1.4. Si los valores no coinciden, el circuito interno podría estar dañado: comprobar que la alimentación de potencia CN1/1 y CN1/2 proceda de un secundario de potencia aislado de tierra y que la alarma no se haya desactivado.
F071	AVERÍA HARDWARE – ROTURA +/– 15V ANALÓGICA	Restablecer el equipo; si el problema persiste ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F072	AVERÍA HARDWARE – ROTURA +/– 5V ANALÓGICA	Restablecer el equipo; si el problema persiste ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F073	AVERÍA HARDWARE – ROTURA +5V REFERENCIA	Restablecer el equipo; si el problema persiste ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F074	SONDA INTERNA TEMPERATURA – TEMPERATURA DISIPADOR DEMASIADO ALTA	Comprobar el funcionamiento de los ventiladores (modelos SCR HP) Dejar enfriar el equipo y restablecer la alarma Si el problema persiste, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
W075	ANOMALÍA SINCRONIZACIÓN POTENCIA	Comprobar si hay conmutaciones no deseadas en los comandos de precalentamiento o de soldadura (hasta las versiones V8).

		Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «T fase máxima [us]».
F076	IREAD DEMASIADO ALTO	Compruebe si hay un cortocircuito en las cintas metálicas. Comprobar si se han montado cintas metálicas más grandes: si es así, desconectar la potencia, iniciar la calibración, esperar a que aparezca la advertencia 32 y volver a conectar la potencia. En los modelos equipados con coprocesador, comprobar que las referencias de los TA están correctamente conectadas
F077 (No activo)	-	-
F078	EQUIPO NO CALIBRADO	Realizar la calibración automática sin el comando de precalentamiento o soldadura.
F079	AVERÍA CIRCUITO DE EMERGENCIA	Comprobar el contactor de potencia y la cadena de emergencia.
F080	CONTROL TIMER BACK_FIRE	Restablecer el equipo; si el problema persiste ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F081	AVERÍA HARDWARE - ALARMA CHECKSUM LECTURA EEPROM	Se han encontrado datos en eepron incoherentes: ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F082 (No activo)	-	-
F083	CABLES REFERENCIA INVERTIDOS RESPECTO A CABLES POTENCIA Alimentación -15V interna	Comprobar los cables de referencia invertidos: CN1/3 corresponde a CN6/1, CN1/4 corresponde a CN6/2
F084 (En las	REGULADOR OFF	Quitar el comando de precalentamiento o soldadura
		0010000101

versiones V7 y a partir de las		
versiones V10)		
F085	TIEMPO SOLDADURA SUPERIOR AL DATO MÁQUINA TIEMPO SOLDADURA	Comprobar el tiempo de soldadura configurado en el PLC.
		Si procede, modificar el parámetro «Tiempo máximo soldadura [ms x 100]» (véase el parámetro 5.3.25).
F087		
(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	CALIBRACIÓN EN CALIENTE FALLIDA: COEFICIENTE DEMASIADO BAJO	Comprobar que la sonda de temperatura esté instalada correctamente.
F088		
(En las versiones V7 y a partir de las versiones V10)	CALIBRACIÓN EN CALIENTE FALLIDA: COEFICIENTE DEMASIADO ALTO	Comprobar que la sonda de temperatura esté instalada correctamente.
F089	ROTURA DE UNA CINTA METÁLICA EN CASO DE CINTAS CONECTADAS EN PARALELO	Comprobar los elementos de soldadura.
		Comprobar los elementos de soldadura.
F090		Comprobar el cableado de potencia entre el termorregulador y las cintas metálicas.
	CORTOCIRCUITO ENTRE LAS CINTAS METÁLICAS O ENTRE LAS CINTAS METÁLICAS Y LA TOMA DE TIERRA	<u>Modelos SCR</u> Comprobar la conexión T.A. a CN6/4-5 y no CN6/5-6.
		<u>Modelos SCR</u> Comprobar la entrada CN6/4-CN6/5 10 Ohm.
		En los modelos equipados con coprocesador, comprobar que las referencias de los TA están correctamente conectadas.
F091 (No activo)	-	-

F092	COMPONENTE DE POTENCIA AVERIADO	Restablezca el equipo; si el problema persiste póngase en contacto con el servicio técnico de 3E. Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el transformador de potencia y el Thermosald. Comprobar la calidad del cableado del primario del transformador de potencia. Comprobar la conexión de CN6/2 REF+. Comprobar la calidad de la red eléctrica: - ausencia de armónicas - ausencia de microcortes de red
		Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «T fase máxima [us]».
F093	FALTA CORRIENTE EN LA CINTA METÁLICA DURANTE LA SOLDADURA	Comprobar el transformador de potencia. Comprobar que la cinta metálica no esté interrumpida. Comprobar que los cables de potencia no estén interrumpidos. Comprobar que no haya comando de soldadura con potencia off.
F094	INTERRUPCIÓN DEL CABLE DE REFERENCIA	Comprobar los cables de referencia CN6/1 - CN6/2.
F095 (No activo)	-	-
F096	V-IST DEMASIADO ALTO	Saturación en el circuito de corriente; comprobar el

		equipo: probable rotura de una cinta metálica en caso de cintas en paralelo.
		Comprobar si ha aumentado la tensión del secundario del transformador o del alimentador: si es así, desconectar la potencia, iniciar la calibración, esperar a que aparezca la advertencia 32 y volver a conectar la potencia.
		Como alternativa, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para bajar el valor del parámetro Nivel calibración [%].
F097	CORTOCIRCUITO PARCIAL	Compruebe las cintas metálicas en la máquina: probablemente no están aisladas correctamente.
		Si la cinta metálica está aislada correctamente y el problema persiste, dejar enfriar la máquina y hacer una calibración: prestar atención al comportamiento de la máquina en las fases de trabajo siguientes.
		Como alternativa, ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para subir el valor del parámetro «Factor cortocircuito parcial (x10)» (véase el apartado. 5.3.25).
F098	COMPONENTE DE POTENCIA AVERIADO EN FASE 1	Restablezca el equipo; si el problema persiste póngase en contacto con el servicio técnico de 3E.
		Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el transformador de potencia y el Thermosald.

		Comprobar la calidad del cableado del primario del transformador de potencia. Comprobar la calidad de la red eléctrica: - ausencia de armónicas - ausencia de
		microcortes de red Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E para aumentar el parámetro «T fase máxima [us]».
F099	ALARMA DESCONOCIDA	Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F100	-	-
F101	COPROCESADOR ESCRITURA EEPROM INTERRUMPIDA	Véase F001.
F102	COPROCESADOR ESCRITURA EEPROM CON OPERACIÓN ANTERIOR EN CURSO	Véase F002.
F103	COPROCESADOR ESCRITURA EEPROM CON EEPROM DEFECTUOSA	Véase F003.
F104	ÍNDICE CORROMPIDO ESTRUCTURA SOFTWARE LECTURA-ESCRITURA EEPROM	Véase F004.
F107	COPROCESADOR CONVERTIDOR A/D-ERROR ESCRITURA CONVERTIDOR	Véase F007.
F108	COPROCESADOR TRANSMISIÓN INTERNA I2C-X	Véase F008.
F109	-	-
(No activo)		
F110	A/D-ERROR SELECCIÓN CANAL	Véase F010.
F129	EQUILIBRADO SONDAS INCOHERENTES	Véase F029.
W132	WARNING ESPERA POTENCIA EN CALIBRACIÓN COPROCESADOR	Véase W032.
W133	COPROCESADOR WARNING - FALTA TENSIÓN TRANSFORMADOR DE POTENCIA O CINTA METÁLICA NO	Véase W033.

	CONECTADA	
F134		
(No activo)	-	-
F137	COPROCESADOR SONDA EXTERNA TEMPERATURA NO ACTIVA	Véase F037.
W138	WARNING - ESPERA ENFRIAMIENTO MÁQUINA	Véase W038.
F143	_	_
(No activo)	-	-
F144		
(Para versiones		
anteriores	ALARMA CORTOCIRCUITO MOS	Véase F044.
consultar el		
manual		
correspondiente)		
F145		
(No activo)	-	-
	COPROCESADOR FALTA SEÑAL DE	
F146	CORRIENTE	Véase F046.
E147	COPROCESADOR SEÑAL TA	Véase F047. Conector CN6
	INVERTIDA	Coprocesador.
W150	UMBRAL POWER ON DEMASIADO BAJO	Véase W050.
F151	COPROCESADOR WIPER-IGROSS	Véase F051.
F152	COPROCESADOR WIPER-VGROSS	Véase F052.
F153	COPROCESADOR WIPER-IFINE	Véase F053.
F154	COPROCESADOR WIPER-VFINE	Véase F054.
W157	DESFASE SECUNDARIO POR	Véase W057.
F158		Véase F058.
F159	CORTOCIRCOITO	
1100		
(Alarma a partir	PERIODO DE RED CORTO	
de versiones V9,		Vease F059.
antes		
Advertencia)		
F160		
	CALIBRACIÓN EN CURSO	Véase F060.
		
F161		Véase F061.
F162		Véase F062.
F163		Véase E063

	IFINE FALLIDO	
F164	COPROCESADOR EQUILIBRADO VFINE FALLIDO	Véase F064.
F165	COPROCESADOR EQUILIBRADO SUPERFINE FALLIDO	Véase F065.
W166	PERIODO DE RED CORTO	Véase W066.
F167	TEMPERATURA COPROCESADOR > TEMPERATURA MÁXIMA (PARA 600MS)	Véase F067.
F168	TEMPERATURA COPROCESADOR > TEMPERATURA MÁXIMA +10 (PARA 100MS)	Véase F068.
F169		
(En modelos HF activo a partir de V7.3.16)	COPROCESADOR CORRIENTE A TIERRA	Véase F069.
(Para versiones anteriores consultar el manual correspondiente) (No activo a partir de V7.3.16)	ALARMA CORRIENTE A TIERRA	Véase F070.
F171	COPROCESADOR AVERÍA HARDWARE – ROTURA +/-15V ANALÓGICA	Véase F071.
F172	COPROCESADOR AVERÍA HARDWARE – ROTURA +/-5V ANALÓGICA	Véase F072.
F173	COPROCESADOR AVERÍA HARDWARE – ROTURA +5V REFERENCIA	Véase F073.
F174	COPROCESADOR SONDA INTERNA TEMPERATURA – TEMPERATURA DISIPADOR DEMASIADO ALTA	Véase F074.
W175	COPROCESADOR WARNING - BLOQUEO INTERRUPT FIRE	Véase W075.
F176	COPROCESADOR IREAD DEMASIADO ALTO	Véase F076.
F178	COPROCESADOR NO CALIBRADO	Véase F078.
F179	EL COPROCESADOR NO RECIBE DESDE EL MAESTRO TRANSMISIÓN INTERNA BUS DATOS	Restablezca el equipo; si el problema persiste póngase en contacto con el servicio

		técnico de 3E.
F180		
(No activo a partir de V9.0.4)	-	-
F181	COPROCESADOR - ALARMA CHECKSUM - DATOS EN EEPROM NO COHERENTES	Véase F081.
F182		
(No activo a partir de V5.1)	-	-
F183	COPROCESADOR CABLES REFERENCIA INVERTIDOS RESPECTO A LOS CABLES POTENCIA	Véase F083. Conector CN6 Coprocesador.
F184	COPROCESADOR MANDO SOLDADURA NO COHERENTE CON LA BASE (CONTROL INTERNO)	Apagar y volver a encender el equipo; si el problema persiste ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E (Coprocesador no recibe CO_SOLD_EN_ACT desde la base)
F185		
(No activo a partir de V5.1)	-	-
F186	_	_
(No activo)	_	_
F187	COPROCESADOR BASE LECTURA FASE 2 FUERA DE RANGO	Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F190	COPROCESADOR CORTOCIRCUITO ENTRE LAS CINTAS METÁLICAS O ENTRE LAS CINTAS METÁLICAS Y LA TOMA DE TIERRA	Véase F090.
F191	_	_
(No activo)		
F192 (Para versiones anteriores consultar el manual correspondiente)	COMPONENTE DE POTENCIA AVERIADO	Véase F092.
F193	COPROCESADOR FALTA	Véase F093.

	CORRIENTE EN LA CINTA METÁLICA DURANTE LA SOLDADURA	
F194	COPROCESADOR INTERRUPCIÓN DEL CABLE DE REFERENCIA	Véase F094. Conector CN6 Coprocesador.
F195	COPROCESADOR LECTURA DE BASE AUSENTE	Comprobar la calidad del cableado de la cadena de potencia entre el transformador de potencia y el Thermosald. Comprobar la calidad del cableado del primario del transformador de potencia. Comprobar la calidad de la red eléctrica: - ausencia de armónicas - ausencia de microcortes de red Ponerse en contacto con el servicio técnico de 3E.
F196	COPROCESADOR V-IST DEMASIADO ALTO	Véase F096.
F197	COPROCESADOR CORTOCIRCUITO PARCIAL ENTRE LAS CINTAS METÁLICAS	Véase F097.
F198	COMPONENTE DE POTENCIA AVERIADO EN FASE 1	Véase F098.
F199	COPROCESADOR ALARMA DESCONOCIDA	Véase F099.

APÉNDICE E - DIMENSIONES MECÁNICAS

PANEL DIGITAL 96x48 – DIMENSIONES POSTERIORES 90.5x44.5 PROFUNDIDAD = 73 mm + Conector 52 mm



PLANTILLA DE TALADRADO

NOTA: Con protección IP65, código 3ES108Z=IP65, la plantilla de taladrado debe ser de 94 mm x 47 mm. La dimensión externa máxima es de 102 mm x 54 mm.

DIMENSIONES DEL TERMORREGULADOR (MODELOS SCR)

Las medidas en la Figura 37 están expresadas en mm.





Figura 37

DIMENSIONES DEL TERMORREGULADOR (MODELOS SCR HP)

Las medidas en la Figura 38 están expresadas en mm.





Figura 38

THERMOSALD ISX – Manual de uso e instalación Código: 3ES100_MDU_V9_IT

DIMENSIONES DEL TERMORREGULADOR (MODELOS HF)

Las medidas en la Figura 39 están expresadas en mm.







Rev.: 9 Fecha: 10/6/2022

TRANSFORMADOR AMPEROMÉTRICO



Figura 40

SONDA DE TEMPERATURA

Las medidas en la Figura 41 están expresadas en mm.





Rev.: 9 Fecha: 10/6/2022